

Type 117, 156, 166, 172, 176, 218, 231, 242, 246

Représentation sur le type 172

- 1 Touche choix du système
- 2 Touche prise et fin de communication téléphonique
- 3 Touche O. K.
- 4 Touche feuilleter en avant et en arrière
- 5 Touche "retour" et système de commande vocale arrêt
- 6 Écran multifonction



P54.33-2582-11

	Sélection		
1	Fermer le capot moteur		
2	Fermer les portes et le couvercle de coffre ou le hayon		
3	Tourner en position "1" la clé émetteur dans le calculateur du contacteur antivol électronique	i L'écran multifonction (6) doit faire apparaître l'affichage standard (distance totale), en cas de besoin appuyer à plusieurs reprises sur la touche feuilleter en avant et en arrière (4).	
4	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche choix du système (1) jusqu'à ce que le segment lumineux soit positionné sur le point de menu "Voyage" dans l'écran multifonction (6)	i "Voyage" reste sélectionné pendant environ 5 s. La séquence de travail 5 doit être effectuée en l'espace de ce temps.	
5	Appuyer d'abord sur la touche prise et fin d'appel téléphonique (2) et la maintenir, appuyer ensuite dans l'intervalle de 1 s en plus sur la touche O. K. (3) et la maintenir enfoncée pendant environ 5 secondes	i L'écran multifonction (6) affiche le menu atelier avec les onglets "Caractéristiques du véhicule", "Test banc à rouleaux", "Changement de garniture de frein" (seulement type 166, 172, 176, 231, 246) et "ASSYST PLUS".	
6	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Feuilleter en avant et en arrière" (4) jusqu'à ce que "ASSYST PLUS" apparaisse avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche les onglets "Données de maintenance" et "Maintenance complète".	
Lecture des données de maintenance			
7	Sélectionner l'onglet "Données de maintenance" et confirmer avec la touche O. K. (3)	i Noter le code atelier (par exemple : 505) et le code de maintenance (par exemple A) qui apparaissent à l'écran multifonction (6) dans le protocole de réception. Les codes sont requis pour générer la feuille de maintenance se rapportant au véhicule au niveau du système d'information atelier WIS/MSS.	
8	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Feuilleter en avant et en arrière" (4) et lire les informations "Temps restant", "Distance restante" et "Jeu de données d'huile" (p. ex. 01 1F 00)	i Noter les données lues dans le protocole de réception.	
Remise à zéro des données de maintenance			
9	Appuyer sur la touche "Feuilleter en avant et en arrière" (4) pour que le point de menu "Maintenance complète" apparaisse avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	i Les positions de maintenance actuelles apparaissent à l'écran multifonction (6).	

10	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche feuilleter en avant et en arrière (4) jusqu'à ce que "Confirmer la maintenance" apparaisse avec le segment lumineux en arrière-plan sur l'écran multifonction (6) et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche le choix de l'huile ou bien "Maintenance effectuée ?".	
11	Sélectionner la spécification de l'huile moteur utilisée avec la touche feuilleter en avant de la touche feuilleter en avant et en arrière (4) et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	Dans le cas des véhicules avec choix de l'huile i Afin d'obtenir l'intervalle de kilométrage maximal, il faut utiliser et confirmer sur les moteurs essence l'huile moteur selon les Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients, feuille 229.5 et sur les moteurs diesel l'huile moteur selon les Prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients, feuille 229.51 !	
12	Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en arrière (4) jusqu'à ce que "Oui" apparaisse avec le segment lumineux, puis valider la sélection avec la touche O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche "Aucune reprise possible".	
13	Appuyer sur la touche feuilleter en avant et en arrière (4) jusqu'à ce que "Confirmation" apparaisse avec le segment lumineux, puis valider la sélection avec la touche O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche "Maintenance complète effectuée". Si la maintenance n'est pas réalisée ou n'est que partiellement réalisée après la remise à zéro du calculateur de maintenance, le calculateur de maintenance doit être remis à zéro sur les valeurs précédentes. ↓ Réinitialiser l'affichage de maintenance sur la maintenance précédente	AP00.20-P-0044A
	Sortie du menu		
14	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Retour" et "Système de commande vocale coupé" (5) jusqu'à ce que l'affichage standard (distance totale) apparaisse à l'écran multifonction (6)		
15	Tourner en position "0" la clé émetteur dans le calculateur du contacteur antivol électronique		