

TYPE 217

TYPE 222

Représenté sur le TYPE 222

- 1 Touche choix du système
- 2 Touche prise d'appel téléphonique
- 3 Touche O. K.
- 4 Touche feuilleter en arrière
- 5 Touche "retour"
- 6 Écran multifonction
- 7 Touche feuilleter en avant



P46.10-3354-11

	Sélection		
1	Fermer le capot moteur		
2	Fermer les portes et le couvercle de coffre ou le hayon		
3	Commuter le calculateur contacteur antivol électronique en position "1" (borne 15R)	i Aucun message de défaut ne doit être présent sur l'écran multifonction (6).	
4	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche choix du système (1) jusqu'à ce que le segment lumineux soit positionné sur le point de menu "Voyage" dans l'écran multifonction (6) et confirmer avec la touche O. K. (3)	i "Voyage" reste sélectionné pendant environ 5 s. La séquence de travail 5 doit être effectuée en l'espace de ce temps.	5
5	Commencer d'abord par appuyer et maintenir enfoncée la touche prise d'appel téléphonique (2) puis, en plus, dans un délai d'1 seconde appuyer et maintenir enfoncée la touche O. K. (3) pendant environ 5 secondes	i L'écran multifonction (6) affiche le menu atelier avec les onglets : "Données du véhicule", "Test banc à rouleaux", "Changement des garnitures de frein", "ASSYSTPLUS", "Affichage tête haute" (selon la version).	
6	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Feuilleter en arrière" (4) jusqu'à ce que "ASSYST PLUS" apparaisse avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche les onglets "Données de maintenance" et "Maintenance complète".	
	Lecture des données de maintenance		
7	Sélectionner l'onglet "Données de maintenance" et confirmer avec la touche O. K. (3)	i Dans le protocole de réception, noter le code atelier (par exemple : 505) et le code de maintenance (par exemple : A) qui apparaissent à l'écran multifonction (6). Les codes sont requis pour générer la feuille de maintenance se rapportant au véhicule au niveau du système d'information atelier WIS/MSS.	
8	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "Feuilleter en avant" (7) et lire les informations "Temps restant", "Distance restante" et "Jeu de données d'huile" (par exemple : 01 1F 00)	i Noter les données lues dans le protocole de réception.	
	Remise à zéro des données de maintenance		

9	Appuyer sur la touche "Feuilleter en arrière" (4) pour que le point de menu "Maintenance complète" apparaisse avec le segment lumineux en arrière-plan et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	i Les positions de maintenance actuelles apparaissent sur l'écran multifonction (6).	
10	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche feuilleter en arrière (4) jusqu'à ce que "Confirmer la maintenance" apparaisse avec le segment lumineux en arrière-plan sur l'écran multifonction (6) et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche le choix de l'huile ou bien "Maintenance effectuée ?".	
11	Sélectionner la spécification de l'huile moteur utilisée avec la touche feuilleter en avant (7) et confirmer la sélection avec la touche O. K. (3)	Dans le cas des véhicules avec choix de l'huile i Afin d'obtenir l'intervalle de kilométrage maximal, il faut utiliser l'huile moteur selon les prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients (feuille 229.5) sur les moteurs essence l'huile moteur et selon les prescriptions relatives aux lubrifiants et ingrédients (feuille 229.51) sur les moteurs diesel et confirmer.	
12	Appuyer sur la touche "Feuilleter en arrière" (4) jusqu'à ce que le segment lumineux soit placé sur "Oui" en arrière plan et confirmer la sélection avec O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche "Aucune reprise possible".	
13	Appuyer sur la touche "Feuilleter en arrière" (4) jusqu'à ce que le segment lumineux soit placé sur "Confirmation" en arrière plan et confirmer la sélection avec O. K. (3)	i L'écran multifonction (6) affiche "Maintenance complète effectuée". Si la maintenance n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement après la remise à zéro du calculateur de maintenance : ↓ Remettre le calculateur de maintenance sur la valeur d'entrée et l'indicateur de maintenance sur la maintenance précédente.	AP00.20-P-0044HA
	Sortie du menu		
14	Appuyer à plusieurs reprises sur la touche "retour" (5) jusqu'à ce que l'affichage standard (Distance totale) apparaisse au niveau de l'écran multifonction (6)		
15	Commuter le calculateur contacteur antivol électronique en position "0"		