

COMAND

Supplément



Symboles

Marque de commerce:

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
- DTS est une marque de commerce déposée de DTS, Inc.
- Dolby et MLP sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories.
- HomeLink[®] est une marque de commerce déposée de Prince, une compagnie Johnson Controls.
- iPod[®] et iTunes[®] sont des marques de commerce déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Microsoft[®] est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- SIRIUS et ses marques affiliées sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc.
- Windows media[®] est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- Gracenote[®] est une marque de commerce enregistrée de Gracenote Inc.
- ZAGAT[®] Rating Service marques affiliées sont des marques de commerce de Zagat.

Les symboles suivants se trouvent dans le présent Guide du conducteur:

ATTENTION

Les consignes d'avertissement attirent l'attention sur les risques susceptibles de mettre la vie et la santé en danger.

Ces avertissements en surbrillance soulignent les risques susceptibles d'endommager le véhicule.

 Des conseils ou des informations additionnelles peuvent s'avérer utiles. Ce symbole indique des instructions à suivre.

Plusieurs symboles de ce genre les uns à la suite des autres indiquent une procédure en plusieurs étapes.

- page Ce symbole indique l'endroit où trouver de plus amples informations sur le sujet.
- Ce symbole indique une procédure ou un avertissement qui se poursuit à la page suivante.
- Affichage Les textes dans les affichages, comme le système de commande, sont imprimés dans la fonte indiquée ici.

Bienvenue dans le monde de Mercedes-Benz

Avant de démarrer, se familiariser avec votre panneau de contrôle COMAND et lire ce manuel. Ceci permettra d'obtenir l'utilisation maximale de votre panneau de contrôle COMAND et d'éviter tout danger potentiel pour vous et les autres.

Selon le modèle et le niveau d'équipement, les fonctions et l'équipement de votre panneau de contrôle COMAND peut différer de certaines descriptions et illustrations.

Mercedes-Benz met constamment à jour ses systèmes à la fine pointe de l'art et ainsi se réserve le droit d'en modifier en tout temps la conception, l'équipement et les caractéristiques techniques.

Par conséquent, aucune réclamation ne peut être basée sur les données, illustrations ou descriptions contenues dans ce manuel.

Consulter un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé pour d'autres questions.

Ce manuel fait partie intégrante du véhicule. Toujours le garder dans le véhicule et le transmettre au nouveau propriétaire si le véhicule est vendu.

L'équipe de documentation technique de Daimler vous souhaite de nombreuses heures de conduite agréable et sécuritaire.



Table des matières

Index alphabétique 4	Aperçu 19	
Introduction 16	Réglages du système 45	
	Navigation 55	
	Téléphone 111	
	Audio 137	
	Vidéo 173	
	Commande vocale 183	

Index alphabétique

Α

Acceptation des appels
entrants
Adresse de destination (Voir aussi
Destinations)
Entrer avec commandes vocales 191
Adresse de destination (Voir
également destinations)
adresse personnelle 80
arrêts en cours de route 82
Adresse personnelle dans la
mémoire des destinations 80, 104
réglage ou changement 104
suppression 108
Affichage, carte
voir Affichage de la carte
Affichage, principal 21
avec commande vocale 187
menus 30, 35
mise en/hors fonction 40
mise hors fonction automatique
de l'image DVD 174
Affichage de cartes (Voir aussi
Navigation)
carte topographique
Entrer une destination speciale a
partir de 91
Informations sur la circulation
Affichage de fonction principale
Affichage de la carte (voir aussi
information our la destination
préneration des manageurres de
preparation des manoeuvres de
recommendations neur vois de
airculation
Affichage de la carte (Voir
Amenage de la carte (Voli ágalement navigation) 65
entrée de destination activée 81
information générale au bas
information sur la circulation 66
masquage des réticules 63
mise à jour du logiciel de cartes 56
réglage de l'échelle 67
zone bloguée pour route

Affichere multifenstien	20
Manu audia	30
	32
Menus et sous-menus	30
Aide au stationnement	
Aide avec commande vocale,	
general	213
Angle de camera, DVD vidéo	180
Annonces, circulation (en temps	
réel)	103
Annonces en lecture vocale	
voir Messages relatifs au trafic routie	۶r
Annuaire du téléphone	
voir Annuaire téléphonique	
Annuaire téléphonique	117
ajout des entrées	119
commande vocale	189
composition de 34, 119,	126
révision des entrées	120
sélection d'une entrée	118
suppression de	120
Annulation de l'entrée dans	
COMAND	37
Annulation des dispositifs	
Bluetooth	115
Appel (Voir aussi téléphone)	
antécédents des appels	121
recomposition	126
utilisation des entrées de	
l'annuaire téléphonique 118,	126
voir Journal	
Appel (Voir également Téléphone)	
appels d'urgence	116
recomposition	35
utilisation des entrées de	
l'annuaire téléphonique	34
utilisation des entrées du carnet	
d'adresses	132
Appel (voir Téléphone également)	
composition avec le clavier	
numérique	125
Appel d'urgence «911»	116
Appel d'urgence «9-1-1»	116
Appels (Voir aussi Téléphone)	
commande vocale	199
Appels composés, liste des	121
•• • /	

Index al	nhahatiqua	
писка	DIGDELIUUE	-

Appels entrants	
réception 124	4
refus 34, 124	4
Appels ratés, liste des 12	1
Appels reçus, liste des 12	1
Appels sortants	
voir Appel	
Appels téléphoniques	
en cours 12	5
listes des 12	1
urgence 110	6
voir Appel	
Appels téléphoniques d'urgence 110	6
Arrêt de la lecture	
audio principal 158	8
vidéo principal 178	8
Arrêt de la lecture vidéo 178	8
Arrêts en cours de route 82	2
suppression 84	4
Audio 133	8
arrêt 40	0
CD, DVD, et MP3 148	8
commande vocale 184	4
fonctionnement du volant de	
direction 3:	2
intensité 40	0
lecture 40	0
messages	6
réglages du son 40	0
volume du téléphone 110	6
voir Message de lecture vocale	
voir Messages de navigation	
voir Mise en sourdine audio	
voir Volume	
Audio Aux (auxiliaire)	
commutation à 17	1
système principal 17	1
Audio externe ou dispositifs vidéo	
système principal 171, 18	1
Au sujet de COMAND	
fonctionnement de 3	5
Automobile	
voir Véhicule	
Autorisation des dispositifs	_
Bluetooth 113	3
Aux audio (auxiliaire)	_
commandes vocales pour 20	5

Av	an	ce	rap	oide
				1.1

lecture audio	160
Lecture vidéo	177

В

Balance (son), réglage Batterie du véhicule	41
voir Batterie (véhicule)	
Blocage des routes	97
Bluetooth®	
activation du téléphone	113
Affichage des détails	51
Autorisation d'un dispositif	51
autorisation externe	115
Autorisation externe	52
Désautorisation d'un dispositif	52
Établissement des appels	112
Liste de dispositifs	51
Mise en/hors fonction	50
Réglages	50
téléchargement du contenu du	
carnet d'adresses	133
Boîte vocale, avec la commande	
vocale	190
Bouton de marche arrière	27
Bouton de suppression	27

Calcul de l'itinéraire	
destinations spéciales	, 91
Historique de, sauvegarde	108
voir Dernières destinations	
voir Guidage routier	
Calcul de la route	79
avec adresse personnelle	106
Caméra de recul	53
Carnet d'adresses	127
Adresse personnelle	104
ajout de destinations à	107
aperçu du menu	128
commande	
vocale 132, 197, 208,	212
composition de numéros	132
création de nouvelles entrées	128
détails	131
navigation vers une destination	132

ouverture 1	27
recherche 1	20
réglicion des entrées	21
revision des entrees	31
sauvegarde des entrées de liste	
d'appels dans 1	22
sélectionner une entrée 1	28
suppression d'entrées	30
téléchargement du contenu 1	33
voir Mon adresse (destination)	00
Carte memoire PCMCIA	
chargement 1	53
éjection 1	55
Carte plein écran	62
Cartes Google [®]	84
Cartos mémoiro	0+
commande vocale avec	210
début de la lecture 1	57
Catégories	
arrêts en cours de route	82
destinations spéciales	87
satellite radio 1/15 2	201
CD sudia véhicula principal	10
CD audio, venicule principal	40
arret ou pause de la lecture	59
Base de données médias	
Gracenote [®] 1	61
Chargement des disques 1	51
commande vocale avec 204 2	09
élection des disques	51
	57
	57
manutention et soin des disques 1	51
marche avant/arrière rapide 1	60
sélection d' une piste 1	59
CD multisession 1	49
Ceinture	
voir Ceintures de sécurité	
Centre-ville, sélection comme	
destination 77 1	00
	93
Changeur DVD	
chargement	57
Chargement des CD et des DVD	
système principal 1	51
Clavier, entrée des caractères	
avec	37
CIÁ	
voir SmartKov	
Code postal de la destination,	_ .
selection	74

DI STAND	
Bluetooth	114
COMAND	
Réglages du système	46
Remise à zéro	53
Unité de commande	23
COMAND, au suiet de	
fonctions de base	39
mise en/hors fonction	39
Commandes de la commande	07
vocale	205
Commandos gánáralos	205
pour lo correct d'adresses	203
pour le carrier d'auresses 190,	200
pour le fonctionnement du	201
telephone	200
pour navigation 191,	206
pour radio et radio satellite	208
Commandes globales de contrôle	
vocal	185
Commandes locales de contrôle	
vocal	185
Commandes pour contrôle vocal	
pour radio et satellite radio	201
Commandes pour le système de	
commande vocale	
pour CD, DVD, MP3 204,	209
Commande vocale	184
annulation du dialogue	186
avec changeur DVD	
	204
avec équipement externe (Aux)	204 205
avec équipement externe (Aux)	204 205
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses 132 197	204 205 212
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186 199
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186 199 212
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186 199 212 196
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 198 199 212 196 213
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186 199 212 196 213 185
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186 199 212 196 213 185 49
avec équipement externe (Aux) avec le carnet d'adresses	204 205 212 190 201 187 48 198 186 199 212 196 213 185 49 186

Index alphabétique

Réglages	48
sécurité de fonctionnement	184
Compartiments du magasin,	
changeur DVD	151
Composants COMAND	20
Composition du téléphone	
voir Appel	
Conception de l'affichage	
réglage	47
Conclusion des appels	
téléphoniques actifs	127
Conditions de lecture des DVD	175
Contacts	
voir Carnet d'adresses	
Contenu interactif sur DVD	181
Contrôle électronique de la	
trajectoire	
voir ESP [®] (Contrôle électronique	
de la trajectoire)	
Contrôleur COMAND	25
Copyright, audio	149
Couper la communication (appels	
téléphoniques)	127
Couverture du réseau GSM	112
Couverture du réseau pour appels	
téléphoniques	112

D

Débits binaires pour audio numérique 150
Débuter les appels téléphoniques
voir Appel
Défilement de la carte de
navigation
Dépannage
Commande vocale 212
Dernières destinations 108
ajout à la mémoire 107
ajout d'un arrêt en cours de route 82
avec la commande vocale 195
choix d'une destination depuis 81
sauvegarde de la position actuelle
du véhicule 62, 108
suppression de la destination
dans 109
Destination proche, entrer
destination spéciale 85

Destinations
affichage d'information sur
ajout au carnet d'adresse 107
arrêts en cours de route 82
avec commande vocale 191
déplacement de la carte à 63
distance de, affichage 67
guidage vers 92
sauvegarde dans la mémoire
destinations 106, 195
Sélectionner une destination
spéciale 85
Service Search & Send
(Rechercher et envoyer) 84
voir Guidage routier
Destinations spéciales
Sélectionner en tant que
destination
Service d'évaluation ZAGAT [®] 90
Destinations spéciales (POI)
ajout d'un arrêt en cours de route 82
arrets en cours de route
avec la commande vocale 194
Dialogue
Dispositifs audio ou vidéo
externes
avec commande vocale 205
Dispositifs iPod®
connection à 165
listes d'ácoute et dossiers 160
Ontions de lecture 171
Sélection de nistes 168
dispositifs USB
connection à
listes d'écoute et dossiers
options de lecture 171
sélection de la partition active 171
sélection de pistes 168, 170
Disques CD/DVD
Chargement 151
Distance de la destination,
affichage
District, sélection comme
destination

Donnee pour navigation	
voir Mise à jour du logiciel de cartes	
Dossiers	
Mode MP3, sélection 160)
DRM (gestion des droits	
numériques) 166)
DVD audio, véhicule principal 148	3
arrêt ou pause de la lecture 158	3
Chargement des disques 151	
commande vocale avec 204, 210)
éjection des disques 154	ŀ
Fonction pause 159)
Lancement de la lecture 157	,
manutention et soin des	
disques 56, 151	
marche avant/arrière rapide 160)
Réglage du format audio 162	-
Remarques concernant 149)
sélection d' une piste 159)
DVD Vidéo 174	ł
aperçu du sous-menu 176)
avance/recul rapides 177	,
commande vocale avec 205, 211	
commutation à 176)
contenu interactif 181	
fonction arrêt 178	3
Fonctionnement du menu DVD 179)
manutention et soin des disques 175)
menu de commande, affichage/	
masquage 176)
Menu DVD 179)
Mise hors fonction automatique	
de l'image 174	ł
Notes sur la sécurité 174	ł
notes sur le 174	ł
réglages de l'image 178	3
restrictions fonctionnelles 175	5
sélection de film/piste 178	3
système de menu 177	,

Е

Échelle de le certe de nevigation	
Echelle de la carte de navigation,	60
Éalaire an	02
Louir Eoux	
Voli reux	
Eclairage d'Instrument	- 4 -
Voir Eclairage du combine d'instrumei	its
Ejection des disques et cartes	1 5 1
memoire	154
principal systeme audio	154
Emplacement actuel du vénicule	`
Final compact du véhiculo, cotuci)
Emplacement du venicule, actuel	、
Fundacement du véhicule (actuel)
	/7
	0/
deplacement de la carte a	03
	59
sauvegarde dans les Dernieres	100
	108
Enregistrement de distance	
voir Totalisateur journalier	
Enregistrement des telephones	
	113
Entrée d'une destination spéciale	~ (
choisir une categorie	86
Environs d'une localite	85
Environs d'une localité spécifique	85
zone de destination locale	85
Entrée de caractère	36
Entrée de la destination	
Arrêt en cours de route	82
Entrée d'un numéro de porte	77
Sélection d'un état/province	72
Entrées vocales, création	198
Envoi de tonalités DTMF	126
Epelation avec commande vocale	187
Etat de destination, sélection 72,	191
Eviter les réglages pour le guidage	
routier	64
Exemple de fonctionnement	38

F

Feux de direction	
voir Clignotants	
Fin des appels	34

Fin des appels téléphoniques	127
Fonction d'appel en attente	127
Fonction détour	97
Fonctionnement auxiliaire (Aux)	
audio principal	171
avec commande vocale	210
commandes vocales pour	205
vidéo principal	181
Fonctionnement du menu DVD	179
Fonction route alternative	97
Format audio	
DVD Vidéo	180
lecture audio	162
Format de l'heure	
réglage	48
Format de l'image	
vidéo principal	179
Format de la date	
réglage	48
Formats, audio	149
Frein à main	
voir Frein de stationnement	
Frein de stationnement	
voir Frein de stationnement	
Fuseau horaire	
réglage	48
Fusibles électriques	
voir Fusibles	

G

Géo-coordonnées, affichage	57
Gracenote	
Inderface Média 16	51
Guidage dynamique 64, 10)4
Guidage routier 69, 9	2
annulation ou reprise	97
après le transport du véhicule 5	59
arrêts en cours de route 8	32
avec adresse personnelle 10)6
avec la commande vocale 19	96
détours et itinéraires alternatifs 9	97
manoeuvres de conduite 9	2
messages de	
navigation 40, 93, 96, 18	34
Messages relatifs à la circulation 9	9
Navigateur de route 9	8
recommandations de voie	94

recommandations pour voie de	
circulation	94
Routes hors carte	95
routes hors route	95
sauvegarde de calculs	108
zones bloquées	69
voir Dernières destinations	

Н

Heure avancée et heure normale	
commutation	48

1

Incident (information sur la	
circulation)	99
Informations en temps réel sur la	
circulation	99
Information sur l'autoroute,	
affichage	68
Information sur les symboles de	
circulation	103
Installation des données de la	
carte	57
Intensité	
voir Volume	
Interface Média	165
Interface Médias	
formats de données	166
interruption de la lecture audio	159
Intersection (sélectionner)	194

J

Jeu de caractères	36
destinations spéciales 87,	90
liste de la mémoire destination	80
liste de numéros de rue	77
liste des codes postaux	74
liste des jonctions de rues	78
liste des rues	76
Jeu de caractères prévisible	36
liste de la mémoire destination	80
liste des codes postaux	74
liste des jonctions de rues	78
liste des numéros de rue	77

10 Index alphabétique

liste des rues	. 76
réglages pour le carnet	
d'adresses	123
Jeu de caractères prévisibles	
destinations spéciales 87	7,90
Jonction d'autoroute, sélection	
comme destination	. 78
Jonction de rues, sélection comme	
destination	. 78
Journal	
appel du numéro	126
sélection	121

L

Langue
Réglage 53
Langue du système
pour le jeu de caractères
prévisible 123
le clavier numérique
entrée des caractères avec 37
Lecteur de disque dur
avec commande vocale 205, 210
lecteurs MP3
options de lecture 171
sélection de la partition active 171
Lecteurs MP3 165
listes d'écoute et dossiers 169
sélection de pistes 168
Lecture audio 157
marche avant et arrière rapide 160
mise en sourdine 40
options de lecture 162
sélection de piste 159
voir Mise en sourdine audio
voir Sélection d' une piste audio
Lecture de pistes aléatoire 162
Lecture vocale du carnet
d'adresses 199
Limitations de vitesse sur saisie de
destination 58, 81
Lire la fonction base de données
CD 161
Liste de la mémoire des
destinations 81
Liste des contenus du carnet
d'adresses 199

Liste médias	159
Listes d'appels	121
affichage des détails	122
sauvegarde des entrées dans le	
carnet d'adresses	122
suppression	124
Listes de navigation	
voir Jeu de caractères prévisible	
voir Recherche	
Localité, sélectionner en tant que	
destination	192
Localité de destination, sélection	72
Luminosité	
Réglage	46

Μ

Manipulation des	
disques 56, 1	151, 175
Manipulation du média de	
stockage 56, 1	151, 174
Manoeuvres de conduite	92
mbrace	84
Media interface	
commande vocale avec 2	205,210
Media Interface	
commutation à	167
Connexion de dispositifs	166
sélection de catégories/listes	
d'écoute/dossiers	169
Sélection de fichiers	168
Médium de stockage MP3	148
Mémoire des destinations (voir	
également Dernières	
également Dernières destinations)	80, 104
également Dernières destinations)	80, 104 104
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout	80, 104 104 e 82
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale	80, 104 104 .e 82 195
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis	80, 104 104 e 82 195 80
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des	80, 104 104 e 82 195 80
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195 138
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations Menu Audio	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195 138 . 31, 60
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations Menu Audio Menu Principal, aperçu	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195 138 . 31, 60 22
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations Menu Audio Menu principal, aperçu Menus, COMAND	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195 138 . 31, 60 22
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations Menu Audio Menu principal, aperçu Menus, COMAND comment cela fonctionne	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195 138 . 31, 60 22 36
également Dernières destinations) adresse personnelle ajout d'un arrêt en cours de rout avec la commande vocale choix d'une destination depuis sauvegarde des destinations Menu Audio Menu principal, aperçu Menus, COMAND comment cela fonctionne liste de	80, 104 104 e 82 195 80 106, 195 138 . 31, 60 22 36 22

Index alphabétique 11

Menus de fonction principale
liste de 22
mode de navigation, commutation
au 61
Menu système
Menu Tel
Menu téléphone 117
Message a atteint destination
Messages
pendant la commande vocale 187
pour les manoeuvres de conduite
Rannorts de circulation en temps
recommandations pour voie de
circulation Q4
Messages navigation
voir Messages de navigation
Messages de navigation 03 06 184
mise en /hors fonction 40.96
nendant les annels télénhoniques
actife 96
volume de 40
Messages de navigation ratés
demande 96
Messages lus à voix haute
navigation 96
voir Messages de navigation
Messages relatifs à la circulation 99
Mesure de la distance
voir Totalisateur iournalier
Microphone mains libres, mise en /
hors fonction 126
Mise à jour du logiciel de carte 56
Mise à jour du logiciel de carte
Mise à jour du logiciel de carte
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote [®] Base de données médias 161 Mise en sourdine audio
Mise à jour du logiciel de carte
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de données médias 161 Mise en sourdine audio messages de navigation 40, 96 système principal 40
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 61 données médias 161 Mise en sourdine audio 40,96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 40
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 61 données médias 161 Mise en sourdine audio 169 messages de navigation 40,96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 61 données médias 161 Mise en sourdine audio 169 messages de navigation 40,96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174 Mode MP3, véhicule principal 148
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 161 Mise en sourdine audio 161 messages de navigation 40, 96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174 Mode MP3, véhicule principal 148 arrêt ou pause de la lecture 159
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 161 Mise en sourdine audio 161 messages de navigation 40, 96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174 Mode MP3, véhicule principal 148 arrêt ou pause de la lecture 159 commande vocale avec 204 210
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 161 Mise en sourdine audio 161 Mise en sourdine audio 40,96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174 Mode MP3, véhicule principal 148 arrêt ou pause de la lecture 159 commande vocale avec 204, 210 début de la lecture 157
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 161 Mise en sourdine audio 161 Mise en sourdine audio 40,96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174 Mode MP3, véhicule principal 148 arrêt ou pause de la lecture 159 commande vocale avec 204, 210 début de la lecture 157 marche avant et arrière rapide 160
Mise à jour du logiciel de carte 56 Mise à jour Gracenote® Base de 6 données médias 161 Mise en sourdine audio 40,96 messages de navigation 40,96 système principal 40 Mise hors fonction automatique de 174 Mode MP3, véhicule principal 148 arrêt ou pause de la lecture 159 commande vocale avec 204, 210 début de la lecture 157 marche avant et arrière rapide 160 sélection d' une piste 159

Mode route	64
Mode sonore	41
Mon adresse (destination)	104
annulation de la mémoire des	
destinations	108
réglage ou changement	104
Music register	
commande vocale avec 205,	210
enregistrement	163

Navigation (Voir aussi Guidage

Ν

routier)
avec commande vocale 206
commande vocale 190
dernières destinations 108
Entrée d'une destination spéciale 85
Messages relatifs à la circulation 99
Navigation (Voir également
Guidage routier) 56
affichage/masquage du système
de menu 62
affichage de la carte 65
aperçu du menu 60
aux destinations du carnet
d'adresse 132
capacité fonctionnelle 59
commutation au mode de
navigation 61
défilement de la carte 63
fonctionnement du volant de
direction 31
fondu audio 40, 69, 97
information générale 59
mémoire de destination 104
mise à jour du logiciel de cartes 56
réglage de l'échelle de la carte 62
réglages de base 64
saisie destination 71
Noms
pour fichiers et dossiers MP3 149
pour les destinations
sauvegardées 107
Rechercher des destinations
spéciales par 86
Noms de pistes 149

Numéros, entrée avec commande		
vocale		187
Numéros de rue, saisie de		
destination	7,	194

0

Options de lecture

Orientation de la carte	65
séquence de piste	162
Registre de musique	165
USB	171
iPods, lecteurs MP3, et dispositifs	

Ρ

Pare-brise avant	
voir Pare-brise	
Partition dans les dispositifs USB 1	71
Partitions actives pour les	
dispositifs USB 1	71
Pause de la lecture	
audio principal 1	59
vidéo principal 1	78
Phase d'annonce (manoeuvres de	
conduite)	93
Phase de manoeuvres	
(manoeuvres de conduite)	93
Phase de préparation (manoeuvres	
de conduite)	92
Position du réticule sur la carte	63
sauvegarde dans les Dernières	
destinations 1	09
Pression d'air	
voir Pression des pneus	
Principales fonctions des menus	
ouverture	35
Province de destination,	
sélection 72, 1	91

R

Radio

Alternance des gammes d'ondes	140
avec commande vocale 201,	209
commutation à	138
Mise en mémoire des stations	141
radio par satellite	138
Recherche d'un canal	142

sélection des stations 202
Sélection d'un canal de la liste des
canaux 142
Suptoplication dupo station 1/1
Radio satellite
Affichage de l'information 147
avec commande vocale 201, 209
Fonctions mémoire 146
Mise à jour des canaux 148
Mise en marche 145
Sélection d'un canal 146
sélection de catégorio 145,202
sélection des sensur
selection des canaux 203
Reception des appeis
entrants 34, 124
Réception GPS 59
affichage des géo-coordonnées 67
Recherche (voir aussi Jeu de
caractères prévisibles)
carnet d'adresses
destinations spéciales 87
Recherche (voir aussi Predictive
Caller)
Speller)
pistes audio 159
voir Sélection de piste (audio)
Recherche (Voir également jeu de
caractères prévisibles)
annuaire téléphonique
pour téléphones mobiles 114
Recherche de numéros de
télénhone liés à des destinations
chéciales 86
Deckareker et enveren
Rechercher et envoyer 84
Recommandations de voie
recommandations pour voie de
circulation
Recomposer sur le téléphone
avec la commande vocale 190
Recomposition téléphone
Refus des appels entrants 124
Peristre de musique
Econotiona dession 164
I UTICLIUTIS UUSSIET
mormation sur la capacite de
memoire 164
Incinoire
Mise en marche : 162
Mise en marche :
Mise en marche :

Index alphabétique

Réglage de la luminosité
vidéo principal 178
Réglage des aiguës
système principal 41
Réglage des basses
système principal 41
Réglage du contraste
vidéo principal 178
Réglages de base
voir Réglages
Réglages de l'heure 47
Réglages de l'image pour vidéo
système principal 178
Réglages de la langue
DVD Vidéo 180
Réglages des couleurs vidéo
vidéo principal 178
Rembobiner (arrière)
lecture audio principale 160
Réservoir
voir Réservoir de carburant
Restriction de vitesse sur
l'affichage vidéo 174
Retour rapide (marche arrière)
lecture vidéo 177
Roue de secours
voir Roue de secours
Routes hors carte 95
Routes hors route
Rue actuelle, affichage 67
Rue de la destination,
sélection 76, 193

S

Saisie de destination	71
depuis dernières destinations	81
depuis la carte	81
depuis la mémoire des	
destinations	80
entrée d'une localité	72
limitation de la vitesse	
activée 58,	81
par l'adresse	71
Saisie de la destination de	
navigation	71
limitation de la vitesse	
activée 58,	81

Saut à pistes	
voir Sélection de piste (audio)	
Saut de piste arrière	160
Saut de piste avant	160
Sauvegarde de calculs de trajet	
voir Dernières destinations	
Sélection alphabétique de piste	170
Sélection à partir des listes	38
Sélection d'un canal (radio	
satellite)	32
Sélection d' une piste audio	
CD, DVD ou MP3	159
commandes vocales pour	204
fonctionnement du volant de	
direction	33
options normales et au hasard	162
Sélection de canal (radio satellite)	
commandes vocales pour	203
Sélection de chapitre (DVD)	
vidéo principal	178
Sélection de film, DVD	178
Sélection de piste (audio)	
CD, DVD ou MP3	159
commandes vocales pour	204
fonctionnement du volant de	
direction	33
iPods et lecteurs MP3	1/0
options normales et au hasard	162
Selection de piste (vidéo) 1/8,	180
commandes vocales pour	204
Selection de scene	170
	1/8
Selection de station (radio)	
commandes vocales pour	202
Sequence de piste normale	102
Service d'evaluation ZAGAI®	90
Siege du conducteur	
voir Sieges	
Son	
voir Audio	100
Sous-titres pour DVD video	180
Support a gobelets	
Support Iombaire	
voir Support Iombaire	
Système d'alarme	
voir ATA (système d'alarme antival)	
voli ATA (systeme u alarme antivol)	

Système d'alarme antivol	
voir ATA (Système d'alarme antivol)	
Système d'assistance au freinage	
voir BAS (Système d'assistance	
au freinage)	
Système de contrôle COMAND	20
Système de freinage antiblocage	
voir ABS (système de freinage	
antiblocage)	
Système de retenue	
voir SRS (système de retenue	
supplémentaire)	
Système de retenue	
supplémentaire	
voir SRS (Système de retenue	
supplémentaire)	
Système de son Bang & Olufsen	41
Systèmes de sécurité	

voir Systèmes de sécurité en conduite

Т

Tableau de bord	
Téléchargement du contenu du	
carnet d'adresses	133
Téléphone	
Commutation au mode téléphone .	117
sous-menu	117
voir Téléphone	
Téléphone (voir Appel également)	
établissement des appels	125
fonction d'appel en attente	127
Téléphone (Voir aussi Appel)	
annuaire téléphonique	117
Appels entrants	124
listes d'appels	121
messages de navigation pendant	
les appels	. 96
Téléphone (Voir aussi Appels)	
avec commande vocale	206
Information générale	112
Options de fonctionnement	113
Restrictions fonctionnelles	113
Téléphone (Voir également Appel)	
activation	113
appels entrants	. 34
carnet d'adresses	127

fonctionnement du volant de	
direction	33
intensité des appels	40
Interface Bluetooth	13
prérequis	13
réglage du volume de	
transmission et de réception	116
Téléphone cellulaire	
voir Téléphone mobile	
Téléphone mobile	
voir Téléphone	
Temps d'arrivée, affichage	67
True Image™	41

U

V

Vidéo	174
avec commande vocale	211
Contenu interactif	181
fonctionnement du menu DVD	179
manutention et soin des disques	175
menu de commande, affichage/	
masquage	176
Réglages de l'image	178
Vidéo Aux (auxiliaire)	
système principal	181
Vitesse de lecture à haute voix	
réglage	48
Voie possible, définie	94
Voie recommandée, définie	94
Volant de direction 29,	186
Volant de direction multifonction	29
bouton de commande vocale	186
Volume (intensité)	
appels téléphoniques	40
COMAND	40
commande vocale	187
messages de navigation 40), 96
mise en sourdine de COMAND	40
sources audio externes 171,	181
téléphones mobiles	116
Volume de réception	
(téléphone)	116

Ζ

Comment trouver l'information

Ce Guide du conducteur vise à vous aider à utiliser votre unité COMAND dans toutes les situations. Puisque l'équipèment de série diffère selon les modèles, l'équipement de votre système COMAND peut être différent des illustrations et des descriptions contenues dans ce manuel.

Aperçu

Cette section renferme une vue d'ensemble de tous les éléments de COMAND. Cette section fournit des exemples sur la façon d'utiliser le système COMAND ainsi que de l'information sur les fonctions de base. Si vous utilisez le système COMAND pour la première fois, ou si ce véhicule est loué, lire d'abord ce chapitre.

Réglages du système

Cette section renferme de l'information importante sur les réglages du système COMAND.

Navigation

Cette section renferme des renseignements détaillés sur les sujets suivants:

- Options de réglage de l'affichage de la carte et calcul de la route
- Entrée de la destination
- Search & Send
- Entrée d'une destination spéciale
- Guidage routier
- Information sur la circulation
- Mémoire de destination

Téléphone

Les fonctions du téléphone sont décrites ici. On y retrouve également de l'information concernant le carnet d'adresses.

Audio

Cette section renferme toute l'information sur l'utilisation de la fonction audio et sa radio, la radio satellite, le CD/DVD audio/ MP3, le Music Register, l'interface média et les modes audio AUX.

Vidéo

Cette section renferme toute l'information concernant le système vidéo.

Commande vocale

On retrouve ici de l'information sur le fonctionnement de différentes fonctions COMAND via la commande vocale.

Répertoires

La table des matières et l'index aident à trouver rapidement l'information recherchée.

Sécurité de fonctionnement

Notes générales

ATTENTION

Toute modification apportée aux composants électroniques et au logiciel peut entraîner une défectuosité.

La radio, la radio par satellite, l'amplificateur, le changeur DVD, le module de navigation et les systèmes de commande vocale et de téléphone sont interconnectés. Par conséquent, si l'un des composants n'est pas fonctionnel ou n'a pas été correctement enlevé ou remplacé, ceci peut nuire au fonctionnement des autres composants.

Cette situation risque de nuire sérieusement au fonctionnement sécuritaire du véhicule.

On recommande de faire effectuer tout travail d'entretien des composants électroniques par un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

ATTENTION

Afin d'éviter les distractions pouvant entraîner un accident, le conducteur devrait entrer les réglages du système pendant que le véhicule est immobile et faire fonctionner le système seulement lorsque les conditions de la route, du temps et de la circulation le permettent.

Se rappeler qu'il suffit simplement de rouler à une vitesse de 50 km/h (environ 30 m/h), pour couvrir une distance de 14 m (environ 50 pieds) chaque seconde.

Le système COMAND fournit l'information requise pour faciliter le choix de l'itinéraire et vous guider de façon pratique et sécuritaire vers la destination choisie. Pour des raisons de sécurité, nous encourageons le conducteur à arrêter le véhicule dans un endroit sûr avant de répondre ou de lancer un appel, ou de consulter l'écran COMAND pour lire les cartes et directives de navigation ou télécharger les informations.

ATTENTION

Pendant que le système de navigation fournit une aide directionnelle, l'attention du conducteur doit toujours être concentrée sur la conduite sécuritaire de son véhicule, notamment sur les panneaux de signalisation et les plaques de rues, et les instructions vocales du système devraient être utilisées en roulant.

Le système de navigation ne fournit pas d'information sur la signalisation d'arrêt, les priorités de passage, les règlements de la circulation ou de sécurité en conduite. Il revient toujours au conducteur d'observer ces règlements. Les cartes sur DVD ne couvrent pas toutes les régions ni toutes les routes dans une région donnée.

Canada seulement: Ce dispositif est conforme à la norme RSS-Gen de Industrie Canada. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence, et

2. ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement indésirable.

() É.-U. seulement: Ce dispositif est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et,

2. ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Le fait d'apporter tout changement ou modification non expressément approuvé par l'organisme de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

Note: Cet équipement a été vérifié pour se conformer aux limites d'un dispositif numérique de Classe A, conformément à l'article 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est en fonction dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le manuel d'instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

18 Introduction

ATTENTION

Ce transmetteur ne doit pas être co-localisé ou utilisé conjointement avec toute autre antenne ou transmetteur.

ATTENTION

Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC mises de l'avant pour l'équipement non contrôlé et il est conforme aux règlements d'exposition de fréquence radio FCC décrites dans le supplément C des directives d'exposition à OET65.

Cet équipement possède un très bas niveau de fréquence RF, afin de se conformer à l'évaluation maximale de l'exposition permise (MPE). Mais il est préférable qu'il soit installé et fonctionne à une distance d'au moins 20 cm (8 po) et plus entre le radiateur et la personne (excluant les extrémités: mains, poignets, pieds et jambes).

Information sur le droit d'auteur (copyright)

Free Type

Certaines parties de ce logiciel sont protégées par le copyright [©] 2005 The FreeType Project **http://** www.freetype.org.

Tous droits réservés.

Caractéristiques COMAND

Ces directives de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard et optionnel disponible pour votre système COMAND, au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites. Ceci s'applique également aux systèmes et fonctions relatifs à la sécurité. Par conséquent, l'équipement du système COMAND peut différer de celui indiqué dans les descriptions et sur les illustrations. Tous les systèmes retrouvés dans le véhicule sont listés dans le contrat d'achat original du véhicule. Contacter un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé pour toute question concernant l'équipement ou le fonctionnement du véhicule.

Restrictions des fonctions

Pour des raisons de sécurité, certaines fonctions de COMAND sont limitées ou non disponibles lorsque le véhicule est en mouvement. Vous observerez ceci puisque, par exemple, vous serez incapable de sélectionner certains choix au menu ou COMAND affichera un message à cet effet.

Caractéristiques COMAND	20	
Système de contrôle COMAND	20	
Volant de direction multifonction	29	D
Fonctionnement COMAND	35	er
Fonctions de base COMAND	39	Ap

Caractéristiques COMAND

Aperçu

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Système de contrôle COMAND



	Fonction	Page
1	Affichage COMAND	21
2	Unité de contrôle COMAND avec changeur DVD	23
3	Contrôleur COMAND	25

Composants de COMAND

COMAND comprend:

- l'affichage COMAND
- l'unité de contrôle COMAND avec changeur DVD
- le contrôleur COMAND avec bouton de retour (Back) et bouton de suppression (Clear)

Utiliser COMAND pour faire fonctionner les fonction principales suivantes:

- le système de navigation
- la fonction audio avec les modes radio, SatRadio, disque (CD audio, DVD audio ou mode MP3), carte mémoire PCMCIA (mode MP3), registre de musique (Music register) et Aux audio
- le téléphone et le carnet d'adresses
- le vidéo DVD
- les réglages du système

Il est possible de rappeler les fonctions principales:

- par le biais des boutons de fonction correspondants
- par le biais de la ligne de fonction principale dans l'affichage COMAND

Affichage COMAND

 Ne pas toucher l'afficheur COMAND. L'afficheur comprend une surface lustrée et très délicate, sensible aux égratignures. Pour nettoyer l'afficheur, utiliser un agent nettoyant doux et un chiffon antistatique propre exempt de charpie. Des nettoyants TFT ou LCD sans alcool ni ammoniague et disponibles dans le commerce sont recommandés.

L'afficheur COMAND montre la fonction actuellement sélectionnée et ses menus associés. L'afficheur COMAND est divisé en plusieurs sections.

L'afficheur radio est illustré dans l'exemple.



Exemple: Affichage de la fonction principale audio

- 1 Ligne d'état
- (2) Ligne de fonction principale
- (3) Partie principale
- (4) Ligne de sous-menu

La ligne d'état (1) affiche l'heure et l'état actuel du téléphone.

Il est possible de sélectionner la fonction principale par le biais de la ligne de fonction principale (2).

Sélectionner la fonction au moyen du contrôleur COMAND (\triangleright page 25).

Dans cet exemple, la principale fonction audio est réglée au mode radio et la partie principale (3) est active.

 La disposition des menus peut varier, selon l'équipement du véhicule. Normalement, les menus liés à la version toute équipée figurent dans le présent guide.

Aperçu

Aperçu du menu

Lorsqu'une fonction principale est sélectionnée, la ligne de sous-menu se trouve à l'extrémité inférieure de l'affichage COMAND.

Si l'une des fonctions principales, comme par exemple, Navigation, Audio, Vidéo ou Téléphone

est actuellement sélectionnée, des menus complémentaires sont disponibles sur la ligne de fonction principale (> page 22).

Ceci est indiqué par un petit triangle derrière l'étiquette de la fonction principale.



① Triangle indiquant un menu additionnel

Navi	Audio	Téléphone	Vidéo
Mode	Radio FM/AM	Téléphone	Vidéo DVD
Orientation de la carte	Radio Sat	Carnet d'adresses	Vidéo Aux
Symboles de destinations spéciales sur la carte	Disque (mode CD audio, DVD audio et MP3)		
Informations trafic sur la carte	Carte mémoire (mode MP3)		
Information textuelle sur la carte	Music Register (registre de musique)		
✓ Carte topographique	Interface média		
 ✓ Information sur I'autoroute 	AUX		
Lecture automatique des messages de circulation			

Aperçu |

Navi	Audio	Téléphone	Vidéo	
🗹 Fondu audio				5
Zone bloquée				erç
Service SIRIUS				Ap

Il est possible de déterminer les réglages de base pour les fonctions d'affichage de la carte, de calcul du parcours et de guidage routier dans **Navigation**.

Il est possible de rappeler les fonctions d'entrée de destination et de mémoire de destination par exemple, au bas de l'affichage COMAND dans la ligne du sous-menu Navigation.

Dans la fonction principale **Audio**, il est possible de commuter aux différents modes dans le menu audio.

Dans la fonction principale **Téléphone**, il est possible de choisir entre le téléphone et le carnet d'adresses.

Dans la fonction principale **Vidéo**, il est possible de choisir entre le mode DVD et le mode Aux vidéo.

Unité de contrôle COMAND

L'unité de contrôle COMAND permet:

- la mise en/hors fonction de COMAND
- · le réglage du volume
- la sélection directe d'une fonction ou d'un mode principal
- l'entrée des numéros de téléphone et l'acceptation, le rejet, l'initiation et la fin des appels téléphoniques
- le chargement et l'éjection des CD/DVD ou de la carte mémoire PCMCIA

Aperçu



	Fonction	Page
1	Commuter au mode radio Alternance des gammes d'ondes	138 140
2	Commuter à Dernier médium sélectionné dans le changeur DVD Carte mémoire Music Register (registre de musique) Interface média	157, 176 153 162 167
3	Fente du disque Chargement de CD/DVD Éjection de CD/DVD Mise à jour du logiciel de carte	151 154 56
4	▲ Bouton de chargement/ éjection	151

	Fonction	Page
5	Bouton de suppression pour fonctions Entrée de numéro de téléphone Effacer un chiffre ou l'entrée au complet	125
6	Clavier numérique Sélectionner des stations par préréglages des stations Sauvegarder les stations manuellement Entrée de numéro de téléphone Transmission de la tonalité DTMF	141 141 125 126
7	Sélectionner les stations avec la fonction de recherche de station Avance rapide Sélectionner la prochaine piste	141 160 160

	Fonction	Page		Fonction	Page
8	(in) Mettre COMAND en/hors		(13)	၈၈ Ouvrir le menu du système	46
	fonction Régler le volume	39 40	(14)	™ Commuter au mode	
9	Fente pour carte mémoire	153		téléphone	117
10	Bouton d'éjection pour la carte mémoire PCMCIA	155	(15)	Refuser un appel Terminer un appel actif	124 127
(11)				Refuser un appel en attente	124
	Sélectionner les stations avec la fonction de recherche de station Recul rapide Sélectionner la piste	141 160	(16)	(4) Mettre le son en/hors fonction Mettre les messages de navigation en sourdine	40 40
(12)	©	100	17)	(MAR) Commuter au mode de	
	Accepter un appel	124		navigation	61
	Composer un numéro	125			
	Recomposer	126			

Contrôleur COMAND



① Contrôleur COMAND

Utiliser le contrôleur COMAND pour sélectionner les articles de menus dans l'affichage COMAND. Pour ce faire, déplacer la barre de sélection.

Il est ainsi possible de rappeler les menus et les listes, de se déplacer à l'intérieur des menus et listes et de les quitter.

Aperçu



Fonctionnement du contrôleur COMAND

Le contrôleur COMAND peut fonctionner de différentes façons:

- appuyer brièvement sur 🕲 et maintenir enfoncé
- tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ()
- glisser vers la gauche ou vers la droite ← → ou
- glisser vers le haut ou vers le bas t ↓ ou
- glisser diagonalement 🕽 🔘 🕻

Les instructions comprennent les directives de fonctionnement telles que décrites ci-dessous:

Sélectionner Liste des stations.

ce qui est la forme abrégée de

- Appuyer sur le contrôleur COMAND (b).
 Ceci confirme la sélection. La liste des stations s'affiche.

Symbole	Fonctionnement du contrôleur COMAND	Fonction (exemple)
۲	Appuyer brièvement	 Sélectionner un article de menu ou une entrée de liste Montrer/masquer le système de menus (par ex., lors de l'utilisation du système de navigation ou des fonctions vidéo)
	Appuyer et maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'action sélectionnée soit effectuée.	• Accepter la destination de navigation

Aperçu

Symbole	Fonctionnement du contrôleur COMAND	Fonction (exemple)
(◎)	Tourner	 Se déplacer à l'intérieur de menus verticaux ou horizontaux, ou dans des listes Se déplacer dans des textes Réglages du programme
t 🔘 I	Glisser	Se déplacer dans des menus verticauxQuitter les menus horizontaux
	Glisser et retenir	• Se déplacer dans une carte de navigation
← ◎ →	Glisser	 Se déplacer dans des menus horizontaux Quitter les menus verticaux Commuter à la piste suivante/précédente
	Glisser et retenir	 Avance rapide ou recul d'un CD audio ou lecture d'un DVD audio Se déplacer dans une carte de navigation
	Glisser et retenir	• Se déplacer dans une carte de navigation



- (1) Bouton de retour BACK
- Pour quitter le menu: Appuyer brièvement sur le bouton BACK ①.
 COMAND va au prochain niveau de menu supérieur en mode de fonctionnement actuel.
- Vous pouvez aussi quitter un menu en faisant glisser le contrôleur COMAND
 ← → ou t ↓ (▷ page 36).

Pour commuter à l'affichage principal à partir des affichages de sous-menus: Appuyer sur le bouton BACK 1 et le maintenir enfoncé.

COMAND passe au menu principal du mode de fonctionnement actuel.



1 Bouton de suppression CLR

- Pour supprimer un caractère individuel: Appuyer brièvement sur le bouton CLR (1).
- Pour supprimer une entrée complète: Appuyer sur le bouton CLR (1) et le retenir.

Aperçu |

Volant de direction multifonction



Fonction

1	Affichage multifonction	
2	+	Volume augmenté Volume diminué Mise en sourdine Terminer et rejeter les appels Accepter et initier les appels
3	112	Activer la commande vocale

Fonction

(4)

Appuyer brièvement: Naviguer à un niveau supérieur dans la structure de menu de l'affichage multifonction Annuler la commande vocale Confirme les messages Enfoncer et maintenir: L'affichage multifonction change à l'affichage standard (totalisateur journalier et odomètre) COMAND passe au menu principal du mode de fonctionnement actuel Sélectionner un sous-menu ou défiler

(5) dans les listes

Vers le haut

Vers le bas

Sélectionner un menu

Aperçu

Fonction

🕨 À droite

- À gauche
- OK Confirmation de la sélection

Fonctionnement de l'affichage multifonction

▲ ATTENTION

La responsabilité primordiale du conducteur est toujours de se concentrer sur les conditions de la route et de la circulation.

Pour sa propre sécurité et celle des autres, le conducteur doit lui-même sélectionner les fonctions sur le volant de direction et encore, uniquement lorsque les conditions de la circulation et de la route le permettent.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 mph), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) par seconde.

- ► Pour sélectionner un menu: Appuyer sur le bouton ou .
- ► Pour sélectionner un sous-menu ou défiler dans une liste: Appuyer sur le bouton ▲ ou ▼ .
- Pour sélectionner le prochain niveau de menu supérieur: Appuyer sur le bouton
 .
- ► Pour sélectionner l'affichage standard: Appuyer sur le bouton 💼 à plusieurs reprises sur le bouton jusqu'à ce que l'affichage standard avec compteur journalier et totalisateur journalier paraisse de nouveau dans l'affichage.

ou

Enfoncer et maintenir le bouton jusqu'à ce que l'affichage standard avec odomètre et totalisateur journalier paraisse.

- ► Pour confirmer la sélection: Appuyer sur le bouton OK .
- Pour confirmer le message de l'affichage: Appuyer sur le bouton OK ou
 .

Affichage multifonction

Le champ description dans l'affichage multifonction indique les valeurs et les réglages ainsi que tout message de l'affichage ayant été émis.



- ① Champ description
- 2 Ligne des menus

Le champ texte ① indique les réglages, les fonctions, les sous-menus et toute anomalie pouvant survenir.

Menus et sous-menus

Le nombre de menus affichés dépend de l'équipement optionnel installé sur le véhicule.

Menus de l'affichage multifonction

(1) Le tableau suivant énumère seulement les fonctions et les sous-menus requis en rapport avec COMAND. Pour plus d'information sur les sous-menus du véhicule, se référer au Guide du conducteur du véhicule.

Menus	Fonctions et sous-menus
Navi	Messages de navigation
Audio	Sélection des stations de radio Fonctionnement du changeur DVD/registre de musique/carte mémoire
Tél	Acceptation d'un appel Début d'un appel Lancement d'un appel Fin d'un appel Sélection d'une entrée dans l'annuaire téléphonique Appels composés

Menu Navi

L'affichage multifonction montre les instructions de navigation dans le menu Navi.

Guidage routier inactif



- ① Direction de la course
- Route actuelle

La route sur laquelle le véhicule est actuellement engagé paraît seulement si elle est comprise dans le logiciel de la carte.

Guidage routier actif

Aucune manoeuvre annoncée



Aperçu

- ① Distance jusqu'à destination
- ② Distance jusqu'à la prochaine manoeuvre
- ③ Route actuelle
- (4) Symbole pour «suivre la route»

Manoeuvre annoncée sans changement de voie



- Route à laquelle mène la manoeuvre actuelle
- ② Distance jusqu'à la manoeuvre et affichage graphique de distance
- ③ Symbole de manoeuvre

Quand la manoeuvre est annoncée, le symbole pour la manoeuvre paraît avec un écran graphique de la distance ②. Ceci diminue à l'approche de la manoeuvre annoncée.

Manoeuvre annoncée avec changement de voie

Les recommandations pour la voie ne sont affichées que lorsque les données correspondantes sont disponibles sur la carte numérique.

32 Volant de direction multifonction



- Route à laquelle mène la manoeuvre actuelle
- Distance jusqu'à la manoeuvre et affichage graphique de distance
- ③ Recommandations de voie
- ④ Symbole de manoeuvre

Sur les routes à voies multiples, une recommandation de voie ③ peut être montrée pour la manoeuvre suivante. Il peut y avoir des voies additionnelles pendant une manoeuvre.

Affichage de recommandation de voie	Signification
Voie sans limite inférieure	Voie ininterrompue
Voie sans limite inférieure	Nouvelle voie pendant une manoeuvre
Voie avec flèche	Voie recommandée pour la manoeuvre

Indicateurs de l'état de la navigation dans l'affichage multifonction

Quand le guidage routier est activé, les messages suivants peuvent être affichés:

- : la destination est atteinte.
- Dans la Zone dest. :vous approchez de votre destination. Le message paraît, par exemple, pour des destinations spéciales assez importantes.
- Nouvelle Route...: le système calcule un nouvel itinéraire, par exemple parce que le véhicule a dévié de l'itinéraire précédent. Le guidage routier reprend par la suite.

- Calcul de la route: un itinéraire est calculé, après quoi le guidage routier débutera.
- En dehors de la carte: le véhicule est à l'extérieur de la portée de la carte numérisée. Le véhicule est dans une position hors carte.
- Route hors carte: le véhicule est sur une route qui n'est pas sur la carte numérisée, ou il est éloigné de la route, par exemple dans un parc de stationnement.
- Numéro de route: aucun itinéraire ne peut être calculé jusqu'à la destination choisie.

Menu Audio

Utiliser les fonctions du menu Audio pour faire fonctionner l'équipement audio. Si aucun équipement audio n'est en fonction, l'affichage multifonction montre le message Audio éteint.

Pour régler le volume: Appuyer sur le bouton + ou - .

Sélection d'une station/canal de radio

- Mettre en fonction COMAND et sélectionner Radio FM/AM (▷ page 138) ou Radio Sat (▷ page 145).
- Sélectionner le menu Audio.



- Gamme d'ondes
- ② Numéro préréglé en mémoire avec numéro, nom et fréquence des canaux.

ou

- Pour sélectionner le canal préréglé suivant ou précédent: Enfoncer et maintenir

 ou
 .
- Il est seulement possible de changer la bande de fréquence et de sauvegarder de nouvelles stations à l'aide du système COMAND.

Fonctionnement du changeur DVD/ registre de musique/carte mémoire/ interface médias

- Mettre en fonction COMAND et sélectionner Disque, Carte mémoire (▷ page 157), Music Register (▷ page 162) ou Media Interface

 - (⊳ page 167).
- Sélectionner le menu Audio.



Exemple: Vue du lecteur CD

- ① Disque actuel
- Titre à l'écoute
- Pour sélectionner la piste suivante ou précédente: Appuyer brièvement sur
 - ▲ ou ▼.

ou

 Pour faire défiler la liste des titres vers le haut ou le bas: Enfoncer et maintenir

 ou
 ou
 v.

Lorsqu'un CD ou DVD joue avec du texte, l'affichage multifonction montre le nom et le numéro de la piste. La piste est affichée sur le MP3.

Fonctionnement du DVD vidéo

► Mettre en fonction le système COMAND et sélectionner DVD vidéo (▷ page 176).

Aperçu

Sélectionner le choix au menu Audio.



- ① Scène actuelle
- Pour sélectionner la scène suivante ou précédente: Appuyer brièvement sur
 ou
- Pour chercher la scène suivante ou précédente: Enfoncer et maintenir
 ou

Menu Tel

ATTENTION

Certaines juridictions interdisent au conducteur d'utiliser un téléphone cellulaire pendant la conduite du véhicule. Que la loi le permette ou non, pour des raisons de sécurité, le conducteur devrait s'abstenir d'utiliser le téléphone en conduisant. Arrêter le véhicule en lieu sûr avant de prendre ou de placer un appel.

Si le téléphone doit néanmoins être utilisé en conduisant, le conducteur doit s'assurer d'utiliser le dispositif mains libres et de garder les yeux sur la route en tout temps. Il doit utiliser le téléphone mobile uniquement lorsque les conditions de la circulation, du temps et de la route le permettent. Autrement, les conditions de la circulation pourraient ne pas être respectées et les occupants du véhicule pourraient être en danger.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), votre véhicule

34 Volant de direction multifonction

couvre une distance d'environ 14 mètres (environ 44 pieds) par seconde.

Il est possible de recourir aux fonctions du menu Tél pour faire fonctionner le téléphone mobile.

 Mettre en fonction COMAND (> page 39).

Aperçu

Sélectionner le choix au menu Té1.
 (▷ page 117).

État du téléphone mobile

 Si le téléphone mobile n'a pas encore été autorisé, le message dans l'affichage multifonction est:

Prêt pour téléphonie Bluetooth... (⊳ page 113).

 Si le téléphone mobile est en fonction et autorisé, le message Phone READY paraît dans l'affichage multifonction.

Accepter un appel

Si quelqu'un vous appelle pendant que vous êtes dans le menu Tél , le message suivant paraît dans l'affichage multifonction:



► Appuyer sur *P* pour prendre un appel.

Un appel peut aussi être pris si vous n'avez pas sélectionné le menu Tél ..

Le nom de l'appelant n'apparaît que s'il figure dans l'annuaire téléphonique.

Rejet ou fin d'un appel

▶ Appuyer sur 🙆.

Vous pouvez aussi rejeter ou terminer un appel si vous n'avez pas sélectionné le menu Tél .

Composition d'un numéro dans l'annuaire téléphonique

Si votre téléphone mobile est en mesure de recevoir des appels, vous pouvez chercher et composer un numéro dans l'annuaire téléphonique de COMAND en tout temps.

- Il est possible d'entrer des nouveaux numéros dans l'annuaire téléphonique à l'aide de COMAND (⊳ page 119).
- Sélectionner le choix au menu Té1.
 L'affichage multifonction fait voir Phone READY.
- ► Appuyer sur ▼, ▲ ou OK pour rappeler l'annuaire téléphonique.
- Appuyer sur volume ou pour sélectionner le nom recherché.
 Les noms sauvegardés sont affichés en ordre alphabétique.

Le message Appel en cours... et le numéro sélectionné apparaissent dans l'affichage multifonction. Le nom apparaît aussi, en autant qu'il est dans la mémoire de l'annuaire téléphonique. Le numéro sélectionné est mis en mémoire dans la liste CALLS DIALED de COMAND (> page 121).

Si un appel est connecté, l'entrée de l'annuaire téléphonique paraît dans l'affichage multifonction.

ou

 Si plus d'un numéro figurent pour un même nom: Appuyer sur ou OK pour afficher les numéros.
- ► Appuyer sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le numéro à composer.
- ► Appuyer sur C ou OK pour débuter la composition.

Le message Appel en cours... et le numéro sélectionné apparaissent dans l'affichage multifonction. Le nom apparaît aussi, en autant qu'il est dans la mémoire de l'annuaire téléphonique. Le numéro sélectionné est mis en mémoire dans la liste CALLS DIALED COMAND

Si un appel est connecté, l'entrée de l'annuaire téléphonique paraît dans l'affichage multifonction.

- Pour quitter l'annuaire téléphonique sans faire un appel, appuyer sur le bouton
 Phone READY paraît dans l'affichage multifonction.
- In appuyant et maintenant enfoncé le bouton ▼ ou ▲ pendant plus d'une seconde, un défilement rapide commence. Après quatre secondes, le défilement rapide s'accélère. Ce défilement rapide cesse au relâchement du bouton ou à la fin de la liste.

Recomposition

COMAND sauvegarde les noms et numéros les plus récemment composés sur le téléphone mobile. Ce qui signifie que vous n'avez pas à chercher dans tout l'annuaire téléphonique.

- Sélectionner le menu Té1.
 L'affichage multifonction indique Phone READY.
- ► Appuyer sur Pour aller au numéro ou au nom le plus récemment composé dans le menu CALLS DIALED .
- Appuyer sur vou ou pour sélectionner le numéro ou nom recherché.
- ► Appuyer sur *C* ou OK pour débuter la composition.

Fonctionnement COMAND

Menu d'ouverture d'une fonction principale

Exemple: Menu Audio

À l'intérieur de la fonction Audio



- ① Ligne de fonction principale
- Menu Audio
- 3 Le symbole indique le mode de fonctionnement actuel
- ► Pour commuter à la ligne de fonction principale ①: Glisser t ◎.
- Pour sélectionner la fonction principale audio:

Faire tourner $\boldsymbol{\zeta} \odot \boldsymbol{J}$ ou glisser $\leftarrow \odot \rightarrow$.

Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 Image: Image

L'affichage principal du mode audio sélectionné est visible.

Pour revenir à la ligne de fonction principale 1:

Glisser ↑ ○ et appuyer sur ⑤. Le menu Audio apparaît. Sélection d'un choix au menu

Exemple 1: Radio, mémoire des stations 04: Mémoire automatique READY Na • 1 87.9 FM- $(\mathbf{1})$ /idéo **Système** 2 90.1 FM Ιz 3 98.1 FM 4 106.1 FM 5 107.9 FM 6 7 Son P82.87-3422-31

① Barre de sélection

Aperçu

Sélection d'un choix au menu

► Faire tourner (○) ou glisser t ○ ↓. La barre de sélection se déplace vers le haut et vers le bas dans la liste.

Confirmation d'un choix au menu

► Appuyer sur 🐑.

Quitter le menu sans sélectionner

► Glisser ← ○ → en direction opposée à la direction de la liste.

Exemple 2: Navigation, entrer menu des destinations



Entrer le menu de la destination

- ① Menu avec barre de menu supérieure et inférieure
- (2) Barre de sélection

Sélection d'un choix au menu

► Faire tourner (○) ou glisser • ○ ↓. La barre de sélection se déplace horizontalement.

Commutation de la barre de menu

► Glisser 🕇 🔘 🖡.

Confirmation d'un choix au menu

► Appuyer sur 🐑.

Entrée de caractères

L'exemple montre une liste de localités lors d'une entrée de destination dans la navigation.



P82.86-9955-31

- Jeu de caractères prévisible avec ligne de chiffres et de caractères
- Avec le jeu de caractères (1) il n'est possible de sélectionner que les caractères actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et de la donnée pour la carte numérique.

En entrant les caractères, l'entrée de la liste qui se trouve en haut affiche toujours l'entrée qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés. COMAND ajoute automatiquement les lettres qui correspondent aux caractères déjà entrés par l'utilisateur.

Entrée des caractères

Utilisation du vérificateur orthographique

- ► Pour sélectionner des caractères: Faire tourner \$ \$ ou glisser ← >.
- Pour confirmer la sélection de caractères: Appuyer sur (8).

Une option possible:

 Pour commuter dans une langue de caractères prévisible (jeu de caractères): Sélectionner [NN].

Avec clavier numérique

Alternativement, il est possible d'entrer des caractères au moyen du clavier numérique (entrée directe).

Exemple:

Appuyer sur l'une des touches numériques, par exemple 2, une fois ou à répétition. Dès que l'on appuie sur l'affichage des caractères pour la première fois, il s'affiche sur le côté inférieur de l'affichage. La première lettre disponible est mise en surbrillance.



P82.86-9956-31

Cette touche permet de voir quels caractères peuvent être entrés. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le prochain caractère est mis en surbrillance. Par exemple, la touche

- Appuyer une fois = A
- Appuyer deux fois = B
- Appuyer trois fois = C

Attendre que l'affichage des caractères disparaisse.

Suppression d'une entrée

Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR en bas à la droite du jeu de caractères et appuyer sur S.

ou

- Appuyer sur le bouton CLR près du contrôleur COMAND.
- Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR et appuyer et maintenir enfoncé () jusqu'à ce que l'entrée désirée soit supprimée au complet.

ou

Maintenir le bouton CLR enfoncé, jusqu'à ce que l'entrée désirée soit supprimée au complet.

Annulation d'une entrée

 Sélectionner = en bas à gauche du vérificateur orthographique et appuyer sur
 .

ou

Appuyer sur le bouton BACK .
 Le menu d'entrée d'une adresse paraît.

Acceptation de la première entrée de la liste

Enfoncer et maintenir (b) jusqu'à ce que le menu «Entrer une destination» paraisse.

L'entrée de liste acceptée se trouve ici.

ou

Si COMAND peut faire correspondre définitivement les caractères entrés à une

localité, le menu «Entrer une

destination» apparaît automatiquement avec l'entrée de liste sélectionnée.

Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisible

Si d'autres entrées existent pour une localité, ou si le nom existe plus d'une fois dans le système, alors ok sera mis en évidence dans le jeu de caractères.

► Appuyer sur 🔊.

Il est aussi possible de commuter à la liste en tout temps lors de l'entrée des caractères.

- Glisser t

 à plusieurs reprises jusqu'à
 l'apparition de la liste sans le jeu de caractères.
- Sans le jeu de caractères prévisible, il n'est pas possible d'entrer des caractères à l'aide du clavier numérique.
- Pour rouvrir le jeu de caractères prévisible: Appuyer sur le bouton BACK .

ou

Sélectionner ok et appuyer sur . COMAND complète l'entrée si le nom est sans équivoque. Lorsque c'est le cas, il n'est pas requis de commuter à la liste. Le menu «Entrer une destination» paraîtra automatiquement.

Sélection d'une entrée de liste



P82.86-9957-31

Liste des localités en mode de navigation

① **____** symbole pour options additionnelles

- ► Pour sélectionner une localité: Faire tourner \$ \$ ou glisser \$ \$.
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.

Exemple de fonctionnement

Commutation au mode radio et rappel de la liste des stations

Situation initiale: Vous aimeriez commuter, par exemple, de la fonction téléphone au mode radio et demander la liste des Préréglages à partir de ce point.

Dans ce manuel, la façon de parvenir jusqu'au choix au menu est indiquée comme une action par une police de caractères spéciale.

Audio \rightarrow Audio \rightarrow Radio FM/AM \rightarrow Radio \rightarrow Préréglages.

 Selon la situation initiale, la séquence d'action peut être plus courte.
 Si le mode radio était déjà actif, sélectionner seulement Audio → Radio → Préréglages.

Les étapes individuelles pour l'exemple mentionné plus haut sont décrites cidessous.

Commutation au mode audio actuel

- Il est également possible de rappeler le mode audio actuel au moyen des boutons
 RADIO OU DISC.
- Pour commuter à la ligne de fonction principale:

Glisser ↑ ◎.

Fonctions de base COMAND

39

Aperçu

▶ Pour sélectionner la fonction principale audio:

Faire tourner $\zeta \odot \zeta$ ou glisser $\leftarrow \odot \rightarrow$.

▶ Pour confirmer la sélection: Appuyer sur ۵.

L'affichage principal du mode audio précédent, par ex., CD audio, paraît. La barre de sélection est visible dans l'affichage/fenêtre de sélection.



(1) Barre de sélection

Commuter au mode radio

- ▶ Pour sélectionner Audio à nouveau:
- ▶ Pour confirmer la sélection: Appuyer sur ۵.

Le menu Audio apparaît.



- ► Pour sélectionner Radio FM/AM : Faire tourner $\zeta \odot \zeta$ ou glisser $\bullet \odot$.
- ▶ Pour confirmer la sélection: Appuyer sur ۵.

L'affichage principal de la radio paraît.

8:45				READ	Y	n n
Navi	Audio 🛛	Tél	Vidé	o	Syste	ème
		102.3K	'ISS			
		102.3	FM			
85	90 9	5	100	10	5 1	10 MHz
Bruce Springsteen: Born To Run						
Radio	Mémoir	e l	nfo	FM		Son

P82.87-3425-31

Syntonisation manuelle d'une station

- ▶ Glisser ⊚ ↓ pour mettre en surbrillance la barre de menu inférieure.
- ▶ Faire tourner (\bigcirc) ou glisser ← \bigcirc → pour sélectionner FM, AM ou WB.
- Syntoniser une station en tournant C O S ou en glissant ← ⊙ →. La ligne rouge (indicateur de syntonisation) se déplace vers la gauche ou vers la droite et s'arrête à la prochaine station pouvant

Fonctions de base COMAND

être captée.

Les composants de COMAND se trouvent à la (\triangleright page 20). Les exemples de fonctionnement se trouvent à la (⊳ page 35).

Mise en/hors fonction de COMAND

- ► Appuyer sur le bouton (). Un message d'avertissement est alors affiché. COMAND ouvre le dernier menu actif.
- Si COMAND est désactivé, la lecture de la source audio ou vidéo actuelle est également désactivée.

Mise en/hors fonction de l'affichage COMAND

► Appuyer sur le bouton fonction (**).

ou

- Sélectionner Système dans la ligne de fonction principale.
 Le menu du système paraît.
- ▶ Pour mettre hors fonction: Sélectionner Éteindre visuel et confirmer avec .
- ► Pour mettre en fonction: Appuyer sur le bouton () ou [BACK].

Son

▶ Pour mettre en/hors fonction: Appuyer sur le bouton 3.

Le son de la source audio ou vidéo active est mis en fonction ou en sourdine.

 Lorsque le son est désactivé, l'icône K paraît dans la ligne d'état.

Si la source audio ou vidéo ou le volume est changé, le son est automatiquement réactivé.

Les annonces provenant du système de navigation peuvent encore être entendues lorsque le son est désactivé.

Commutation en/hors fonction des messages de navigation

 Appuyer sur pendant un message de navigation.

Les messages de navigation sont réactivés après un nouveau guidage routier ou après avoir commuté COMAND en/hors fonction à l'aide du bouton (m).

Réglage du volume

 Pour régler: Tourner le bouton poussoir/ rotatif (m).

ou

Appuyer sur le bouton + ou au volant de direction multifonction.
 Le volume de la source audio ou vidéo sélectionnée change.

Volume des messages de navigation

Le volume des messages de navigation peut être réglé indépendamment du volume des sources audio ou vidéo actives.

Pendant un message de navigation:

- ► Appuyer sur le bouton + ou au volant de direction multifonction.

Fondu audio

La fonction Fondu audio, lorsqu'activée, diminue le volume de la source audio actuelle quand un message de navigation est émis. Dès la fin de l'émission du message de navigation, la source audio reprend au volume réglé précédemment (> page 40).

Réglage du volume pour les appels téléphoniques

Le volume pour l'opération mains libres peut être réglé pendant un appel téléphonique.

Durant un appel téléphonique:

- ► Tourner le bouton poussoir/rotatif .
- ou
- ► Appuyer sur le bouton + ou au volant de direction multifonction.

Réglages du son

Différents réglages de son peuvent être sélectionnés pour chaque source audio et vidéo. Le menu du son peut être ouvert à

Aperçu

Fonctions de base COMAND 41

partir du sous-menu du mode de fonctionnement désiré. Exemples:

- Audio \rightarrow Radio FM/AM \rightarrow Son
- Audio \rightarrow Disque \rightarrow Son

Réglage des aiguës et des basses

Sélectionner Son → Aigus ou Bass. Le dernier réglage sélectionné est indiqué par une barre vide.



P82.87-5501-31

Réglage des aiguës et des basses

- ① Dernier réglage sélectionné
- Réglage actuel
- ► Pour modifier le réglage: Tourner () ou glisser • ○ • jusqu'à ce que les niveaux des basses et des aiguës soient réglés.
- Pour sauvegarder le réglage: Apppuyer sur .

Le réglage est mis en mémoire et le menu est quitté.

 Pour quitter le menu sans modifier: Appuyer sur le bouton BACK ou glisser
 ← ○ →.

Réglage de la balance

La balance est utilisée pour déterminer si l'amplitude du son est dirigée du côté du conducteur ou du passager avant.

• Sélectionner Son \rightarrow Balance.



P82.87-5502-31

Aperçu

Réglage de la balance (l'image affichée peut être différente selon le modèle)

1 Réglage actuel

- ► Pour modifier le réglage: Glisser t ↓ ou ← ○ → jusqu'à ce que la balance soit au réglage désiré.
- Pour sauvegarder un réglage: Appuyer sur le bouton (*).
 Le réglage est mis en mémoire et le menu est quitté.
- ► Pour quitter le menu sans modifier: Appuyer sur le bouton BACK.

Système de son Bang & Olufsen

Votre véhicule est équipé du système de son Bang & Olufsen.

Il existe deux réglages possibles avec la technologie du son True Image™:

• reference

Ce réglage permet un réglage sonore clair et précis, recréant l'atmosphère d'un studio dans le véhicule.

surround

Ce réglage permet une expérience d'écoute ambiophonique de la musique et des vidéos.

La fonction Mode sonore permet d'optimiser le réglage sonore sélectionné pour un siège en particulier. Les réglages gauche, tous et droit peuvent être sélectionnés.

42 Fonctions de base COMAND

Le système de son Bang & Olufsen permet les modes de fonctionnement suivants:

- Radio (FM seulement)
- Ratio sat

Aperçu

- CD Audio
- DVD Audio (formats audio Dolby Digital, MLP, DTS et PCM)
- MP3 (y compris carte mémoire PCMCIA)
- Interface média
- DVD Vidéo (formats audio Dolby Digital, DTS et PCM)
- AUX

Puisque certains DVD contiennent à la fois les formats audio stéréo ainsi que multicanaux, il peut s'avérer nécessaire d'adapter le format audio (> page 162).

Les disques supportant les formats mentionnés ci-dessus affichent les logos:



Dolby[®] Digital



DTS™



MLP™

Sélection des réglages du système de son Bang & Olufsen

Rappel du menu de sélection

- Sélectionner Son.
- ► Mettre Bang&01ufsen en surbrillance.



P82.87-5529-31

Les réglages actuels pour la technologie du son True Image™ et Mode sonore sont visibles dans la partie droite de l'écran.

► Appuyer sur 🔊.

Un menu de sélection s'affiche.



Menu de sélection

Un point • devant une entrée indique le réglage actuel.

Sélectionner le réglage pour True Image™

- ► Tourner \$ \$ ou glisser ○ et mettre en surbrillance reference ou surround.
- ► Appuyer sur 🔊.

Sélection du mode sonore

 Sélectionner Mode sonore dans le menu de sélection.



- 1 Réglage actuel
- ► Tourner \$ \$ ou glisser t ↓ et mettre en surbrillance gauche, tous ou droit.
- ► Appuyer sur 🕲.
- Pour quitter le menu: appuyer sur le bouton de retour i à côté du contrôleur COMAND.

ou

► Glisser ← ⊚ →.

Il est important de se rappeler ce qui suit : La lecture de CD et de DVD audio de bonne qualité permettra d'obtenir des résultats sonores optimaux du système de son Bang & Olufsen.

Pour les pistes MP3, le débit binaire devrait être d'au moins 224 kbit/s.

Lors de la lecture à l'aide d'un iPod[®], le débit binaire devrait aussi être d'au moins 224 kbit/s.

Pour une lecture de qualité optimale:

Désactiver le réglage EQ sur le iPod[®].

Les sources de signaux monophoniques tels que la gamme d'ondes AM dans le mode radio ne permettent pas le son ambiophonique.

La sonorité de certains enregistrements stéréophoniques pourrait différer de la lecture stéréophonique conventionnelle.

Caractéristiques COMAND	46	
Aperçu du menu du système	46	
Réglages de l'affichage	46	
Heure	47	
Lecture	48	Je
Commande vocale	48	èn
Bluetooth [®]	50	yst
Caméra de recul	53	S.
Remise à zéro	53	ď
Réglage de la langue	53	églages

Caractéristiques COMAND

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Aperçu du menu du système

Ouverture du menu du système

► Appuyer sur le bouton de fonction (s). ou

 Sélectionner Système dans la ligne de fonction principale.
 Le menu du système paraît.

le menu du systeme parait.



P82.87-5535-31

- ① Menu des réglages
- Désactivation de l'affichage

Réglages

Affichage (⊳ page 46) Heure $(\triangleright page 47)$ Vitesse du lecteur vocal (\triangleright page 48) Commande vocale(\triangleright page 48) Réglage de la langue (⊳ page 53) Bluetooth® (⊳ page 50) Caméra de recul (⊳ page 53) Remise à l'état initial de COMAND (⊳ page 53)

Utiliser cette fonction pour supprimer les données personnelles, par exemple avant de vendre le véhicule.

Réglages de l'affichage

Réglage de la luminosité

- La luminosité décelée par le capteur d'éclairage COMAND affecte les options de réglage de cette fonction.
- ► Sélectionner Système \rightarrow Réglages \rightarrow Affichage \rightarrow Luminosité.

Éteindre le visuel

l'affichage Comand

fonction de

(⊳ page 40)

Réglages du système

Visuel		
Heure		Ψ=
Vitesse de lecture vocale	Luminosi	
Linguatronic	Réglage j	Ξ
Langue (Language)	Réglage r	=
Caméra de recul	 Automati 	=
Bluetooth		7
Remettre à zéro		

P82.87-5536-31

- (1) Barre de luminosité
- ► Pour régler la luminosité: Faire tourner

↓ Ou glisser t ○ ↓.
 La barre de luminosité se déplace vers le

haut ou le bas.

► Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
③ ou glisser ← ○.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK .

Réglage de la conception de l'affichage

- ► Sélectionner Système \rightarrow Réglages \rightarrow Affichage.
- Sélectionner Réglage jour, Réglage nuit ou Automatique.
 Le point • indique le réglage actuel.
- Dans le réglage Automatique, le système COMAND évalue les lectures du capteur d'éclairage automatique du véhicule et commute automatiquement entre les conceptions d'affichage.

Heure

Réglage de l'heure

- L'heure exacte doit être réglée pour que les fonctions suivantes du système de navigation fonctionnent correctement:
 - Calcul du temps d'arrivée estimé
 - Heures des appels reçus et des appels composés
- Sélectionner Système → Réglages du système → Heure → Régler l'heure.



- P82.87-5537-31
- 1 Règle l'heure
- Date actuelle
- Pour sauvegarder le réglage: Appuyer sur (5).
- Si vous réglez l'heure avec des intervalles de 30 minutes, les réglages du fuseau horaire précédemment sélectionné et du changement horaire automatique entre heure d'été/heure d'hiver seront perdus. (▷ page 48).
- La valeur des intervalles pour le réglage des minutes dépend de l'équipement installé. Les intervalles sont de 30 minutes dans les véhicules équipés d'un système de navigation. Les intervalles sont de quelques minutes dans les véhicules non équipés d'un système de navigation. Les étapes suivantes dépendent du fait que le système de navigation possède une réception GPS ou non.

- ► Sélectionner Système → Réglages du système → Heure → Format.
 - La liste des formats apparaît. Les points • indiquent les réglages actuels.
- Indiquent les reglages actue
- Les abbréviations signifient: Format de la date DD - Jour, MM - Mois, YY/ YYYY - Année

Format de l'heure: HH - Heure, MM - Minute pour l'horloge en format 24 heures ou en format matin/après-midi

- Pour confirmer le changement: Appuyer sur (b).
- ► Pour sauvegarder le réglage et sortir du menu: Glisser ← ○ →.

Réglage du fuseau horaire et commutation entre l'heure avancée et l'heure normale

- Le fuseau horaire et l'heure avancée/ normale doivent être réglés pour que les fonctions du système de navigation suivantes fonctionnent correctement:
 - Calcul du temps d'arrivée estimé
 - Heures des appels reçus et des appels composés
- ▶ Pour régler le fuseau horaire: Sélectionner Système → Réglages → Heure → Fuseau horaire. Une liste de fuseaux horaires apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- ► Sélectionner le fuseau horaire approprié.
- Pour commuter entre l'heure avancée et l'heure normale: Sélectionner Heure avancée (été) ou Heure normale (hiver) Le point • indique le réglage actuel.
- Pour sauvegarder le réglage et quitter le menu:

Glisser ← ⊚ →.

Lecture

Réglage de la vitesse de lecture

- Sélectionner Système → Réglages → Vitesse du lecteur vocal .
 La liste des réglages possibles apparaît. Le point • indique le réglage actuel.
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.

Commande vocale

Commutation marche/arrêt de l'écran d'aide

- ► Sélectionner Système → Réglages → Commande vocale.
- ► Sélectionner Fenêtre d'aide. Vous avez activé la fenêtre d'aide ✓ ou désactivé □ .
- En plus des instructions vocales, la fenêtre d'aide affiche d'autres informations pendant le processus d'entraînement personnalisé et plus tard, le mode de commande vocale.

Visuel	
Heure	
Vitesse	
Lingua	
Langue	☑ Fenêtre d'aide
Camér	Nouvel entraînement personnalisé
Blueto	Effacer entraînement personnalisé
Remet	Entraînement personnalisé activé
	P82 87-5538-31

Entraînement personnalisé

La fonction d'entraînement personnalisé peut être utilisée pour adapter le système de commande vocale à la voix de l'utilisateur et ainsi améliorer la reconnaissance vocale. Ceci affectera l'habileté du système à reconnaître la voix d'autres utilisateurs, et pour cette raison, cette fonction peut être désactivée (⊳ page 50).

L'entraînement personnalisé comporte deux étapes et dure environ 5 minutes. Pendant ce processus, l'utilisateur pratiquera un certain nombre de séquences et de commandes vocales.

Début de la nouvelle individualisation

- Le processus d'individualisation ne peut être commencé que lorsque le véhicule est stationnaire. Premièrement, désactiver toutes les fonctions et unités pouvant causer des perturbations, comme la radio ou le système de navigation. Une fois la session d'individualisation initiée, le système commence l'individualisation par des instructions vocales.
- Sélectionner Système → Réglages → Commande vocale → Débuter la nouvelle individualisation. Le système invitera vocalement et visuellement à confirmer si des informations additionnelles sont nécessaires.
- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Non, la première partie de l'entraînement personnalisé débute. Le système invite à confirmer si l'entraînement doit porter sur les chiffres ou les commandes vocales.

Après avoir sélectionné **Oui**, un écran d'information paraît et de l'information se fait entendre sur la séquence du processus d'individualisation. La première partie de l'individualisation débute automatiquement.

ou

Pour fermer l'affichage: Appuyer sur . Le système invite à confirmer si l'entraînement doit porter sur les chiffres ou les commandes vocales.



P82.87-5539-31

Réglages du système

Une fois la première partie terminée, une invitation à confirmer le début de la deuxième partie paraît.

Sélectionner Oui ou Non. En sélectionnant Non, l'entraînement personnalisé sera annulé. Les données de la première partie sont sauvegardées automatiquement.

En sélectionnant Oui, la deuxième partie commencera

L'entraînement personnalisé est terminé une fois la seconde partie complétée. Un message correspondant s'affiche. Les données de la deuxième partie sont sauvegardées automatiquement.

Visuel	
Heure	
Vit	
Lir	Entraînement personnalisé
Lai	(1re et 2e parties) réussi
Camerg	Nouver entramement personnansé
Bluetod	Effacer entraînement personnalisé
Remett	Entraînement personnalisé activé

P82.87-5540-31

50 Bluetooth[®]

Annulation de la première ou seconde partie de l'entraînement personnalisé

- Sélectionner Annuler.
 Un message-guide apparaît et demande à l'utilisateur s'il désire vraiment annuler.
- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, l'entraînement personnalisé sera annulé. Les données de la partie annulée sont perdues.

En sélectionnant Non, la partie actuelle recommence.

Suppression de toute donnée précédente d'entraînement personnalisé

Sélectionner Système → Réglages → Commande vocale → Annuler l'entraînement personnalisé.

Un message-guide apparaît et demande à l'utilisateur s'il désire vraiment annuler.

 Sélectionner Oui ou Non.
 Selon le choix, les données d'individualisation seront effacées ou non.
 Un message correspondant s'affiche.

Commutation à marche/arrêt de l'entraînement personnalisé

Sélectionner Système → Réglages → Commande vocale → Entraînement personnalisé en fonction. Vous avez activé l'entraînement personnalisé ♥ ou désactivé □.

Bluetooth®

Information générale concernant Bluetooth[®]

Les dispositifs adaptés à Bluetooth doivent correspondre à un profil particulier pour être branchés à COMAND. Chaque dispositif Bluetooth possède un nom spécifique Bluetooth. Bluetooth[®] est une technologie de communication sans fils pour de courtes distances, jusqu'à environ 30 pieds. En utilisant Bluetooth[®] l'utilisateur peut échanger des cartes de visite (vCards), par exemple.

Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.



P82.86-9790-31

Commutation à marche/arrêt de Bluetooth

► Sélectionner Système → Réglages → Bluetooth → Activer Bluetooth. Bluetooth est activé ✓ ou désactivé □ .

Connexion des dispositifs Bluetooth

Pour brancher les dispositifs Bluetooth, la fonction Bluetooth doit d'abord être activée dans COMAND et dans le dispositif concerné. Le dispositif Bluetooth doit aussi être 'visible' pour que COMAND puisse le repérer et l'afficher. La procédure pour réaliser ce réglage est donnée dans le manuel du dispositif Bluetooth.

Il est possible d'établir une connexion Bluetooth entre COMAND et les types de dispositifs suivants:

- Mobile phone
- Notebook (ordinateur personnel portatif)
- Les téléphones mobiles adaptés à Bluetooth doivent correspondre à un profil particulier pour être branchés à COMAND.

Le volume des conversations téléphoniques peut changer une fois le téléphone branché.

Il est possible de brancher jusqu'à 10 dispositifs à COMAND.

Le processus de connexion inclut la recherche d'un dispositif et son autorisation subséquente.

Rappel de la liste des dispositifs Bluetooth et recherche des dispositifs

- 1 Pour rappeler la liste des dispositifs Bluetooth, il faut d'abord mettre Bluetooth en fonction (\triangleright page 50).
- ► Pour rappeler la liste: Sélectionner Système \rightarrow Réglages \rightarrow Bluetooth \rightarrow Liste dispositifs Bluetooth.
- ▶ Pour lancer la recherche: Sélectionner Actualiser.

COMAND entame la recherche de dispositifs dans la portée de réception. Après un court laps de temps, la liste des dispositifs paraît.

Si la liste des dispositifs est rappelée de nouveau, il est possible que tous les dispositifs ne soient pas affichés si, par exemple, vous avez retiré un de ces dispositifs du véhicule pour un certain temps. Dans un tel cas, lancer une autre recherche pour mettre à jour la liste des dispositifs.

▶ Pour annuler la recherche: Sélectionner Annuler.

La liste des dispositifs peut contenir les dispositifs suivants:

- Tous les dispositifs détectés (disponibles), qu'ils soient autorisés ou non.
- Tous les dispositifs autorisés, qu'ils soient détectés (disponibles) ou non.

Immédiatement après une mise à jour manuelle, il est possible que la liste des dispositifs affiche les icônes suivants:



P82.86-9972-31

- (1) Actuellement en fonction et dispositif autorisé (icône 🗸)
- (2) Dispositif non à portée mais précédemment autorisé (¿, apparaît en gris)
- (3) Dispositif détecté récemment à portée, mais pas encore autorisé (pas encore d'icône 🗸)
- Si la liste des dispositifs est déjà pleine, l'utilisateur sera invité à désautoriser un dispositif (⊳ page 52). Si COMAND ne décèle par le dispositif Bluetooth, une autorisation externe peut s'avérer nécessaire . (\triangleright page 52).

Affichage des détails d'un dispositif Bluetooth

- Rappeler la liste des dispositifs Bluetooth (⊳ page 51).
- Sélectionner le dispositif désiré.
- Sélectionner Options \rightarrow Détails. L'écran des détails pour le dispositif est affiché.
- ▶ Pour fermer l'écran des détails: Faire tourner (\bigcirc) ou glisser \leftarrow \bigcirc \rightarrow .

ou

► Appuyer sur 🖲.

Autorisation d'un dispositif Bluetooth

Rappeler la liste des dispositifs Bluetooth (⊳ page 51).

52 Bluetooth[®]

- Sélectionner Actualiser.
- Sélectionner le dispositif non encore autorisé (pas encore d'icône

)
- ► Sélectionner Options → Autoriser. Le menu d'entrée du code d'accès paraît.



P82.86-9973-31

Le code d'accès est un numéro comportant de un à seize chiffres, que l'utilisateur peut créer lui-même. Pour être autorisé, il faut entrer le même numéro sur COMAND et sur le dispositif. Se référer également aux instructions dans le manuel du téléphone mobile. Si vous désirez autoriser de nouveau un dispositif préalablement désautorisé, vous pouvez sélectionner un code d'accès différent. Pour être autorisé, il faut entrer le même numéro sur COMAND et sur le dispositif. Veuillez aussi consulter les instructions du guide de fonctionnement du téléphone mobile.

 Pour entrer un code d'accès dans COMAND: Appuyer alternativement sur les touches numériques.

ou

- ► Faire tourner () to u glisser ←) → et sélectionner le numéro requis du jeu de caractères prévisible. Confirmer ensuite avec). Répéter l'étape d'opération aussi souvent que nécessaire.
- Pour annuler une entrée dans COMAND: Sélectionner Retour.
- Pour confirmer une entrée dans COMAND:

Sélectionner ${\ensuremath{\textcircled{}}}$ et appuyer ensuite sur $\ensuremath{\overbrace{\text{ok}}}$.

 Entrer le même code d'accès dans le dispositif Bluetooth (voir les directives de fonctionnement du dispositif).
 Le dispositif est autorisé.

Révoquer une autorisation pour un dispositif Bluetooth

- ► Rappeler la liste des dispositifs Bluetooth (▷ page 51).
- Sélectionner le dispositif autorisé.
- Sélectionner Options → Révoquer. Un message-guide paraît, demandant à l'utilisateur si le dispositif doit réellement être révoqué.
- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, l'autorisation pour le dispositif sera révoquée.
- En révoquant l'autorisation d'un dispositif autorisé par le passé et qui n'est pas détecté lors de la recherche, ce dispositif ne sera plus affiché dans la liste des dispositifs.

Les dispositifs autorisés par le passé mais non détectés lors de la recherche sont soit hors fonction ou pas dans le véhicule.

Autorisation externe

Si COMAND ne trouve pas le dispositif Bluetooth, ce peut être à cause d'un réglage spécial de sécurité sur le dispositif. Dans ce cas, vérifier si le dispositif Bluetooth peut trouver COMAND. Le nom du dispositif de COMAND Bluetooth est «MB Bluetooth».

- ► Rappeler la liste des dispositifs Bluetooth (▷ page 51).
- ► Sélectionner Actualisation → Options → Autorisation externe.
- Débuter la procédure de recherche Bluetooth sur le dispositif Bluetooth (voir

Réglages du système 📕

les directives de fonctionnement du dispositif Bluetooth correspondant).

- Sélectionner COMAND («MB Bluetooth»).
- Lorsque demandé, entrer le code d'accès sur le dispositif Bluetooth, puis sur COMAND.

Caméra de recul

COMAND montre l'image de la caméra dans l'affichage quand

 la fonction est activée au menu Réglages du système et que

• le véhicule est embrayé en marche arrière Dès que le véhicule quitte la position marche arrière, l'affichage précédent paraît.

Mise en marche/arrêt de l'affichage de la caméra de recul

Commuter au menu Système

Visuel	READY IIII 🗅 ≏
Heure	Vidéo Système
Vitesse de lecture vocale	
Linguatronic	
Langue (Language)	3-
Caméra de recul	
Bluetooth	
Remettre à zéro	Eteindre visuel

P82.87-5541-31

Menu des réglages du système avec l'option caméra de recul

- Sélectionner Réglages → Caméra de recul.
- Sélectionner Activation par marche arrière R.

Selon l'état précédent, la fonction commutera à marche \checkmark ou à l'arrêt \Box .

Remise à zéro

- Les réglages COMAND peuvent être complètement remis aux paramètres de l'usine. Ce procédé efface toutes les données personnelles, entre autres, (par ex. la mémoire des stations, les entrées dans le carnet d'adresses, celles dans la mémoire des destinations, et la liste des dernières destinations du système de navigation). Il est recommandé d'effectuer la remise à zéro avant de vendre le véhicule ou d'en disposer, par exemple.
- ► Sélectionner Système → Réglages → Remise à zéro.

Un message-guide apparaît, demandant à l'utilisateur s'il désire remettre le système à zéro.

- Sélectionner Oui ou Non. En sélectionnant Oui, un message-guide paraît, demandant de confirmer la remise à zéro.
- Sélectionner Oui ou Non. En sélectionnant Oui un message sera affiché. COMAND est remis à zéro et redémarré.

Réglage de la langue

Cette fonction permet de déterminer la langue des affichages de menus et des messages de navigation. La sélection de la langue affecte les options d'entrée dans le logiciel d'édition et le jeu de caractères prévisible.

► Sélectionner Système → Réglages → Langue.

La liste des langues paraît. L'icône • indique le réglage actuel.

- Pour sélectionner une langue: Faire tourner (○) ou glisser t ○ ↓.
 La sélection se déplace vers le haut ou le bas.
- Pour confirmer la sélection de langue:

Réglages du système

54 Réglage de la langue

Appuyer sur (*). COMAND charge et règle la langue sélectionnée.

Si la langue du système est modifiée, la langue de la commande vocale est également modifiée. Si la langue sélectionnée n'est pas acceptée par le système de commande vocale, «Anglais » est alors sélectionné.

Caractéristiques COMAND	56
Introduction	56
Entrée de la destination	71
Entrée POI	85
Guidage routier	92
Messages relatifs au trafic routier	99
Mémoire des destinations	104
Dernières destinations	108

Caractéristiques COMAND

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Introduction

Directives sécuritaires

ATTENTION

Par mesure de sécurité, la destination doit être entrée uniquement lorsque le véhicule est stationnaire. Si le véhicule est en marche, cette tâche doit être confiée à un passager. Étudier le manuel et sélectionner l'itinéraire avant de prendre la route.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance d'environ 14 mètres (environ 44 pieds) par seconde.

COMAND calcule la route jusqu'à destination sans tenir compte de ce qui suit:

- · Feux de circulation
- Arrêts et priorités de passage
- Voies convergentes
- Aires de stationnement ou d'arrêt interdits
- Toute autre règle et règlement régissant les lois de la circulation
- Ponts étroits

COMAND peut fournir des informations de navigation erronées si les données de la carte numérique ne correspondent pas à l'état réel des routes et de la circulation. Les cartes numériques ne couvrent pas toutes les régions ni toutes les routes d'un secteur donné. Par exemple, si la circulation routière a été modifiée ou si la direction d'une route à sens unique a été inversée.

Par conséquent, les règles et règlements de la circulation routière doivent toujours être strictement observés pendant le voyage. Ils ont toujours priorité sur les commandes de navigation données par le système.

ATTENTION

Les annonces vocales de navigation ont pour but de diriger le conducteur vers sa destination, sans détourner son attention de la route et de la conduite.

Toujours utiliser cette fonction au lieu de consulter la carte pour les directions à suivre. La consultation des symboles ou de la carte peut détourner l'attention de la conduite et augmenter ainsi les risques d'accidents.

Mise à jour du logiciel de cartes

Les cartes numériques générées par les logiciels de cartes deviendront désuètes, tout comme les cartes routières conventionnelles. Seul un système de navigation doté du plus récent logiciel de carte peut offrir un guidage routier optimal. Des renseignements au sujet des nouvelles versions de logiciels sont disponibles auprès de tout Concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

Le Concessionnaire peut effectuer la mise à jour du logiciel ou le conducteur peut exécuter cette tâche lui-même avec un DVD.

Remarques sur les disques DVD

- Ne manipuler les disques que par leur circonférence.
- Manipuler les disques avec soin pour prévenir toute erreur de lecture.
- Éviter les éraflures, empreintes et poussière sur les disques.
- Nettoyer les disques avec un chiffon obtenu commercialement. Toujours nettoyer le disque en ligne droite, de

Introduction 57

Navigation

l'intérieur vers l'extérieur, jamais dans un mouvement circulaire.

- Après usage, remettre les disques dans leur contenant.
- Protéger les disques de la chaleur et de la lumière solaire directe.

Processus de mise à jour

Le processus de mise à jour comporte les étapes suivantes:

- Chargement de DVD dans le changeur DVD
- Processus de mise à jour
- La procédure de mise à jour peut prendre de 60 à 150 minutes, selon la taille du logiciel de carte.

Dans la mesure du possible, effectuer la mise à jour lorsque le véhicule est stationnaire. La vitesse de lecture du DVD est plus rapide lorsque le véhicule est arrêté que lorsqu'il est en marche et la mise à jour est alors moins longue. Si la mise à jour est effectuée lorsque le moteur est arrêté et que la batterie du véhicule n'est plus assez puissante, COMAND peut s'arrêter automatiquement pendant le processus afin de protéger la batterie. En pareil cas, relancer la mise à jour avec le moteur en marche.

Il est possible d'interrompre le processus de mise à jour et de poursuivre plus tard. Si la mise à jour est annulée, le système de navigation n'est pas opérationel.

ATTENTION

Ne jamais laisser le moteur tourner dans un endroit clos. Tous les gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone. L'inhalation des gaz d'échappement peut provoquer l'évanouissement voire la mort.

Chargement de DVD dans le changeur DVD

Le changeur de DVD est un magasin contenant six compartiments intégrés.



- ① Fente du disque
- Bouton de chargement
- Appuyer sur le bouton de chargement ②.
 Un menu indique les compartiments du magasin qui sont actuellement chargés.
- Pour sélectionner un compartiment de magasin vide: Tourner (○) ou glisser
 ← ○ →.
- ► Pour débuter le chargement: Appuyer sur .

Le message Charger le disque <x> sera affiché.

- Insérer le disque dans la fente (2) le côté imprimé sur le dessus.
 Le changeur DVD fait entrer le disque. Le message Chargement du disque
 <x>... sera affiché.
- Si le magasin est déjà plein, éjecter d'abord un disque.

Processus de mise à jour

La mise à jour commence dès que le DVD est chargé.

COMAND vérifie si le logiciel de la carte sur le DVD est compatible avec le système de navigation du véhicule et avec le logiciel du système.

Logiciel de carte non compatible avec le système de navigation ou le logiciel du système

Un message est affiché établissant que le DVD de mise à jour du système de navigation avec les nouvelles données de cartes n'est pas compatible avec le système ou le logiciel du système.

COMAND éjecte le DVD.

- ▶ Retirer le DVD de la fente.
- Faire mettre à jour le logiciel du système par un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

Navigation

Il sera possible de mettre à jour le logiciel de carte seulement une fois que le logiciel du système sera mis à jour.

Logiciel de carte compatible avec le système de navigation et le logiciel actuel du système

COMAND vérifie si les données de la carte sur le DVD sont déjà installées.

Données de la carte déjà installées

La dernière version et un message correspondant paraissent sur l'affichage.

Pour confirmer le message: Appuyer sur
 .

COMAND éjecte le DVD.

Données de la carte non encore installées

La dernière version et une requête demandant si la mise à jour doit être faite sont données dans l'affichage.

- Sélectionner Oui ou Non.
 Si Non est sélectionné, COMAND éjecte automatiquement le DVD et les données de la carte ne sont pas mises à jour.
- Retirer le DVD de la fente.
 Si Oui est sélectionné, les données de la carte sont mises à jour.

Mise à jour des données de la carte

Pendant le processus de mise à jour, un message correspondant et une barre de progression sont affichés. La barre de progression se déplace de gauche à droite pendant la mise à jour. Le système de navigation n'est pas opérationel jusqu'à ce que la mise à jour soit complétée.

Le DVD ne peut pas être éjecté pendant la mise à jour. Si COMAND est désactivé

pendant la mise à jour, celle-ci sera interrompue et elle reprendra au point de l'interruption lorsque le système sera redémarré.

Pendant la mise à jour, COMAND peut demander de changer le DVD. Un message correspondant est affiché.

Appuyer sur le bouton de chargement
 <u>A</u>.

Le menu Magasin paraît. Le compartiment du magasin comprenant le disque actuel est en surbrillance.

- Appuyer sur ok.
 COMAND éjecte le DVD.
- Retirer le DVD de la fente.
- Insérer le DVD demandé par COMAND.
 Si la mise à jour a été effectuée avec succès, un message correspondant paraît.
- Pour confirmer le message: Appuyer sur
 O.

COMAND éjecte le DVD.

Retirer le DVD de la fente.
 La mise à jour est complétée.

Si la mise à jour n'a pas été complétée avec succès, un message indique que la mise à jour de la carte n'est pas possible.

Pour confirmer le message: Appuyer sur
 O.

COMAND éjecte le DVD.

▶ Retirer le DVD de la fente.

Il est possible que la mise à jour ne réussisse pas pour les raisons suivantes:

- Le DVD est sale ou égratigné.
- Une surchauffe est attribuable à la température excessive à l'intérieur du véhicule.

Restriction d'entrée

Il existe une restriction d'entrée pour les véhicules dans certains pays.

La restriction d'entrée est imposée à compter d'une vitesse excédant environ 5 km/h (environ 3 mi/h). La restriction s'annule dès que la vitesse chute sous environ 3 km/h (environ 2 mi/h).

Quand la restriction est active, il est impossible d'effectuer certaines opérations, par exemple une entrée de route ou de ville.

Cette situation se remarque par l'impossibilité de sélectionner certains articles des menus.

Information générale

Mise en service du système de navigation après la mise à jour du logiciel du système

Après une mise à jour du logiciel du système par un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé, il se peut que le logiciel de cartes déjà installé ne soit plus compatible. Le cas échéant, le système de navigation ne fonctionne pas.

- Pour mettre le logiciel de carte à jour: Procéder de la manière décrite sous la section «Processus de mise à jour»
 (▷ page 57). Utiliser un logiciel de carte compatible avec le logiciel du système.
- Dans ce cas, il est très important de ne pas interrompre la mise à jour jusqu'à la fin. Si la mise à jour est interrompue avant la fin, le système de navigation ne fonctionnera toujours pas.

Après un départ ou après le départ initial, le système de navigation doit déterminer l'emplacement du véhicule. Le conducteur devra peut-être conduire quelque temps avant que soit assurée la précision du guidage routier.

Réception GPS

Le bon fonctionnement du système de navigation dépend également de la réception GPS. Il arrive parfois qu'elle soit compromise, distorsionnée ou même impossible, par exemple dans des tunnels, parcs de stationnement à étages, ou lorsque l'antenne GPS est recouverte de neige. En pareil cas, enlever la neige sur l'antenne GPs. L'antenne GPS se trouve à l'arrière, sur le toit du véhicule.

Guidage routier après le transport du véhicule

Après le transport du véhicule (sur un traversier, un train ou après un remorquage), COMAND doit de nouveau déterminer la position du véhicule.

La recherche de positionnement a lieu automatiquement lorsque le véhicule est redémarré, même lorsque le système COMAND est désactivé. La durée varie d'un cas à l'autre.

Le guidage routier peut être limité comme suit lors du positionnement du véhicule:

- Les messages de navigation, l'affichage du guidage routier et les noms de rues affichés ne correspondent pas à la position actuelle.
- COMAND ne donne pas de messages de navigation.
- Le message Route hors carte et une flèche de direction paraissent plutôt que les affichages de guidage routier. Cette flèche montre la direction de la destination.
- L'exactitude de la flèche de direction dépend de la bonne position du véhicule et/ou de sa direction.

Une fois le positionnement terminé, le guidage routier redevient fonctionnel à l'aide des messages de navigation et des affichages de guidage routier.

Interruption du voyage pendant le guidage routier

 Le voyage s'interrompt en stationnant le véhicule et en coupant le moteur.
 Le voyage reprend en redémarrant le véhicule et en reprenant la route.

60 Introduction

Ce qui suit s'applique en cas d'interruption du voyage pendant le guidage routier, avec reprise ultérieure du voyage:

- COMAND reprend automatiquement le guidage routier si le conducteur poursuit sa route dans un délai de 2 heures.
- Le guidage routier est annulé si le conducteur reprend la route après un arrêt de plus de 2 heures. Le guidage routier annulé devra être repris manuellement (▷ page 97).

Unités de mesure

Les unités de mesure en mode de navigation sont identiques à celles réglées dans le combiné d'instruments.

Aperçu du menu

Navi

Réglage au mode de calcul de route

Sélection de l'orientation de la carte

Sélection des symboles des POI sur la carte

Sélection d'informations sur la circulation sur la carte

Sélection d'informations textuelles sur la carte

Mise en/hors fonction de l'affichage de la carte topographique

Mise en/hors fonction de l'information sur l'autoroute

Mise en marche/arrêt de la lecture automatique des messages sur la circulation

Mise en/hors fonction du fondu audio (réduction du son)

Réglage d'une zone bloquée

Service SIRIUS

Navigation

Aperçu du sous-menu

Guide	Circulation	Route (avec guidage routier actif)	Pos. (avec guidage routier actif) Position	RPT. (avec guidage routier actif)	Dest. (avec guidage routier actif) Destination
Sélection de destination spéciale (POI) dans la description d'un segment de carte, si disponible	Affichage des messages sur la circulation Lecture vocale des messages sur la circulation	Ouverture de la fonction détour Calcul d'une route alternative Ouverture d'une information de destination Ouverture d'un navigateur de route	Sauvegarde de l'emplacemen t du véhicule ou de la position des réticules La position des réticules peut être sauvegardé e si les réticules sont affichés sur la carte, par exemple: Carte de position du véhicule Carte de position du véhicule Carte de position de la destination Carte centrée sur arrêt en cours de route Afficher la boussole	Répétition des annonces de navigation en cours	 Annuler le guidage routier Entrée de destination à l'aide d'une adresse de la mémoire de la mémoire «Dernières destination s» depuis destination s spéciales à l'aide de la carte comme un arrêt en cours de route Sauvegarder une destination

Commutation au mode de navigation

► Appuyer sur le bouton de fonction NAVI.

ou

 Sélectionner Navi dans le menu de fonction principal.
 Ceci affiche la carte avec le système de

menus affiché ou masqué.

I si le message Insérer la carte DVD pour activer Navigation. paraît au lieu de l'affichage de la carte, voir (▷ page 56).



Carte sans guidage routier actif et avec système de menus affiché

- ① Ligne d'état
- ② Ligne de fonction principale
- ③ Position actuelle du véhicule
- ④ Sous-menu Navigation



P82.87-3762-31

Carte sans guidage routier actif et avec système de menus masqué

- 1 Position actuelle du véhicule
- Réglage de l'orientation de la carte
- ③ Réglage de l'échelle de la carte

Affichage/masquage du système de menus

ou

- Appuyer sur le bouton de fonction NAVI.
 Le système de menus est masqué. La carte est affichée en mode plein écran.
- ▶ Pour afficher: En mode de carte plein écran, appuyer sur (ⓑ).

Réglage de l'échelle de la carte

- Il est possible de régler l'échelle de la carte seulement quand le système de menus est masqué (carte en mode plein écran).
- Tourner () jusqu'à ce que l'échelle requise de la carte soit réglée.
 L'échelle de la carte (3) est affichée dès que vous commencez à tourner () La taille de la carte diminue en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et augmente en tournant dans le sens contraire.



- 1) Réglage actuel de l'échelle en chiffres
- ② Pointeur indiquant l'échelle de la carte actuellement sélectionnée
- ③ Échelle

Sauvegarde de la position actuelle du véhicule comme destination dans les dernières destinations

- Pour afficher le système de menus, si applicable: Cliquer sur (b).
- ► Pour sauvegarder: Sélectionner Position → Enregistrer position du véhicule.

COMAND sauvegarde la position actuelle du véhicule comme destination dans la mémoire des dernières destinations. Une fenêtre paraît contenant un message correspondant.

► Pour quitter le menu: Glisser ← ○ → ou appuyer ur le bouton BACK.

Navigation

Défilement de la carte

- Il est possible de faire défiler la carte uniquement quand le système de menus est masqué (carte en mode plein écran).
- ► Masquer le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ► Glisser t ↓, ← → ou ▷ ↓.
 Les réticules paraissent sur la carte.



P82.87-3763-31

- ① Position actuelle du véhicule
- Réticules
- ③ Information sur la position des réticules
- ④ Réglage de l'échelle de la carte
- L'article d'affichage ③ peut être par exemple une route, si la donnée correspondante est disponible sur la carte numérique et que Rue actuelle est activé. Ou il affiche la position géocoordonnée des réticules si l'affichage Géo-coordonnées est activé.

Sauvegarde de la position des réticules comme destination dans la mémoire Dernières destinations

- Pour afficher le système de menus, si applicable: Cliquer sur (b).
- ► Pour sauvegarder: Sélectionner Position → Enregistrer position du réticule.

COMAND sauvegarde la position des réticules comme destination dans la mémoire des dernières destinations. Une fenêtre paraît contenant un message correspondant.

Masquage des réticules

 Appuyer sur le bouton BACK.
 Les réticules disparaissent et la carte est réglée sur la position du véhicule.

ou

 Régler la carte sur la position du véhicule, voir la description ci-dessous.

Réglage de la carte par rapport à la position du véhicule, de la destination ou d'un arrêt en cours de route

- Si la carte a été déplacée, cette fonction peut être utilisée pour ramener rapidement la carte à la position du véhicule, de la destination ou de l'arrêt en cours de route. Le réglage de la carte sur la position de destination est possible uniquement lorsque le guidage routier est en fonction.
- Pour afficher le système de menus, si applicable: Cliquer sur (b).
- ▶ Pour régler la carte à la position du véhicule: Sélectionner Position → Carte de position du véhicule. Ceci masque les réticules.

ou

- Appuyer sur le bouton BACK si les réticules sont visibles.
 Ceci masque les réticules.
- ► Pour régler la position de la destination: Sélectionner Position → Carte de position de la destination.

La position des réticules est alors réglée sur la destination.

► Pour régler la position d'un arrêt en cours de route: Sélectionner Position → Carte de position d'un arrêt en cours de route.

La position des réticules est alors réglée sur l'arrêt en cours de route.

Réglages de base

Les réglages suivants peuvent être effectués, peu importe si le guidage routier est actif ou non.

Mode route

Cette fonction permet de régler les modes de calcul de l'itinéraire et les options pour le guidage routier suivants:

• Itinéraire direct:

COMAND calcule un itinéraire en minimisant la distance sans tenir compte des messages sur la circulation.

Itinéraire dynamique

COMAND calcule un itinéraire en minimisant le temps de conduite en prenant en compte les messages sur la circulation reçus le long de la route. Le système de navigation peut alors éviter les bouchons de circulation en recalculant dynamiquement l'itinéraire.

• Itinéraire dynamique sur requête Même chose que Itinéraire dynamique sauf si un message apparaît demandant l'autorisation de modifier

l'itinéraire ou pas.

• Itinéraire rapide:

COMAND calcule un itinéraire en minimisant la temps de conduite sans tenir compte des messages sur la circulation.

- Éviter autoroutes
- Éviter routes à péage
- Éviter tunnels
- Éviter ferrys
- Éviter trains auto



P82.87-3766-31

- 1 Mode calcul de l'itinéraire
- Options itinéraire

Réglage au mode de calcul de l'itinéraire

- ► Appliquer le système de menus si applicable (▷ page 62).
- Sélectionner Navi \rightarrow Mode.
- Sélectionner Itinéraire direct, Itinéraire dynamique, , Itinéraire dynamique sur requête ou Itinéraire rapide.
- ▶ Pour quitter le menu: Glisser ← ⊙ →.

Réglage des options de route

- Afficher le système de menus si applicable (> page 62).
- Sélectionner Navi \rightarrow Mode.

Plusieurs options peuvent être activées.

- La route calculée peut inclure des liaisons par ferry, par exemple, même si l'option Éviter ferrys est activée.
- Si le réglage du mode itinéraire est changé pendant que le guidage routier est actif, COMAND calcule une nouvelle route.

Affichage de carte

Orientation de la carte



(1) Orientation actuelle de la carte

Il est possible d'afficher ce qui suit:

- (a) = Orientation Nord (l'affichage de la carte est orienté vers le nord, le nord est toujours en haut)
- ()= Sens de la marche (l'affichage de la carte est orienté en direction de la marche, la direction de la marche est toujours en haut, l'extrémité orange du symbole pointe vers le nord)
- (•) = Vue d'avion

(l'affichage de la carte est orienté en direction de la marche, la projection de la carte reproduit la courbure de la surface de la terre, le point orange du symbole pointe vers le nord)



P82.87-3764-31

Exemple d'une vue d'avion

- ① Position actuelle des réticules
- ② Orientation actuelle de la carte

- ▶ Pour régler l'orientation de la carte: Afficher le système de menus, si applicable: (▷ page 65).
- ► Sélectionner Navi \rightarrow Affichage de la carte.

Un point • indique le réglage actuel.



P82.87-3765-31

- ① Options pour l'orientation de la carte
- Sélectionner Orientation Nord ou Sens de la marche ou Vue d'avion.
- ▶ Pour quitter le menu: Glisser ← ⊙ →.
- Masquer les systèmes de menus, si applicable (> page 62).
 L'orientation de la carte change en conséquence.

Réglages des symboles de destinations spéciales

L'utilisateur peut déterminer quelles destinations spéciales devraient paraître comme symboles sur la carte. Ces destinations comportent les stations-service, hôtels, cinémas ou restaurants, par exemple.

Introduction 66



Carte topographique Informations autoro

ELecture automatique

Symboles dest. spér • Symboles standard Symboles personnels Informations texte s Sans symboles

P82.87-3767-31

- (1) Options pour les symboles de destinations spéciales (▷ page 65).
- ▶ Pour régler: Afficher le système de menus, si applicable (\triangleright page 62).
- ▶ Sélectionner Navi \rightarrow Symboles dest. spéciales sur la carte.
- Sélectionner Symboles standard ou Symboles personnels ou Sans symboles.

Les réglages suivants veulent dire:

- Symboles standard Affiche des symboles déterminés par les réglages-usine
- Symboles personnels La liste des POI est affichée
- Aucun symbole Aucun symbole de destination spéciale sur la carte.
- La liste montre tous les symboles de tous les pays compris sur la carte numérique. Cependant, les destinations spéciales de tous les pays ne sont pas toutes disponibles. Par conséquent, certains symboles POI ne peuvent pas être affichés sur la carte même si l'affichage des symboles est en fonction.
- ► Pour quitter le menu: Glisser ← →.
- Masquer le système de menus, si applicable (\triangleright page 62).

Informations trafic sur la carte

Avec l'abonnement au service de messages sur la circulation par radio satellite SIRIUS

XM, des informations sur la circulation peuvent s'afficher sur la carte. Il existe trois différentes catégories d'information à sélectionner.

Mode	
Orientation de la carte	
Symboles dest. spéciales	
Infos trafic sur la carte	
Informations texte sur la	✓Fluidité du trafic
⊠Carte topographique	Trafic fluide
Informations autoroutes	

P82.87-3771-31

Événements

Sections de route marquées par une ligne jaune (3) avec flèches: ralentissement possible de la circulation en raison d'incidents (par exemple, travaux routiers)

Fluidité du trafic

Sections de route marquées par des voitures jaunes ou rouges (1).

Véhicules jaunes: Bouchon de circulation, vitesse moyenne 40 à 70 km/h (environ 25 à 45mi/h).

Véhicules rouges: Bouchon de circulation, vitesse moyenne 8 à 35 km/h (environ 5 à 20mi/h)

Trafic fluide

Sections de route marquées par une ligne verte avec flèches (2): trafic fluide.



P82.87-3460-31

- ① Fluidité du trafic
- (2) Trafic fluide
- ③ Événements

Information textuelle sur la carte

Une information sur la carte peut être affichée au bas de l'écran. L'information sur la carte est réglée par défaut sur Heure d'arrivée/distance.

- ▶ Pour régler: Afficher le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ► Sélectionner Navi \rightarrow Information textuelle sur la carte.

Mode	
Orientation (
Symboles de	
Infos trafic s	
Informations	Heure d'arrivée/Distance
☑ Carte topogr	Rue actuelle
Informations	Coordonnées géographiques
✓ Lecture auto	Aucun

P82.87-3770-31

Un point • indique le réglage actuel.

- Sélectionner Heure d'arrivée/ distance ou Rue actuelle ou Coordonnées géographiques ou Aucun.
- ▶ Pour quitter le menu: Glisser ← ⊙ →.
- ► Masquer le système de menus, si applicable (▷ page 62).

Heure d'arrivée/distance jusqu'à destination



Carte avec affichage activé pour l'heure d'arrivée/ distance

- ① Symbole pour la destination
- ② Distance jusqu'à destination
- ③ Symbole pour l'heure estimée de l'arrivée
- ④ Heure estimée de l'arrivée
- Cet affichage devient visible uniquement pendant le guidage routier. Dans la fonction Défiler carte d'autres données seront visibles selon la position des réticules, par exemple le nom d'une rue, si la carte numérique contient cette donnée.

Rue actuelle



Carte avec affichage de route en fonction

 Nom ou numéro de la route, par exemple pour les autoroutes.

Affichage des coordonnées géographiques



Carte avec affichage des coordonnées géographiques en fonction

- Hauteur arrondie actuelle au-dessus du niveau de la mer
- Affichage des coordonnées de la position actuelle du véhicule (latitude)
- Affichage des coordonnées de la position actuelle du véhicule (longitude)
- ④ Nombre de satellites GPS visibles
- La réception GPS doit être suffisante pour tous les affichages. L'affichage de l'altitude

 peut différer de l'altitude réelle parce que le système de navigation utilise les signaux GPS pour le calcul.

1 Dans la fonction Défiler carte les affichages (1) et (4) ne sont pas affichés.

Option du menu «Aucun»



Carte avec affichage hors fonction

- Orientation actuelle de la carte
- Dans la fonction Défiler carte d'autres données seront visibles selon la position des réticules, par exemple le nom d'une rue, si la carte numérique contient cette donnée.

Carte topographique

L'affichage de la carte peut être perfectionné avec l'ajout de caractéristiques topographiques (par exemple, chaînes de montagne, couleur selon le type de relief)

- ▶ Pour régler: Afficher le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ► Sélectionner Navi → Carte topographique. Selon l'état précédent, la fonction se

désactive \square ou s'active \checkmark .

Information sur l'autoroute

En conduisant sur les autoroutes, les prochains postes d'essence, aires de service, etc., ainsi que leur distance sont affichés dans la moitié droite de l'écran.

- ▶ Pour régler: Afficher le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ▶ Sélectionner Navi \rightarrow Information sur l'autoroute.

Selon l'état précédent, la fonction se désactive \Box ou s'active \checkmark .



P82.86-9989-31

Example d'écran: Fonction activée

- ① Destinations spéciales disponibles
- ② Nom de l'aire de repos ou numéro de sortie
- ③ Distance par rapport à la position actuelle du véhicule

Navigation

Lecture automatique des messages sur le trafic

Les messages sur la circulation qui sont pertinents peuvent être lus automatiquement ou manuellement selon le choix à l'aide du sous-menu Trafic.

- ▶ Pour régler: Afficher le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ► Sélectionner Navi → Lecture automatique des messages sur le trafic.

Selon l'état précédent, la fonction se désactive \Box ou s'active \checkmark .

Fondu audio (réduction du son)

La fonction Fondu audio, lorsque activée, diminue le volume de la source audio actuelle quand un message de navigation est émis. Dès la fin de l'émission du message de navigation, la source audio reprend au volume réglé précédemment.

- ► Pour activer: Afficher le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ► Sélectionner Navi \rightarrow Réduction du son.

Selon l'état précédent, la fonction se désactive \Box ou s'active \checkmark .

Zone bloquée

Il est possible de définir une zone, dans l'affichage de la carte, qui ne sera pas utilisée par le système dans le calcul du trajet, si possible.

La trajet calculé peut inclure une zone bloquée, si la destination est à l'intérieur de cette zone, ou si la destination ne peut pas être atteinte sans passer par cette zone. Les autoroutes ne peuvent pas être bloquées.

- ► Pour régler, modifier ou supprimer: Afficher le système de menus, si applicable (▷ page 62).
- ► Sélectionner Navi → Exclure zone. Si aucune zone n'a été réglée précédemment, l'affichage de la carte paraît, prêt à sélectionner une zone. Si des zones sont déjà réglées, la liste des zones bloquées paraît.
- Pour régler l'échelle de la carte: Tourner
 \$\lambda \overline\$
- Pour défiler la carte: Glisser t ↓,
 ← → ou \$ \$.
- Pour définir le centre de la zone bloquée: Appuyer sur .



P82.87-3769-31

La zone bloquée paraît en rouge.

- Pour modifier la taille de la zone bloquée: Tourner ()).
- Pour confirmer la zone et quitter l'affichage de la carte: Appuyer sur . La zone est ajoutée à la liste des zones bloquées.

Avoid New Area	
✓ MONTVALE	Afficher/Modifier
🗆 Vide	Effacer
🗆 Vide	
🗆 Vide	
🗆 Vide	



70 Introduction

Une entrée cochée indique une zone actuellement bloquée.

Plusieurs zones bloquées peuvent être affichées pour le calcul de la route et on peut les activer ou les désactiver en réglant ou retirant la coche.

Affichage et modification d'une zone bloquée existante

- ► Pour sélectionner la zone à afficher ou modifier: Glisser ↑ ○ ↓.
- ► Sélectionner Options \rightarrow Afficher/ modifier.

L'affichage de la carte paraît avec la zone bloquée marquée en rouge.

- Pour régler l'échelle de la carte: Tourner
 \$\lambda \overline\$
- Pour défiler la carte: Glisser t ↓,
 ← → ou ▷ ♪.
- Pour définir le centre de la zone bloquée: Appuyer sur .
- Pour confirmer la zone et quitter l'affichage de la carte: Appuyer sur (8).
- ► Masquer le système de menus, si applicable (▷ page 62).

Définition d'une nouvelle zone bloquée

▶ Sélectionner Options \rightarrow Éviter nouv. zone

La carte s'affiche.

- Pour régler l'échelle de la carte: Tourner
 \$\lambda \overline\$
- Tourner \$\left\$ \overline\$ \$\right\$ jusqu'à ce que la grandeur désirée de la nouvelle zone bloquée soit réglée.
- ► Glisser t I, ← → ou ▷ ♥ pour déplacer la nouvelle zone bloquée à la région désirée.

- Pour confirmer la zone et quitter
 l'affichage de la carte: Appuyer sur (8).
- ► Masquer le système de menus, si applicable (▷ page 62).

Suppression d'une zone bloquée

- ► Pour sélectionner la zone à supprimer: Glisser t ⊙ ↓.
- ► Sélectionner Options → Effacer. Un message-guide demandant de confirmer la suppression de la zone bloquée sera émise.
- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, COMAND supprime l'entrée.

Service d'information sur la circulation routière SIRIUS XM

L'information du service SIRIUS XM peut être affichée.

► Pour afficher l'information du service SIRIUS XM: Sélectionner Navi → Service SIRIUS

Infos trafic (TA)	
Infos trafic sur	
Carte topograp	
Informations au	
☑ Réduction du so	Radio satellite SIRIUS
Exclure z	Téléphone: 888-539-7474
Service S	ESN: 223344556677

P82.87-3814-31

- Numéro de téléphone du service d'information sur la circulation de SIRIUS XM
- ② Numéro de série de votre module de service d'information sur la circulation
Abonnement au service d'information sur la circulation de SIRIUS XM

- Contacter le fournisseur de service d'information sur la circulation au numéro de téléphone affiché à l'écran.
- Il est aussi possible d'activer le service de radio par satellite en ligne. Pour ce faire, visiter le site Web de la radio satellite SIRIUS XM http://www.sirius.com (É.-U.).

Lorsque la connexion est établie:

 Suivre les directives fournies par l'opérateur.

Le processus d'activation peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Si aucun abonnement n'est inclus dans l'achat du système, les informations sur une carte de crédit seront nécessaires pour activer votre compte.

Entrée de la destination

Introduction à l'entrée de destination

ATTENTION

Par mesure de sécurité, la nouvelle destination doit être entrée uniquement lorsque le véhicule est stationnaire.

Il est possible d'entrer une destination, peu importe si le guidage routier est actif ou non.

Les options d'entrée de destinations suivantes sont disponibles:

- Entrée d'une destination par l'adresse (▷ page 71)
- Entrée d'une destination depuis la mémoire des destinations (▷ page 80)
- Entrée d'une destination depuis les dernières destinations (> page 81)
- Entrée d'une destination spéciale (POI) (▷ page 85)

- Entrée d'une destination par la carte (▷ page 81)
- Entrée d'un arrêt en cours de route (▷ page 82)
- Entrée d'une destination par «Search & Send» (Rechercher et envoyer)
 (▷ page 84)

Entrée d'une destination par l'adresse

Dans certains pays, il est impossible d'entrer une adresse lorsque le véhicule dépasse une vitesse d'environ 5 km/h (environ 3 mi/h). La fonction est de nouveau disponible dès que la vitesse est réduite à environ 3 km/h (environ 2 mi/h).

Pour entrer une destination selon une adresse, procéder comme suit:

- Entrée de l'état/la province, la localité/le code postal et la rue
- Entrée de l'état/la province, la localité et le centre-ville
- Entrée de l'état/province, la localité/le code postal et la rue et le numéro de rue
- Entrée de l'état/province, la localité/code postal et la rue et le carrefour
- Entrée de la rue, l'état/province, la localité/code postal et le numéro de rue

Le calcul de la route peut alors commencer (> page 79).

Ouverture du menu Entrer la destination

- Si nécessaire commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61).
- ► Sélectionner Destination \rightarrow Entrée de l'adresse.

Le menu Entrer la destination paraît.

72 Entrée de la destination



Entrer le menu de la destination

Choix au menu dans le menu Entrer destination

Certains articles du menu ne sont pas disponibles ou pas disponibles immédiatement selon les lettres entrées de l'adresse ou des données pour la carte numérique.

Exemple:

Après la sélection de l'état/province, les choix au menu No., Centre, Carref., Enreg. et Lancer ne sont pas disponibles. Ou le choix au menu CP n'est pas disponible si la carte numérique ne contient aucun code

postal.

Sélection d'un état/province

- Seuls les états/provinces sauvegardés dans la carte numérique peuvent être sélectionnés.
- Sélectionner État/Prov dans le menu Entrée de destination.

Un menu paraît et une des listes suivantes peut être choisie:

- Derniers États/Provinces
- États (É.-U.) ou
- Provinces (Canada).
- ► Pour sélectionner une liste: Tourner
 \$ \$ ou glisser t ↓.
- Appuyer sur .
 La liste de l'état/province sélectionné paraît.

- ► Pour sélectionner un état/province: Tourner () > ou glisser + ○ ↓.
- Appuyer sur .
 Le menu Entrer destination paraît de nouveau. L'état/la province sélectionné a été entré automatiquement.

Entrée d'une localité

- Seules les localités sauvegardées sur la carte numérique peuvent être entrées. Tout code postal déjà entré est supprimé lorsqu'une localité est entrée.
- Dans le menu Entrée de destination, sélectionner Loc..

La liste des localités est affichée, avec ou sans jeu de caractères prévisibles. L'affichage du jeu de caractères prévisibles dépend du nombre de localités disponibles pour l'état/la province sélectionné.

Liste des localités avec jeu de caractères prévisibles

Si la liste est montrée dans l'affichage, le jeu de caractères prévisibles (8) est activé automatiquement.



P82.86-9991-31

- Caractères entrés par l'usager
- Caractères ajoutés automatiquement par le système
- ③ Entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés
- ④ Commutation à la liste sans jeu de caractères

Navigation

Cette touche permet de voir quels caractères peuvent être entrés. Chaque fois que l'on appuie sur la touche, le prochain caractère est mis en surbrillance.

Par exemple, la touche

- Appuyer une fois = A
- Appuyer deux fois = B
- Appuyer trois fois = C

Attendre que l'affichage des caractères disparaisse.

Suppression d'une entrée

Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR en bas à la droite du jeu de caractères et appuyer sur (5).

ou

- Appuyer sur le bouton CLR adjacent au contrôleur COMAND.
- ► Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner clr, appuyer et retenir jusqu'à ce que l'entrée soit complètement supprimée.

ou

Appuyer et maintenir enfoncé <u>CLR</u> jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.

Annulation d'une entrée

ou

Appuyer sur le bouton BACK.
 Le menu Entrer la destination paraît.

- L'action d'enfoncer et de maintenir enfoncé supprime l'entrée complète, l'action d'appuyer brièvement supprime le dernier caractère
- 6 Caractères actuellement non disponibles
- ⑦ Caractères actuellement disponibles
- (8) Jeu de caractères prévisibles
- Caractère actuellement sélectionné
- 1 Annule une entrée
- ① Liste
- Dans le jeu de caractères prévisibles (3), il est possible de sélectionner seulement les caractères (7) qui sont actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données pour la carte numérique.

En entrant les caractères, l'entrée de la liste ③ affiche toujours la localité qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés. COMAND ajoute automatiquement les lettres ② correspondant aux caractères ① déjà entrés par l'utilisateur.

Entrée des caractères

- ► Pour sélectionner les caractères: Tourner () > ou glisser ←) →.
- ► Glisser t⊙↓ pour commuter entre les lignes dans le jeu de caractères.
- Pour confirmer la sélection de caractères:

Appuyer sur 🕲.

Alternativement, il est possible d'entrer des caractères au moyen du clavier numérique (entrée directe).

Exemple:

 Appuyer sur l'une des touches numériques, par exemple 2, une fois ou plusieurs fois de suite.

Dès que l'on appuie sur l'affichage des caractères pour la première fois, il s'affiche au bas de l'affichage. La première lettre disponible est mise en surbrillance. ABINGTON ADDISON ALLINGTOWN ALLYNS POINT ALMYVILLE AMESVILLE A B C 2



Acceptation de la première entrée de la liste

 Appuyer et maintenir (b) enfoncé jusqu'à ce que le menu d'entrée des destinations paraisse.

L'entrée de liste acceptée se trouve ici. u

ou

 Si COMAND peut faire correspondre définitivement les caractères entrés à une localité. Le menu Entrer la destination paraît automatiquement avec la liste sélectionnée.

Commutation à la liste des localités sans jeu de caractères prévisibles

Il est possible de commuter de la liste à tout moment en entrant les caractères prévisibles.

► Glisser t ② à plusieurs reprises jusqu'à l'apparition de la liste sans le jeu de caractères.

ou

▶ Sélectionner ok et appuyer sur .

Liste des localités sans jeu de caractères prévisibles



P82.86-9992-31

① 🖌 symbole pour options additionnelles

- ► Pour sélectionner une localité: Tourner
 \$\$\log \u00e9 \$\$ ou glisser \$\$ \u00e9 \$\$.
- ► Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur (*).

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- ► Pour confirmer une sélection: Appuyer sur ⑤.

Si aucune autre option n'existe, le menu Entrée de destination paraît de nouveau dans l'affichage.

COMAND a accepté la ville sélectionnée et l'a entrée automatiquement dans le menu Entrée de destination.

Entrée d'un code postal

- Seuls les codes postaux sauvegardés sur la carte numérique peuvent être entrés. Dans certains pays, il n'est pas possible d'entrer des codes postaux.
- Dans le menu Entrer destination, sélectionner CP.

La liste des codes postaux est affichée, avec ou sans jeu de caractères prévisibles (> page 72). L'affichage du jeu de caractères prévisibles dépend du nombre de codes postaux disponibles pour l'état/ la province sélectionné.

Liste des codes postaux avec jeu de caractères prévisibles

Si la liste est montrée dans l'affichage, le jeu de caractères prévisibles (9) est activé automatiquement.



P82.86-9993-31

- ① Numéros entrés par l'usager
- Numéros ajoutés automatiquement par le système
- ③ Entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés
- ④ Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles
- L'action d'enfoncer et de maintenir enfoncé supprime l'entrée complète, l'action d'appuyer brièvement supprime le dernier caractère
- 6 Chiffres disponibles actuellement
- ⑦ Chiffre actuellement sélectionné
- ⑧ Caractères actuellement non disponibles
- Jeu de caractères prévisibles
- 1 Annule l'entrée
- ① Liste
- Dans le jeu de caractères prévisibles (), il est possible de sélectionner seulement les chiffres qui sont actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données pour la carte numérique.

En entrant un chiffre, la liste d'entrée ③ affiche toujours le code postal qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés. COMAND ajoute automatiquement les chiffres ② aux chiffres ① déjà entrés par l'utilisateur.

Pour les étapes de

- Entrée des caractères
- Suppression d'une entrée

- Annulation d'une entrée
- Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

procéder tel que décrit sous «Liste des localités avec jeu de caractères prévisibles» (> page 72).

Si COMAND peut faire correspondre les caractères entrés avec une localité, la liste paraît avec la meilleure solution en surbrillance sans le jeu de caractères prévisibles.

Navigation

Commutation au code postal sans jeu de caractères prévisibles

Il est possible de commuter à la liste tout en entrant les caractères.

 Glisser •

 à plusieurs reprises jusqu'à
 l'apparition de la liste sans le jeu de caractères.

ou

► Sélectionner ok et appuyer sur .

		C 1
Retour	80002	^
	80003	
	80004	
	80005	
	80007	
	80010	
	80011	
	80012	•

P82.86-9994-31

Liste des codes postaux sans jeu de caractères prévisibles

- ► Pour sélectionner un code postal: Tourner (○) ou glisser t ○ ↓.
- Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur (*).

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- Pour confirmer une sélection: Appuyer sur (5).

Si COMAND peut assigner le code postal à une adresse unique, le menu Entrer destination est de nouveau affiché. Les données de l'adresse ont été entrées automatiquement. Il est maintenant possible de commencer le calcul de la route (> page 79).

Si COMAND ne peut pas assigner le code postal à une adresse unique, le menu Entrer destination est de nouveau affiché. Le code postal a été entré automatiquement. Pour limiter davantage le choix, la rue peut être entrée. En entrant la rue, seules les rues situées dans la zone du code postal entré sont disponibles.

Entrée d'une rue

- Tout centre-ville déjà entré est supprimé lorsqu'une rue est entrée. Seules les rues sauvegardées sur la carte numérique peuvent être entrées.
- Dans le menu Entrée de destination, sélectionner Rue.

La liste des rues est affichée, avec ou sans jeu de caractères prévisibles. L'affichage du jeu de caractères prévisibles dépend du nombre de rues disponibles pour la localité, l'état ou la province sélectionné.

Liste des rues avec jeu de caractères prévisibles

Si la liste est montrée dans l'affichage, le jeu de caractères prévisibles ② est activé automatiquement.



P82.86-9995-31

- Entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés
- ② Jeu de caractères prévisibles

Dans le jeu de caractères prévisibles (2), il est possible de sélectionner seulement les caractères qui sont actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données dans la carte numérique.

Pour les étapes de

- Entrée des caractères
- Suppression d'une entrée
- Acceptation de la première entrée de la liste
- Annulation d'une entrée
- Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

procéder tel que décrit sous «Liste des localités avec jeu de caractères prévisibles» (> page 72).

Liste des rues sans jeu de caractères prévisibles



P82.86-9996-31

- ► Pour sélectionner une rue: Tourner
 () j ou glisser t) ↓ .
- ▶ Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur (*).

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- Pour confirmer une sélection: Appuyer sur (5).

Le menu Entrer destination paraît de nouveau. COMAND a accepté la rue sélectionnée et l'a entrée automatiquement dans le menu Entrer destination. Il est maintenant possible de commencer le calcul de la route (\triangleright page 79).

Entrée d'un centre-ville

- Seuls les centres-villes sauvegardés sur la carte numérique peuvent être entrés.
- Dans le menu Entrée de destination, sélectionner Centre.
 La liste des centres est affichée.



P82.86-9997-31

- ► Pour sélectionner un centre-ville: Tourner (○) ou glisser + ○ ↓.
- Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur (b).

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- Pour confirmer une sélection: Appuyer sur (5).

Après la confirmation, le menu Entrer destination paraît de nouveau. COMAND a accepté le centre sélectionné et l'a entré automatiquement dans le menu Entrer destination.

Il est maintenant possible de commencer le calcul de la route (\triangleright page 79).

Entrée d'un numéro de rue

Il n'est pas possible d'entrer un numéro de rue avant que la rue soit entrée. Seuls les numéros de rue sauvegardés sur la carte numérique peuvent être entrés. La carte numérique ne contient pas tous les numéros de rues pour toutes les rues. Dans le menu Entrer destination, sélectionner No.

La liste des numéros de rue est affichée, avec ou sans jeu de caractères prévisibles. L'affichage du jeu de caractères prévisibles dépend du nombre de numéros de rue disponibles pour la rue sélectionnée.

Liste des numéros de rue avec jeu de caractères prévisibles

Si la liste est affichée, le jeu de caractères prévisibles ③ est activé automatiquement.



P82.86-9998-31

Navigation

- Ici, l'entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères entrés apparaît.
- Liste
- ③ Jeu de caractères prévisibles
- Dans le jeu de caractères prévisibles (3), il est possible de sélectionner seulement les chiffres qui sont actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données de la carte numérique.

Pour les étapes de

- Entrée des chiffres
- Suppression d'une entrée
- Acceptation de la première entrée de la liste
- Annulation d'une entrée
- Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

procéder tel que décrit sous «Liste des localités avec jeu de caractères prévisibles» (> page 72).

Liste des numéros de rue avec jeu de caractères prévisibles



- ► Pour sélectionner un numéro de rue: Tourner \$ ○ \$ ou glisser * ○ \$.
- ► Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur .

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- Pour confirmer une sélection: Appuyer sur (5).

Après la confirmation, le menu Entrer destination paraît de nouveau. COMAND a accepté le numéro de rue sélectionné et l'a entré automatiquement dans le menu Entrer destination.

Il est maintenant possible de commencer le calcul de la route (⊳ page 79).

Entrée d'un carrefour

- Un carrefour peut être entré une fois la rue entrée (> page 76). Seuls les carrefours sauvegardés sur la carte numérique peuvent être entrés.
- Dans le menu Entrée destination, sélectionner Carrefour.
 La liste des carrefours est affichée, avec ou sans jeu de caractères prévisibles.
 L'affichage du jeu de caractères prévisibles dépend du nombre de carrefours disponibles pour la rue sélectionnée.

Liste des carrefours avec jeu de caractères prévisibles

Si la liste est affichée, le jeu de caractères prévisibles ③ est activé automatiquement.



P82.87-2103-31

- Ici, l'entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères entrés apparaît.
- Liste
- ③ Jeu de caractères prévisibles
- Dans le jeu de caractères prévisibles (3), il est possible de sélectionner seulement les caractères qui sont actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données de la carte numérique.

Pour les étapes de

- Entrée des caractères
- Suppression d'une entrée
- Acceptation de la première entrée de la liste
- Annulation d'une entrée
- Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

procéder tel que décrit sous «Liste des localités avec jeu de caractères prévisibles» (> page 72).

Navigation

Entrée de la destination 79

Liste des carrefours sans jeu de caractères prévisibles



P82.87-2104-31

(1) \square symbole pour options additionnelles

- ▶ Pour sélectionner un carrefour: Tourner C ⊚ D ou glisser + ⊚ ↓.
- ▶ Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur 🖲.

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- ▶ Pour confirmer une sélection: Appuyer sur 🖲.

Après la confirmation, le menu Entrer destination paraît de nouveau. COMAND a accepté le carrefour sélectionné et l'a entré automatiquement dans le menu Entrer destination.

Il est maintenant possible de commencer le calcul de la route (\triangleright page 79).

Début du calcul du trajet

- 1 ll est impossible de commencer le calcul du traiet avant d'avoir entré toutes les données nécessaires de l'adresse.
- ▶ Dans le menu Entrer destination, sélectionner Lancer.



(1) Destination

guidage routier

(2) Lancer le calcul du trajet et ensuite le

Navigation

Le calcul de la route débute si le guidage routier n'a pas encore été activé.

Si le guidage routier est déjà activé, un message paraît, demandant à l'utilisateur s'il désire mettre fin au guidage routier en cours.

Sélectionner Oui ou Non.

Si Oui est sélectionné, COMAND annule le guidage routier et commence le calcul de la route pour la nouvelle destination.

Si Non est sélectionné, COMAND reprend le guidage actif de la route.

Pendant le calcul de la route, une flèche pointe vers la destination, et au-dessous, le message Calcul route..., par exemple, est affiché.

Le guidage routier commence après que la route a été calculée (⊳ page 69).

1 Le calcul du trajet prend un certain temps. La durée dépend de la distance jusqu'à la destination, par exemple. COMAND calcule le trajet à l'aide d'une carte de données numériques. Le trajet calculé peut différer de la condition actuelle des routes (des travaux de construction ou des données incomplètes sur la carte, par exemple). Veuillez consulter les informations sur la carte numérique (⊳ page 56).

- Si nécessaire commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61).
- ▶ Sélectionner Destination \rightarrow De la mémoire.

La liste des destinations est affichée, avec ou sans jeu de caractères prévisibles. L'affichage du jeu de caractères prévisibles dépend du nombre d'entrées existant dans la mémoire de destination (> page 81).

La mémoire des destinations contient toujours une entrée appelée Adresse personnelle. Il est possible d'y sauvegarder une adresse résidentielle et de la sélectionner pour le guidage routier (▷ page 106). Cette entrée se trouve en haut de la liste dans la mémoire des destinations.

Liste de la mémoire des destinations avec jeu de caractères prévisibles

Si la liste est montrée dans l'affichage, le jeu de caractères prévisibles (8) est activé automatiquement.



P82.87-2106-31

- ① Caractères entrés par l'usager
- Caractères ajoutés par le système
- ③ Entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés
- ④ Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

- L'action d'enfoncer et de maintenir enfoncé supprime l'entrée complète, l'action d'appuyer brièvement supprime le dernier caractère
- 6 Caractères actuellement non disponibles
- Caractères actuellement disponibles
- ⑧ Jeu de caractères prévisibles
- Garactère actuellement sélectionné
- 10 Annule une entrée
- (1) Liste de la mémoire des destinations
- Dans le jeu de caractères prévisibles (3), il est possible de sélectionner seulement les caractères qui sont actuellement disponibles. La disponibilité de cet ensemble de caractères dépend de ceux déjà entrés et des données de la mémoire des destinations.

En entrant les caractères, la liste d'entrée ③ affiche toujours la mémoire de destination qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés. COMAND ajoute automatiquement les lettres qui correspondent ② aux caractères ① déjà entrés par l'utilisateur.

Pour les étapes de

- Entrée des caractères
- Suppression d'une entrée
- Acceptation de la première entrée de la liste
- Annulation d'une entrée
- Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

procéder tel que décrit sous «Liste des localités avec jeu de caractères prévisibles» (> page 72).

Commutation à la liste de la mémoire des destinations sans jeu de caractères prévisibles

Il est possible de commuter de la liste à tout moment en entrant les caractères prévisibles.

ou

▶ Sélectionner ok et appuyer sur .

Si COMAND peut faire correspondre les caractères entrés à une entrée, la liste paraît automatiquement sans le jeu de caractères prévisibles.

Liste de la mémoire des destinations sans jeu de caractères prévisibles



P82.87-3816-31

- ► Pour sélectionner une destination: Tourner \$ ○ \$ ou glisser • ○ ↓.
- Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour et appuyer sur (*).

ou

- ► Appuyer sur le bouton BACK.
- Pour confirmer une sélection: Appuyer sur (5).
- Pour commencer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.

Entrée d'une destination depuis les dernières destinations

- Si nécessaire commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61).
- ► Sélectionner Destination → Des dernières destinations.

Retour	CUBA (ALLEGANY), NY,	Options
	SKANEATELES ONONDA	
	SILVER CREEK LAKE, M	
	♦ SANTA CRUZ, CA, CHA	
	♦ SANTA CRUZ, CA, EME	
	♦ SANTA CRUZ, CA, 01	
	MANSFIELD (WARREN)	
	ST CHARLES, IL, 2734 M	

P82.87-3778-31

Navigation

Liste des dernières destinations

- ► Pour sélectionner une destination: Tourner \$ J ou glisser * ↓.
- Pour confirmer une sélection: Appuyer sur (5).
- Pour commencer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.
- Pour de plus amples informations sur la mémoire «Dernières destinations», aller à (> page 108).

Entrée d'une destination par la carte

Dans certains pays, il est impossible d'entrer une adresse lorsque le véhicule a excédé une vitesse d'environ 5 km/h (environ 3 mi/h). La fonction est de nouveau disponible dès que la vitesse est réduite à environ 3 km/h (environ 2 mi/h). À l'aide d'une entrée de destination par la carte, il est également possible d'entrer une destination située à l'intérieur de la carte numérique mais dont les données de l'adresse ne sont pas incluses dans la carte numérique.

Ouverture de la carte

Si au moins une localité a été entrée, sélectionner Carte dans le menu Entrer destination (▷ page 71).

ou

Si nécessaire, afficher le système de menu dans l'affichage de la carte (▷ page 61).

► Sélectionner Destination → Utilisation de la carte.

Dans les deux cas, la carte paraît avec les réticules.





P82.87-3763-31

- ① Position actuelle du véhicule
- 2 Réticules
- ③ Information sur la position des réticules
- ④ Réglage de l'échelle de la carte
- L'affichage ③ dépend du réglage sélectionné dans «Informations sur la carte» (▷ page 67). Il peut afficher la route en cours si les données correspondantes sont disponibles dans la carte numérique. Ou il affiche la position géo-coordonnée des réticules si l'affichage géocoordonnées est activé.

Déplacement de la carte et sélection d'une destination

- ► Pour déplacer la carte: Glisser t ↓,
 ← → ou 2 2.
- Pour régler l'échelle de la carte: Tourner
 \$\lambda \overline\$

La carte rapetisse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et elle s'agrandit en tournant dans le sens contraire.

▶ Pour sélectionner une destination: Appuyer sur ⑤ une ou plusieurs fois jusqu`à ce que s'affiche le menu Entrer destination ou une liste de destinations possibles si COMAND ne peut pas définir avec certitude une destination.





- ► Pour sélectionner une destination: Tourner \$ J ou glisser * ↓.
- ► Appuyer sur 🔊.

Si la destination se trouve à l'intérieur de la carte numérique, COMAND cherche la destination sur la carte.

Si la destination se trouve sur la carte, le menu Entrer destination est affiché avec l'adresse de la destination. Autrement, l'entrée Destination sur la carte paraît.

► Pour commencer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.

Entrée d'un arrêt en cours de route

Lorsque le guidage routier est activé, il est possible d'entrer un arrêt en cours de route. Un arrêt en cours de route peut être une destination prédéterminée choisie parmi les catégories suivantes suggérées par COMAND:

- Guichet automatique/banque
- Hôpital
- Station-service
- Parc de stationnement
- Restaurant

Cependant, il est également possible d'entrer des destinations autres que celles qui sont prédéterminées. Sélectionner l'article de menu Autres à cet effet.

La fonction d'arrêt en cours de route peut être utilisée pour influencer le calcul du guidage routier vers la destination principale. Une fois l'arrêt en cours de route atteint, COMAND continue automatiquement le guidage routier pour arriver à la destination principale.

Entrée de destinations prédéterminées

- Si nécessaire commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61).
- ► Sélectionner Destination → Arrêt en cours de route.

Aucun arrêt en cours de route disponible pour le moment

▶ Sélectionner une catégorie.

Un arrêt en cours de route existe

- Sélectionner Changer un arrêt en cours de route pour modifier.
- ► Sélectionner une catégorie.
- Sélectionner un autre arrêt en cours de route.

COMAND recherche d'abord les destinations situées près du parcours du véhicule dans le secteur de la catégorie sélectionnée. COMAND recherche ensuite des destinations dans les environs de l'emplacement du véhicule.

Si COMAND ne trouve aucune destination disponible en cet endroit, un message paraît à cet effet.

- Sélectionner OK.
- Si nécessaire, sélectionner une autre catégorie.

Si COMAND trouve des destinations, une liste est affichée dans la partie droite de l'écran. Vous trouverez ici les arrêts en cours de route dans la catégorie sélectionnée. La liste indique

- Le nom
- L'information sur la position de l'arrêt en cours de route par rapport à la direction de la conduite et
- La distance actuelle de l'arrêt en cours de route.
- ► Pour sélectionner une destination: Tourner (○) ou glisser t ○ ↓.
- Pour sélectionner une destination: Appuyer sur .
 Le menu Entrer destination paraît et affiche l'adresse de la destination.
- Pour annuler une sélection: Sélectionner Retour.
- ► Pour commencer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.

Entrée d'une autre destination comme arrêt en cours de route

- Si nécessaire commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61).
- ► Sélectionner Destination → Arrêt en cours de route.
- Pour entrer: Sélectionner AUTRES. Choisir entre:
 - Entrée de l'adresse
 - Depuis la mémoire
 - Depuis dernières destinations
 - Depuis destinations spéciales
- Sélectionner un choix au menu.

La suite de l'entrée de destination varie selon la sélection faite:

Pour l'option Entrer adresse voir: Entrée d'une destination par l'adresse (> page 71).

Pour l'option Depuis mémoire voir: Entrée d'une destination depuis la mémoire des destinations (▷ page 80).

Pour l'option Depuis dernières destinations voir:

Entrée d'une destination depuis les dernières destinations (> page 81).

Pour l'option Depuis destinations spéciales voir:

Entrée d'une destination spéciale (⊳ page 85).

Pour commencer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.

Suppression d'un arrêt en cours de route

Un arrêt en cours de route existant peut être supprimé.

- Commuter au mode de navigation si nécessaire.
- ► Sélectionner Destination → Arrêt en cours de route → Supprimer arrêt en cours de route.

COMAND supprime l'arrêt en cours de route et recalcule le trajet vers la destination principale.

Mbrace

Search & Send (rechercher et envoyer)

Afin d'utiliser la fonction «Search & Send» le véhicule doit être équipé de Tele Aid, de la navigation, et d'un abonnement actif à Tele Aid.

«Search & Send» est un service d'entrée d'adresse de destination de navigation. Une adresse de destination obtenue en recourant à Google Maps[®] peut être fournie via mbrace directement au système de navigation de votre véhicule.

Spécifier et envoyer une adresse de destination

Se référer à toutes les instructions précises fournies sur le site Web de Google concernant l'entrée ou l'envoi d'adresses. Chaque site Web fonctionne différemment et est sujet à changement.

- Aller sur le site http:// maps.google.com et entrer une adresse de destination dans l'espace d'entrée de l'adresse.
- Repérer «Send» et cliquer dessus. Une boîte de dialogue apparaît.
- Sélectionner le véhicule.
- Sélectionner «Mercedes-Benz» dans le menu déroulant des marques.
- Entrer l'adresse de courriel fournie lors de l'activation de votre compte mbrace dans l'espace approprié.
- Cliquer sur «Send».

Retrouver une adresse de destination

Appuyer sur le bouton d'information mbrace spour commander le téléchargement de l'adresse de destination au système de navigation de votre véhicule.



P82.87-3808-31

- Si vous avez envoyé plus d'une adresse de destination à votre véhicule, il faut faire un appel Information pour chaque adresse de destination téléchargée.
- Sélectionner Oui lorsque le message demandant si la navigation doit débuter paraît. Ceci ouvrira l'écran de début de la navigation (> page 79).



P82.87-3809-31

Sélectionner Lancer.

ou

 Sélectionner Non si on désire sauvegarder l'adresse de destination téléchargée dans la liste de destination Depuis la mémoire pour un usage futur.



P82.87-3810-31

Les adresses de destinations seront téléchargées dans le même ordre qu'elles ont été envoyées. Si l'utilisateur possède plusieurs véhicules Mercedes-Benz équipés de mbrace et de multiples comptes actifs, chaque adresse de destination envoyée sera accessible par tous les véhicules associés à l'adresse courriel spécifiée pour le compte mbrace.

Entrée POI

Entrée d'une destination spéciale dans la région avoisinante

Il est seulement possible d'entrer une destination spéciale dans la région avoisinante lorsque le guidage routier est actif.

- Dans le système de menus en mode de carte, sélectionner Destination → À partir des Destinations spéciales → Près de destination.
- ► Continuer en sélectionnant la catégorie POI. (▷ page 86).

Entrée d'une destination spéciale aux environs d'une localité donnée

- ► Dans le système de menus en mode de carte, sélectionner Destination → À partir des Destinations spéciales → Position actuelle.
- ► Continuer en sélectionnant la catégorie Destination spéciale. (▷ page 86).

Entrée d'une destination spéciale aux environs d'une localité spécifique

 Cette option ouvre une liste de Destinations spéciales classées par ordre alphabétique et relatives à la localité entrée.

Option 1

- Dans le système de menus en mode de carte, sélectionner Destination → À partir des Destinations spéciales → Autre localité.
- Sinécesssaire, procéder tel que décrit sous «Sélection d'un état/province».
 (> page 72).
- Pour entrer une localité: Sélectionner Localité.

Le menu d'entrée d'une ville paraît.

- ► Procéder tel que décrit dans la section «Entrée d'une ville» (▷ page 72).
- Après l'entrée de la localité, continuer en sélectionnant la catégorie Destination spéciale (▷ page 86).

Option 2

- ► Entrer une adresse dans le menu Entrée de destination. (▷ page 71).
- Sélectionner Destination spéciale.
- ► Continuer en sélectionnant la catégorie Destination spéciale (▷ page 86).

Entrée d'une Destination spéciale par recherche de nom

- Cette fonction donne accès à toutes les Destinations spéciales disponibles dans la carte numérique.
- Dans le système de menus en mode de carte affichée (▷ page 61), sélectionner Destination → À partir des Destinations spéciales → Recherche par nom.

Cette fonction affiche une liste de toutes les Destinations spéciales dans la carte numérique et le jeu de caractères prévisibles.

Continuer tel que décrit dans la section «Liste de Destinations spéciales avec jeu de caractères prévisible». (▷ page 90).

Entrée d'une Destination spéciale par recherche de numéro de téléphone

- Cette fonction donne accès à toutes les Destinations spéciales avec un numéro de téléphone dans la carte numérique.
- Dans le système de menus en mode de carte affiché (▷ page 61), sélectionner Destination → À partir des Destinations spéciales → Chercher un numéro de téléphon. Cette fonction affiche une liste de toutes les Destinations spéciales dans la carte

numérique et le jeu de caractères prévisibles.

► Continuer tel que décrit dans la section «Liste de Destinations spéciales avec jeu de caractères prévisible». (▷ page 90).

Choix d'une catégorie de Destinations spéciales

Les catégories et les Destinations spéciales disponibles dépendent de la région choisie pour l'entrée d'une Destination spéciale (POI).

• Destination spéciale dans la région avoisinante:

Les catégories par ordre alphabétique et les Destinations spéciales par ordre de distance dans les environs de la localité sont disponibles.

• Destination spéciale dans les environs de la localité:

Les catégories par ordre alphabétique et les Destinations spéciales par distance dans les environs de la position du véhicule sont disponibles.

 Destination spéciale dans une localité particulière:

Si seulement le pays et la localité ont été entrés, les catégories et les Destinations spéciales par ordre alphabétique dans les limites de la localité sont disponibles.

Si plus que le pays et la localité ont été entrés, les catégories par ordre alphabétique et les Destinations spéciales par ordre de distance dans les environs de l'adresse entrée sont disponibles.

 Destinations spéciales par la recherche de nom:

Une liste alphabétique triée de toutes les Destinations spéciales est disponible.

• Destinations spéciales par numéro de téléphone:

Une liste par numéros est disponible.

Sélection d'une catégorie

Selon le nombre de catégories disponibles, la liste des catégories principales est affichée avec ou sans jeu de caractères prévisible. (> page 88).

Liste des catégories principales avec jeu de caractères prévisible

Si la liste est montrée dans l'affichage, le jeu de caractères prévisibles ⑦ est automatiquement activé.



- (1) Symbole pour la catégorie principale
- (2) Caractères entrés par l'usager
- ③ Caractères ajoutés automatiquement par le système
- ④ Entrée de la liste qui correspond le mieux aux caractères déjà entrés
- 5 Liste de la catégorie principale
- 6 Caractères actuellement non disponibles
- ⑦ Jeu de caractères prévisibles
- (8) Caractère actuellement sélectionné
- Caractères actuellement disponibles
- Avec le jeu de caractères ⑦, il n'est possible de sélectionner que les caractères actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données pour la carte numérique.

Lors de l'entrée de caractères, l'entrée de liste ④ affiche toujours la catégorie correspondant le mieux aux caractères déjà entrés. COMAND ajoute automatiquement les lettres correspondant ③ à ces caractères ② déjà entrés par l'usager.

Entrée des caractères

- ► Pour sélectionner des caractères: Faire tourner \$\log \$\right\$ ou faire glisser + \overline \$\right\$.
- ► Faire glisser t ↓ pour commuter entre les lignes.
- Pour confirmer la sélection de caractères: Appuyer sur (5).

Suppression d'une entrée

 Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR sur la ligne du bas et appuyer sur (8).

ou

- Appuyer sur le bouton CLR près du contrôleur COMAND.
- Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR sur la ligne du bas et appuyer sur (5) jusqu'à ce que l'entrée désirée soit supprimée.

ou

Enfoncer et maintenir le bouton CLR jusqu'à ce que l'entrée complète ait été supprimée.

Annulation d'une entrée

 Sélectionner Back sur la ligne du bas et appuyer sur .

ou

Appuyer sur le bouton BACK .
 Le menu précédent s'affiche.

Acceptation de la première entrée de la liste

 Enfoncer et maintenir (b) jusqu'à ce que la liste s'affiche sans jeu de caractères.

ou

si COMAND peut faire correspondre les caractères entrés à une entrée, la liste paraît automatiquement sans le jeu de caractères.

Commutation à la liste des catégories principales sans jeu de caractères prévisibles

Il est possible de commuter de la liste à tout moment en entrant les caractères prévisibles.

 Glisser +

 à plusieurs reprises jusqu'à
 l'apparition de la liste sans le jeu de caractères.

ou

► Sélectionner ok et appuyer sur .

Liste des catégories principales sans jeu de caractères prévisibles

- RESTAURANT 2 1
 ECOLE
 CENTRE COMMERCIAL
 STATION DE SKI
 STADE/ARENE
 THEATRE
 CURIOSITE
- I OFFICE DE TOURISME

P82.87-4130-31

Exemple: Liste de la catégorie principale pour les Destinations spéciales

① Catégorie principale sélectionnée

- Pour sélectionner une catégorie principale: Faire glisser ↑ ○ ↓ ou tourner
 (○).
- Pour annuler la sélection: Appuyer sur le bouton BACK.
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.



P82.87-2112-31

- Rappel de toutes les entrées dans la catégorie principale RESTAURANT.
- ② Rappel de toutes les entrées dans la catégorie BREWPUB inférieure
- ③ Jeu de caractères prévisible
- Avec le jeu de caractères ③, il n'est possible de sélectionner que les caractères actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données pour la carte numérique.

Pour les étapes de

- Entrée des caractères
- Suppression d'une entrée
- Acceptation de la première entrée de la liste
- Annulation d'une entrée
- Commutation à la liste sans jeu de caractères prévisibles

procéder tel que décrit sous «Liste des catégories principales avec jeu de caractères prévisible». (▷ page 87).

Avec la liste de la catégorie Destination spéciale affichée:

- ► Pour sélectionner une sous-catégorie: Faire glisser t ⊙ ↓ ou faire tourner (○).
- ► Pour annuler la sélection: Appuyer sur le bouton BACK .
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.

Après la sélection d'une sous-catégorie, la liste des Destinations spéciales paraît. Elle contient les Destinations spéciales

Navigation

Navigation

disponibles pour la sous-catégorie située dans la région recherchée.

Si TOUS est sélectionné dans la liste, la liste des Destinations spéciales contient toutes les Destinations spéciales dans toutes les sous-catégories de la catégorie principale RESTAURANT qui se trouvent dans la région recherchée. Le choix de la liste AUTRES à la fin de la liste contient toutes les Destinations spéciales non assignées à une quelconque sous-catégorie dans la catégorie principale RESTAURANT qui se trouvent dans la région recherchée.

La catégorie principale sélectionnée ne contient pas de sous-catégories: La sélectionner immédiatement ouvre la liste des Destinations spéciales. La liste des Destinations spéciales contient alors les Destinations spéciales disponibles pour la catégorie principale qui se trouvent dans la région recherchée.

Liste des destinations spéciales

À titre d'exemple, l'illustration ci-dessous montre la liste des Destinations spéciales pour la catégorie principale de RESTAURANT, dans la sous-catégorie BREWPUB, aux environs de l'emplacement.

IOI RESTAURANT				
V	0.8 mi HARVEST № OONS CATE 🖃	i] ^		
(1)	3 (2) ⁱ H (3) ^E & J (4) ^{KEY} 15 mi LA FOOD			
V	16 mi TONY'S CAMPUS CAFE			
A	20 mi MOE SHOP			
N	21 mi TARA RESTAURANT			
0 >	23 mi JACKIE'S BISTRO			
	D92 97 3917	31		

- ① Direction de la destination
- Distance à vol d'oiseau de la destination
- ③ Destination spéciale
- Sélection de catégories ou souscatégories

- Selon la catégorie de destination spéciale sélectionnée, COMAND utilise différents points de référence en déterminant une distance jusqu'à destination:
 - Dans les environs de la localité: La distance jusqu'à Destination spéciale depuis la position actuelle du véhicule.
 - Zone de destination locale: La distance jusqu'à Destination spéciale depuis la destination entrée.

Sélection d'une Destination spéciale

 Sélectionner la Destination spéciale désirée.

L'adresse complète de la Destination spéciale sélectionnée est affichée.

Si la Destination spéciale sélectionnée possède une entrée de numéro de téléphone, un appel peut être lancé à cette Destination spéciale si le téléphone mobile est connecté à COMAND.



P82.87-2114-31

- Destination spéciale avec adresse
- Lance le calcul de la route
- ③ Sauvegarde une Destination spéciale comme destination
- (4) Montre les détails d'une adresse
- (5) Lance un appel, si disponible
- 6 Annule la sélection
- ⑦ Affiche la carte

 Pour annuler la sélection: Appuyer sur le bouton BACK

ou

- Sélectionner Retour La liste des Destinations spéciales s'affiche.
- ► Pour lancer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.

Liste des Destinations spéciales avec jeu de caractères prévisibles

Si vous avez sélectionné Entrée d'une Destination spéciale (POI) par

recherche de nom (> page 86), la liste des Destinations spéciales disponibles dans la carte numérique est affichée.



P82.87-4442-31

- ① Première entrée de la liste après l'ouverture de la liste
- Liste des Destinations spéciales
- ③ Jeu de caractères prévisibles
- ④ Symboles de catégorie
- Avec le jeu de caractères (3), il n'est possible de sélectionner que les caractères actuellement disponibles. Ces caractères dépendent de ceux déjà entrés et des données pour la carte numérique.

Pour les étapes

- Entrée des caractères
- Suppression d'une entrée
- Acceptation de la première entrée de la liste
- Annulation d'une entrée

procéder tel que décrit sous «Liste des catégories principales avec jeu de caractères prévisible» . (▷ page 87).

Sélection d'une Destination spéciale

Pour accepter la première entrée de la liste:

 Enfoncer et maintenir (b) jusqu'à ce que la liste s'affiche sans jeu de caractères.

ou

Si COMAND peut faire correspondre les caractères entrés avec une localité, la liste paraît avec l'entrée correspondante en surbrillance sans le jeu de caractères prévisible.(> page 89).

Il est possible de commuter de la liste à tout moment en entrant les caractères prévisibles.

ou

- ▶ Sélectionner ok et appuyer sur .
- Pour afficher l'adresse complète de la Destination spéciale: Sélectionner ok et appuyer sur .
- ► Pour annuler la sélection: Appuyer sur le bouton BACK .

ou

Sélectionner Retour.

La liste des Destinations spéciales s'affiche.

► Pour lancer le calcul de la route: Sélectionner Lancer.

Service d'évaluation ZAGAT®

Les entrées avec le symbole Z contiennent l'information ZAGAT additionnelle. ZAGAT est un service qui évalue les restaurants, par exemple, dans différentes catégories comme la nourriture, le décor, le service etc..., et fournit une échelle moyenne de prix et une description générale.

		IOI RESTAURANT	
	Þ	300ft STEIN'S GOURMET CAFE	-
0	1	300ft ALDO &GIANNI RISTORA	
	Δ	600ft HARVEST MOONS CATE	
	A	600ft MONTVALE CHINESE C	
	Δ	750ft DAIRY QUEEN	
	Δ	900ft DUNKIN' DONUTS	
	1	0.4mi DEPIERO'S FARM	
			-

P82.87-2118-31

Après que l'entrée avec le symbole Z a été sélectionnée, l'affichage suivant inclut l'évaluation Zagat.



- ① Évaluation ZAGAT
- (2) Détails d'affichage

Les symboles suivants peuvent apparaître:

- Lune: service après 23 heures
- S barré: fermé le dimanche
- Carte de crédit barrée: n'accepte pas les cartes de crédit
- Pour voir la description: Sélectionner Détails.



P82.87-2120-31

Exemple d'une description ZAGAT

Entrée d'une destination spéciale par la carte

- Si les réticules sont visibles sur la carte, les Destinations spéciales aux environs des réticules peuvent être entrés. Si les réticules ne sont pas visibles, les Destinations spéciales aux environs de la position actuelle du véhicule peuvent être entrés.
- ► Dans le système de menus en mode de carte affiché (▷ page 61) sélectionner Guide.

Les Destinations spéciales sont disponibles:

Selon l'échelle de la carte sélectionnée, les symboles des Destinations spéciales sont affichés sur la carte. L'échelle commençant où les symboles sont affichés sur la carte varie d'un symbole à l'autre.

Il est possible de sélectionner les symboles que COMAND devrait afficher (▷ page 65). La Destination spéciale la plus près du centre de l'écran est sélectionnée automatiquement.

Aucune Destination spéciale disponible: Un message correspondant est alors affiché.

- Ce message est aussi affiché sur le choix au menu Sans symboles sous Affichage de carte a été sélectionné (▷ page 65).
- Pour confirmer le message: Appuyer sur
 O.



- Information sur la destination spéciale en surbrillance
- Destination spéciale en surbrillance
- Pour sélectionner une destination spéciale: Sélectionner Suivant ou Précéd..
- ► Pour lancer le calcul de la route: Sélectionner Lancer, voir aussi (▷ page 79).

On vous demandera si la Destination spéciale doit être adoptée comme destination.

Sélectionner Oui ou Non. Le calcul de la route débute si Oui est sélectionné; une nouvelle Destination spéciale peut être choisie si Non est sélectionné.

Guidage routier

Notes générales

ATTENTION

COMAND calcule la route jusqu'à destination sans tenir compte de ce qui suit, par exemple:

- · Feux de circulation
- Arrêts et priorités de passage
- Voies convergentes
- · Aires de stationnement ou d'arrêt interdits
- Toute autre règle et règlement régissant les lois de la circulation
- Ponts étroits

COMAND peut fournir des informations de navigation erronées si les données de la carte

numérique ne correspondent pas à l'état réel des routes et de la circulation. Par exemple, si la circulation routière a été modifiée ou si la direction d'une route à sens unique a été inversée.

Par conséquent, les règles et règlements de la circulation routière doivent toujours être strictement observés pendant le voyage. Ils ont toujours priorité sur les commandes de navigation données par le système.

COMAND guide le conducteur à destination par l'utilisation de commandes de navigation sous forme de messages parlés ou d'affichage d'instructions routières.

Les affichages du guidage routier sont visibles uniquement si le système est en mode de navigation.

Si, pour toute raison, le conducteur ne se conforme pas aux commandes de navigation ou dévie de la route calculée, COMAND calcule automatiquement un nouveau trajet vers la destination.

Si les données de la carte contiennent les informations appropriées, COMAND tente d'éviter les routes à accès limité, comme les routes fermées à la circulation de transit et aux non résidents.

Manoeuvre de conduite

Les manoeuvres de conduite se répartissent en trois phases:

- La phase de préparation
- La phase de l'annonce
- La phase de manoeuvre

Phase de préparation

COMAND prépare le conducteur pour la prochaine manoeuvre de conduite. En fonction de l'affichage de l'exemple montré ci-dessous, l'annonce est faite avec Sous peu tourner à droite. L'écran n'est pas divisé et la carte paraît sur le plein écran.



P82.87-3820-31

- Prochaine route à prendre
- Point de la manoeuvre de conduite (point)
- ③ Position actuelle du véhicule, le triangle pointe dans la direction de la destination du véhicule
- ④ Route actuellement empruntée
- Selon le réglage de base sélectionné dans «Informations sur la carte», vous verrez dans (4)
 - Information sur «Heure d'arrivée/ Distance»
 - Route actuellement empruntée
 - Affichage des coordonnées géographiques

Si vous avez sélectionné le choix au menu Aucune l'affichage est masqué.

Phase de l'annonce

COMAND annonce la prochaine manoeuvre de conduite. En fonction de l'exemple suivant, elle est annoncée 121 mètres (400 pieds) à l'avance par le message Tourner à droite dans 400 pi. et suivre le «nom de la route».

La distance annoncée pour la manoeuvre dépend de la classe de route et de sa limite de vitesse.

L'écran se divise en deux. La partie gauche montre une vue normale de la carte. La partie droite donne une vue agrandie de la région en périphérie du carrefour (zoom sur le carrefour) ou une image en 3 dimensions générée pour le trajet de la route, avec la route de la prochaine manoeuvre de conduite affichée.

L'exemple illustré ci-dessous montre le zoom sur le carrefour dans la moitié droite de l'écran.



P82.87-3811-31

- Prochaine route à prendre ou prochain panneau indicateur
- Information visuelle sur la distance jusqu'à la manoeuvre de conduite
- ③ Information sur la distance de la manoeuvre de conduite
- ④ Manoeuvre de conduite (sortir à gauche)
- La partie solide de l'indicateur visuel de distance (2) diminue de bas en haut à mesure que la manoeuvre de conduite annoncée approche.

Phase de manoeuvre

COMAND annonce la prochaine manoeuvre à effectuer. La distance jusqu`à la manoeuvre de conduite est constamment renouvelée. Dans l'exemple suivant, la manoeuvre est annoncée 27 mètres (90 pieds) à l'avance par le message À présent tourner à droite. L'écran se divise en deux comme pour la phase d'annonce.

Guidage routier 94



Navigation

- (1) Position actuelle du véhicule, le triangle pointe dans la direction de la destination du véhicule
- (2) Information visuelle sur la distance jusqu'à la prochaine manoeuvre de conduite
- ③ Information sur la distance jusqu'à la manoeuvre de conduite

Une fois la manoeuvre de conduite complétée, COMAND revient automatiquement à l'affichage plein écran

Exemple d'affichage sans manoeuvre de conduite



- 1) Itinéraire
- (2) Position actuelle du véhicule
- (3) Route actuellement empruntée
- (4) Réglage de l'orientation de la carte, pour explications et réglages voir (\triangleright page 65)
- (5) Réglage de l'échelle de la carte, pour explications et réglages voir (\triangleright page 62)

Recommandations de voie de circulation

Sur des routes à voies multiples, COMAND peut afficher des recommandations de voie de circulation. Pour ce faire, elles doivent correspondre aux données disponibles sur la carte numérique.

En respectant les deux prochaines manoeuvres de conduite, COMAND affiche les recommandations des voies de circulation (6), (7) et (8).



P82.87-3779-31

- (1) Point de la prochaine manoeuvre de conduite
- (2) Point de la deuxième manoeuvre de conduite
- ③ Prochaine manoeuvre, sortir ici à droite
- (4) Information visuelle sur la distance à la prochaine manoeuvre de conduite
- (5) Information sur la distance de la prochaine manoeuvre
- (6) Voie recommandée
- 7 Voie possible
- (8) Voie non recommandée
- (9) Position actuelle du véhicule, le triangle pointe dans la direction de la destination du véhicule

Explications des recommandations sur la voie de circulation

- Voie recommandée (6): De cette voie, il est possible d'effectuer les deux prochaines manoeuvres sans changer de voie.
- Voie possible (7):

De cette voie, il est seulement possible d'effectuer la prochaine manoeuvre sans changer de voie.

 Voie non recommandée (8): De cette voie il n'est pas possible d'effectuer la prochaine manoeuvre sans changer de voie.

Représentation des recommandations sur la voie de circulation

La représentation en couleur de la description des recommandations de la voie de circulation change selon que l'affichage est réglé pour le jour ou la nuit.

Voie	Style de jour	Style de nuit
Voie recommandée ⑥	Bleu foncé	Bleu clair
Voie possible	Bleu clair	Bleu foncé
Voie non recommandée ⑧	Gris	Gris

Destination ou région de destination atteinte

Une fois la destination atteinte, un drapeau en damier est affiché et le guidage routier se termine automatiquement.

Hors route et hors carte

ATTENTION

Le système de navigation COMAND peut diriger le conducteur vers un parcours hors route, susceptible d'endommager les pneus, les roues ou le véhicule. Il revient uniquement au conducteur de déterminer si la route est convenable ou pas. La condition et la convenance des parcours hors route risquent de fluctuer selon une variété de facteurs tels que l'heure de la journée, la période de l'année et les conditions météorologiques en cours que le système COMAND ne peut évaluer ni prendre en considération.

Guidage routier vers une destination hors route

COMAND peut guider le conducteur vers des destinations dans le secteur couvert par la carte numérique, même si une destination ne se trouve pas sur une route connue du système. Ces destinations sont montrées en tant que destinations hors route, pouvant être entrées à l'aide de la carte, par exemple.

Dans ce cas, COMAND guide le conducteur le plus longtemps possible par des annonces et affichages concernant les routes connues du système.



P82.87-3804-31

Navigation

- ① Destination hors route
- Section hors route (ligne pointillée)
- ③ Position actuelle du véhicule, le triangle pointe dans la direction de la destination du véhicule
- ④ Nom de la route, si disponible

Lorsque le véhicule entre dans la zone non couverte par la carte numérique, l'écran est divisé. Dans la moitié droite de l'écran, une flèche pointe vers la destination hors route ① et le système annonce: Vous avez atteint le secteur de destination. Suivre la flèche sur l'affichage.. Lorsque le véhicule approche de sa destination, le message Vous avez atteint votre destination. est fourni.

Guidage routier depuis un emplacement hors route vers la destination

Si la position du véhicule est à l'intérieur du secteur couvert par la carte numérique, mais qu'aucune route n'est disponible sur la carte à l'emplacement actuel du véhicule, le véhicule est considéré hors route. COMAND peut également guider jusqu'à la destination à partir d'un tel emplacement.

Au début du guidage routier, le message Route hors carte, une flèche et la distance à destination s'affichent. Cette flèche indique la direction de la destination actuelle.

Le parcours est surligné en bleu à partir de la route la plus près, connue du système.

Dès que le véhicule revient sur une route connue du système, le guidage routier se poursuit de la façon habituelle.

Guidage routier depuis un emplacement hors carte jusqu'à la destination

Si la position du véhicule est à l'extérieur du secteur couvert par la carte numérique, le véhicule est considéré hors carte. COMAND peut également guider jusqu'à la destination à partir d'un tel emplacement.

Au début du guidage routier, le message En dehors de la carte, une flèche et la distance à destination s'affichent. Cette flèche indique la direction vers la destination actuelle.

Le parcours est surligné en bleu à partir de la route la plus près, connue du système.

Dès que le véhicule revient sur une route connue du système, le guidage routier se poursuit de la façon habituelle.

Guidage routier pendant la conduite hors route

La route peut différer des données sur la carte numérique, en raison de travaux routiers.

En pareils cas, le système ne peut temporairement trouver la position du

véhicule sur la carte numérique; par conséquent, le véhicule se trouve en position hors route.

L'affichage montre ensuite le message Route hors carte , une flèche et la distance à destination. Cette flèche indique la direction vers la destination actuelle.

Dès que le système peut trouver de nouveau la position du véhicule sur la carte, le guidage routier se poursuit de la façon habituelle.

Messages de navigation

ATTENTION

Les annonces vocales de navigation ont pour but de diriger le conducteur vers sa destination, sans détourner son attention de la route et de la conduite.

Toujours utiliser cette fonction au lieu de consulter la carte pour les directions à suivre. La consultation des symboles ou de la carte peut détourner l'attention de la conduite et augmenter ainsi les risques d'accidents.

Les messages de navigation sont supprimés pendant les appels téléphoniques actifs.

Il est possible de rappeler un message courant ou un message manqué en tout temps.

- ▶ Pour rappeler un message en cours: Dans le système de menus en mode de carte (▷ page 62) sélectionner RPT.
- Pour désactiver les messages de navigation: Pendant le message, appuyer sur le bouton (a).
 Le message suivant paraîtra brièvement:
 Les instructions de conduite sont mises en sourdine.
- ▶ Pour rappeler manuellement les messages de navigation: Dans le système de menus en mode de carte (▷ page 62) sélectionner RPT.

► Commencer un nouveau calcul de la route (▷ page 79).

ou

- Si COMAND est activé de nouveau ou que le moteur est démarré.
- ► Pour régler le volume des messages: Régler le volume pendant un message automatique (▷ page 40).

ou

- Rappeler un message manuellement en sélectionnant RPT dans le système de menus en mode de carte.
- ▶ Régler le volume.

Fondu audio

La fonction Fondu audio, lorsque activée, diminue le volume de la source audio actuelle quand un message de navigation est émis. Dès la fin de l'émission du message de navigation, la source audio reprend au volume réglé précédemment (> page 40).

Annulation du guidage routier

Dans le système de menus en mode de carte affiché (▷ page 62) sélectionner Destination → Annulation du guidage routier.

Reprise du guidage routier

► Sélectionner Destination → Continuer guidage routier dans le système de menus en mode de carte. COMAND calcule la route.

Fonction détour

La fonction Détour barre une section de route à venir. Il est possible de régler la longueur de la section de route à barrer. Le système COMAND calcule le détour si possible.

- ► Sélectionner Itinéraire → Détour dans le système de menus en mode de carte.
- Pour régler la longueur du barrage: Sélectionner Plus long ou Plus court à plusieurs reprises jusqu'à ce que la longueur désirée soit réglée. La zone barrée est en surbrillance en rouge/blanc sur la carte. La longueur de la zone barrée et le segment de route où le barrage aboutit sont montrés en haut de l'affichage.
- Pour annuler la fonction: Sélectionner Retour.
- ► Pour lancer le calcul de la route: Sélectionner Lancer, voir aussi (▷ page 79).
- ► Pour supprimer un barrage: Dans le système de menus en mode de carte, sélectionner Route → Détour → Supprimer.

Route alternative

- D'autres routes peuvent être calculées pour le guidage routier original à l'aide de la fonction Route alternative.
- Dans le système de menus en mode de carte affiché (▷ page 62) sélectionner Route → Route alternative.
 - L'écran se divise en deux. À gauche se trouve la carte, qui affiche une ou plusieurs routes alternatives entre le départ et la destination. La route en cours est en surbrillance en bleu foncé, les autres routes alternatives en bleu pâle (mode jour). Si l'écran est en mode nuit, la représentation est inversée.

Le côté droit de l'affichage donne de l'information sur la route alternative active,

98 Guidage routier

par exemple la longueur du segment et l'heure estimée de l'arrivée.

 Pour sélectionner la route alternative suivante ou précédente: Sélectionner Suivant ou Précédent.

La route sélectionnée est maintenant en surbrillance en bleu foncé.

- Pour retourner au guidage routier original: Sélectionner Retour.
- Pour commencer le guidage routier avec le guidage routier alternatif sélectionné: Sélectionner Lancer.

Navigateur de route

- Le navigateur de route donne un aperçu de la route. Il est possible de se déplacer le long de la route, segment pas segment, à l'aide du navigateur de route et de voir les informations et détails concernant les segments de route.
- ► Dans le système de menus en mode de carte, sélectionner Route → Navigateur de route.

Le navigateur de route paraît sur l'affichage.

Le haut de l'affichage montre l'information sur le segment de route en surbrillance, par exemple le nom ou le numéro de la route et la longueur du segment de la route à emprunter.

Le segment de route en surbrillance est identifié sur la carte par sa couleur blanche avec contour rouge.

- Pour afficher le segment de route suivant ou précédent: Sélectionner Suivant ou Précédent.
- ► Pour agrandir ou réduire l'affichage de la carte: Sélectionner () ou ().
- Pour fermer le navigateur de route: Sélectionner Retour.

Affichage de l'information de destination

Dans le système de menus en mode de carte affiché (▷ page 62) montré, sélectionner Route → Information sur la destination.

L'information de destination est donnée sur l'affichage.



P82.87-4131-31

Exemple d'affichage avec destination principale et arrêt en cours de route

- Distance/heure estimée de l'arrivée/ durée du voyage jusqu'à l'arrêt en cours de route estimé
- Arrêt en cours de route
- ③ Destination principale
- ④ Distance/heure estimée de l'arrivée/ durée estimée du voyage jusqu'à la destination principale [∞]
- 1 Pour calculer l'heure estimée de l'arrivée, COMAND utilise comme base l'heure réglée sur COMAND. Pour cette raison, l'heure sur COMAND doit être réglée correctement (\triangleright page 47). Le calcul de l'heure estimée de l'arrivée ne prend pas spécifiquement en considération si l'heure à la destination est l'heure avancée ou l'heure normale. Ceci n'est pas pris en considération si la destination est dans un fuseau horaire différent. La distance jusqu'à destination, l'heure prévue d'arrivée ainsi que le temps estimé pour compléter le trajet (1), (4) ne sont pas affichés tant que le calcul du trajet n'est pas complété.

► Pour fermer l'information de destination: Glisser ← ○ →.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK .

Messages relatifs au trafic routier

Un équipement radio satellite en option et un abonnement au fournisseur de service par radio satellite SIRIUS XM sont requis pour la réception radio satellite à laquelle se rapporte ce passage. Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre «Radio satellite» (▷ page 201).

COMAND peut recevoir et intégrer des messages sur la circulation par radio satellite dans le système de navigation. Les rapports sur la circulation et les symboles de cartes sont ensuite visibles dans l'affichage COMAND.

Indications sur la circulation en temps réel sur la carte

COMAND peut afficher certains incidents de la circulation sur la carte. Les informations sont affichées sur une échelle de carte entre 50 m et 20 km (0,05 mi et 20 mi).

► Tourner (○) jusqu`à ce que l'échelle de la carte requise soit réglée quand le système de menus est masqué (carte en mode plein écran) (▷ page 62).



P82.87-4450-31

- Symboles de marqueur pour le prolongement de la section de route affectée
- Symbole signalant un incident sur l'itinéraire (vitesse et circulation)
- ③ Destination
- (4) Échelle de la carte

100 Messages relatifs au trafic routier

Symbol e	Description	Indications sur la circulation dans l'affichage de carte	Listes des rapports sur la circulatio n	Message de rapport sur la circulati on
•	Avertisseme nt (rouge)	Apparaît au début de la section de route concernée si le guidage routier est actif et que l'itinéraire traverse la zone de l'incident.	Apparaît avec une entrée de type avertissem ent	Apparaît avec une entrée de type avertisse ment
♦	Événement (jaune)	Apparaît au début de la section de route concernée si le guidage routier est actif et que l'itinéraire traverse la zone de l'incident.	Apparaît avec une entrée de type événement	Apparaît avec une entrée de type événeme nt
	Embouteillag e sur la route (vitesse et circulation)	Apparaît au début d'un embouteillage (vitesse moyenne de 40 à 70 km/h ou environ 25 à 45mi/h) si le guidage routier est actif et que la route traverse une zone de circulation lente. Des symboles de voitures jaunes pourraient s'afficher, en combinaison avec ce symbole.	Apparaît avec une entrée de type embouteill age sur la route (circulation discontinu e)	Apparaît avec une entrée de type embouteil lage sur la route (circulatio n discontin ue)
	Embouteillag e sur la route (vitesse et circulation)	Apparaît au début d'un embouteillage (vitesse moyenne de 8 à 35 km/h ou environ 5 à 20 mi/h) si le guidage routier est actif et que la route traverse une zone de circulation lente. Des symboles de voitures rouges pourraient s'afficher, en combinaison avec ce symbole.	Apparaît avec une entrée de type embouteill age sur la route.	Apparaît avec une entrée de type embouteil lage sur la route.

Symboles des indications sur la circulation en temps réel

Navigation

Symbol e	Description	Indications sur la circulation dans l'affichage de carte	Listes des rapports sur la circulatio n	Message de rapport sur la circulati on
0	Section bloquée de la route	Apparaît au début d'une zone bloquée si le guidage routier est actif et que la route traverse la zone bloquée. Les symboles X X X X pourraient apparaître en combinaison avec ce symbole.	Apparaît avec une entrée de type Section bloquée	Apparaît avec une entrée de type Section bloquée
Ligne jaune avec flèches	Événements	Obstacles pouvant affecter la circulation (exemple: travaux routiers) Apparaît sur le côté affecté (direction) de la route	(Pas possible)	(Pas possible)
Ligne verte avec flèches	Circulation fluide	Aucun obstacle au flux de circulation Apparaît seulement sur le côté fluide (direction) de la route	(Pas possible)	(Pas possible)
Ligne rouge avec flèches	Message d'avertissem ent	Incident sur la route Apparaît sur le côté affecté (direction) de la route	(Pas possible)	(Pas possible)

Navigation

Affichage des rapports de circulation en temps réel

- Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 62).
- ► Sélectionner Circulation.

Si une boîte de dialogue affiche le message Aucun message sur la circulation, ceci peut vouloir dire:

- Des messages n'ont pas encore été reçus
- Aucun message n'est disponible
- Pour annuler la recherche: Sélectionner Annuler.
- Pour fermer le message: Sélectionner OK

En cas de rapports sur la circulation, une liste sera affichée.

Le contenu de cette liste varie selon que le guidage routier est actif ou non.

Liste lorsque le guidage routier n'est pas actif

La liste montre toutes les routes, secteurs ou régions pour lesquels des messages sont disponibles.

102 Messages relatifs au trafic routier



Navigation

P82.87-4451-31

- Un message sur la circulation peut aussi concerner un secteur ou une région, plutôt qu'une route, par exemple en raison de manque de visibilité attribuable au brouillard.
- Pour lire un rapport sur la circulation: Sélectionner une route, une zone ou une région.

Liste lorsque le guidage routier est actif

La liste montre d'abord les routes, les zones ou les régions du parcours pour lesquelles il existe des rapports de circulation.



P82.87-3459-31

 Pour afficher tous les messages: Sélectionner Afficher tous les messages.

Une liste de toutes les routes, zones ou régions pour lesquelles des rapports sont disponibles sera affichée, y compris celles qui n'influencent pas le parcours.



P82.87-4304-31

- Pour afficher un message sur la circulation: Sélectionner une route, une zone ou une région à partir de la liste.
- ► Pour fermer la liste: Glisser ← → une ou plusieurs fois de suite.

Exemple d'un message sur la circulation



P82.87-3780-31

- Selon votre sélection: Messages sur l'itinéraire ou Tous les messages
- ② Messages 8 de 16 pour la route concernée
- ③ Texte du message
- Route, zone ou région pour laquelle il existe un message
- 5 Désignation de l'état/de la province
- Icône pour type de message, par exemple message sur la vitesse et la fluidité de la circulation
- ► Pour défiler dans le message ou au message suivant: Glisser t ↓.
- ► Pour retourner à la liste des messages: Glisser ← ○ →

Messages relatifs au trafic routier | 103

Information sur le symbole de circulation routière

Pour afficher l'information sur le symbole de circulation routière: Sélectionner Information sur le symbole de circulation routière.



P82.87-3444-31

Affichage d'un exemple:

- ① Route concernée
- ② Icône pour type de message, par exemple Message sur la vitesse et la fluidité de la circulation
- Pour afficher la prochaine ou la dernière information sur le symbole: Sélectionner Suivant or Précéd. Le symbole est en surbrillance.
- Pour modifier l'affichage de la carte: Sélectionner Carte. Vous pouvez agrandir/réduire et avoir une vue panoramique de l'écran de la carte et sélectionner d'autres messages sur la circulation.
- Pour sélectionner le symbole: Appuyer sur (b).
- Pour afficher les détails: Sélectionner Détails.



(*) (*) [46] EASTBOUND SMITH RD CR-506/BLOOMFIELD AVE traffic congestion, average speed of 20 mph

P82.87-3445-31

Détails de l'information sur le symbole de circulation routière

- ► Pour quitter l'écran des détails: Glisser ← ○ →.
- Pour quitter l'écran de l'information sur le symbole: Sélectionner Retour.

Messages lus à voix haute

La fonction de lecture à voix haute n'est disponible que lorsque le guidage routier est actif. Elle peut lire les rapports sur la circulation relatif à l'itinéraire. Vous pouvez régler la langue (> page 53) ainsi que la vitesse de la lecture vocale (> page 48).

Si la fonction de lecture automatique des messages de circulation est activée, les messages de circulation entrants seront automatiquement lus à voix haute (> page 69).

- Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 62).
- Sélectionner Circulation → Lire à voix haute tous les messages sur l'itinéraire.

COMAND lit les messages en séquence

L'article de menu Messages Sur l'itinéraire n'a aucune fonction si aucun message ne concerne l'itinéraire.

Navigation

 Pour annuler la lecture à haute voix du message en cours: Sélectionner Annuler messages lus à voix haute.

ou

• Appuyer sur le bouton \bowtie .

COMAND lit à voix haute le message en cours puis termine la lecture à voix haute.

Modification d'itinéraire dynamique

COMAND peut recalculer l'itinéraire en prenant en compte les messages sur la circulation reçus le long du trajet.

Vous pouvez régler l'option de modification de l'itinéraire dynamique dans le menu Navi (> page 64).

Si vous avez réglé l'option Itinéraire dynamique seulement après demande et que COMAND recalcule un itinéraire, un message apparaît pour demander si vous acceptez la modification d'itinéraire ou non.



P82.87-3813-31

- Pour accepter de modifier l'itinéraire: Sélectionner Accepter.
- Pour suivre l'itinéraire original: Sélectionner Refuser.

Mémoire des destinations

Adresse personnelle

Le mémoire des destinations contient toujours une entrée appelée Adresse personnelle en haut de la liste. Cette entrée peut être utilisée pour y inscrire l'adresse personnelle, par exemple. Si l'entrée Adresse personnelle (2) (icône) contient déjà des données de navigation, elle peut être sélectionnée pour le guidage routier.

Attribution d'une adresse personnelle pour la première fois ou changement

- Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 62).
- Sélectionner Destination → Mémoire. Si la mémoire des destinations contient plus de 8 entrées, la liste des mémoires de destinations avec jeu de caractères prévisible est affichée, sinon, la liste des mémoires de destinations est affichée sans jeu de caractères prévisible . (▷ page 81). Si la liste apparaît sans les caractères de saisie, l'entrée Adresse personnelle est automatiquement mise en surbrillance.



P82.87-2128-31

Commutation à la liste de la mémoire des destinations sans jeu de caractères prévisibles

Faire glisser t ○ à plusieurs reprises jusqu'à la disparition du jeu de caractères prévisibles.

L'entrée Adresse personnelle est automatiquement mise en surbrillance à moins d'avoir entré un caractère à l'aide du jeu de caractères prévisible. Si des caractères ont été précédemment entrés à l'aide du jeu de caractères prévisibles:

 Faire tourner () tout () glisse dans la liste jusqu'à ce que l'entrée Adresse personnelle soit en surbrillance.

ou

 Pour assigner une adresse pour la première fois: Enfoncer et maintenir (5) jusqu'à ce que le jeu de caractères disparaisse.

L'entrée Adresse personnelle est automatiquement en surbrillance dans la liste.

Pour quitter le menu: Sélectionner Retour.

Le fonctionnement subséquent change selon que l'utilisateur entre l'adresse manuellement ou qu'il utilise une entrée du carnet d'adresses comme une adresse personnelle aux fins de navigation.

Entrée ou modification de l'adresse personnelle

- ► Au besoin, commuter à la liste des destinations sans le jeu de caractères.
- Pour entrer une adresse pour la première fois: Appuyer sur (*) et sélectionner Nouvelle entrée.
- ► Pour modifier l'adresse existante: Sélectionner Options → Nouvelle entrée.

Dans les deux cas, le menu d'entrée des adresses paraît.

- ► Entrer l'adresse. Procéder tel que décrit pour l'entrée d'une destination dans la section «Entrée d'une destination selon l'adresse» (▷ page 71).
- Sélectionner Enregistrer après avoir entré l'adresse.

COMAND sauvegarde alors l'entrée. Un message est affiché suivi du menu des adresses avec l'adresse sélectionnée.

Lancer est automatiquement mis en surbrillance.

Utilisation d'une entrée du carnet d'adresse comme adresse personnelle

- Au besoin, commuter à la liste des destinations sans le jeu de caractères (▷ page 104).
- Pour assigner une adresse pour la première fois: Appuyer sur ret sélectionner Affecter à entrée du carnet d'adresses.
- Navigation
- Sélectionner Privé ou Travail si applicable.
- ► Pour modifier l'adresse personnelle: Sélectionner Options → Sélectionner Affecter à entrée du carnet d'adresses.
- Sélectionner Privé ou Travail si applicable.
- Dans les deux cas, une liste apparaîtra avec ou sans jeu de caractères prévisible selon le nombre d'entrées du carnet d'adresses.
- Sélectionner l'entrée désirée du carnet d'adresses. Procéder tel que décrit dans la section «Recherche d'une entrée du carnet d'adresses» (> page 129).
- Sous «Attribution d'une destination à une entrée dans le carnet d'adresses», on explique comment interconnecter les entrées du carnet d'adresses avec les données d'adresses de navigation. (> page 107).
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.

Une adresse est assignée pour la première fois:

COMAND sauvegarde alors l'entrée. Un message est affiché suivi du menu des adresses avec l'adresse sélectionnée. Lancer est automatiquement mis en surbrillance.

L'adresse est changée:

106 Mémoire des destinations

Le système demandera de confirmer s'il faut écraser l'entrée Adresse personnelle.

Sélectionner Oui ou Non. En sélectionnant Oui, COMAND écrase la destination. Un message est affiché suivi du menu des adresses avec l'adresse sélectionnée. Lancer est automatiquement mis en surbrillance.

En sélectionnant Non, la liste disparaîtra.

Sélection d'une adresse personnelle pour le guidage routier

- I Si l'entrée Adresse personnelle (⊘ (icône) contient déjà des données de navigation, elle peut être sélectionnée pour le guidage routier. Sinon, assigner d'abord une destination à cette entrée (⊳ page 104).
- Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 62).
- ► Sélectionner Destination → Mémoire. Une liste apparaîtra avec ou sans jeu de caractères prévisible selon le nombre d'entrées dans le carnet d'adresses.

ou

- Sélectionner ok en bas à droite dans le jeu de caractères prévisible.
- Liste de la mémoire des destinations sans caractères de saisie: Appuyer sur .



 Début du calcul de la route vers votre adresse

Un menu d'entrée d'adresse paraît avec les données inhérentes à votre adresse personnelle. Lancer est automatiquement mis en surbrillance.

Début du calcul du trajet

Appuyer sur .
 Le guidage routier commence après le calcul du trajet (▷ page 79).

Sauvegarde d'une destination dans la mémoire des destinations

Cette fonction permet également de sauvegarder la destination dans le carnet d'adresses. COMAND crée alors une entrée dans le carnet d'adresses contenant toutes les données de l'adresse de navigation. Il est ensuite possible de sélectionner cette entrée dans le carnet d'adresses comme point du guidage routier.

Après l'entrée de l'adresse

 Sélectionner Enregistrer après l'entrée de l'adresse dans le menu d'entrée.
 Les options de sauvegarde peuvent maintenant être sélectionnées.

Pendant le guidage routier

 Afficher le système de menu si applicable (> page 62).

Navigation
► Sélectionner Destination → Sauvegarder une destination. Les options de sauvegarde peuvent maintenant être sélectionnées.

Acceptation d'une adresse depuis les dernières destinations

- Afficher le système de menus si nécessaire.
- ▶ Sélectionner Destination \rightarrow Dernières destinations. La liste des dernières destinations paraît.
- Pour sélectionner une destination: Faire tourner (\bigcirc) ou glisser (\bigcirc) .
- ► Pour confirmer la destination: Appuyer sur 🖲.

L'adresse de la destination est affichée.

► Sélectionner Enregistrer. Les options de mémoire peuvent maintenant être sélectionnées.

Sélection des options de mémoire

Sauvegarde d'une destination sans nom

- Sélectionner Enreg. sans nom... COMAND sauvegarde la destination dans la mémoire des destinations et utilise l'adresse comme nom de destination.
- ou
- ► Sélectionner Enreg. comme adresse personnelle.

COMAND sauvegarde la destination dans la mémoire des destinations comme Adresse personnelle.

Si l'entrée sélectionnée dans le carnet d'adresses contient déjà des données sur l'adresse pouvant servir à la navigation (icône), un message-guide paraîtra, demandant de confirmer si vous désirez écraser les données existantes.

Sélectionner Oui ou Non. Après avoir sélectionné **Oui**, le message Mémorisation réussie apparaît; la sélection de Non annule la procédure.

Sauvegarde d'une destination avec nom

- ▶ Sélectionner Enreg. avec nom..
- ▶ Sélectionner la catégorie désirée, par ex. Privé.

Le menu d'entrée avec les champs de données et le jeu de caractères paraît.



- (1) Champ de données sélectionné avec le curseur
- (2) Jeu de caractères prévisibles
- Pour entrer les données: Continuer à partir de l'étape «Changer champ de données» dans la section «Création d'une nouvelle entrée du carnet d'adresses» (⊳ page 128).

COMAND sauvegarde la destination sous le nom entré.

Attribution d'une destination à une entrée dans le carnet d'adresses

- Cette fonction assigne les données d'adresse de navigation complètes à une entrée déjà existante dans le carnet d'adresses. Il est ensuite possible de sélectionner cette entrée dans le carnet d'adresses comme point de départ de navigation.
- Sélectionner Sélectionner Affecter à entrée du carnet d'adresses.

 Sélectionner la catégorie désirée, par ex. Privé.

Une liste apparaîtra avec ou sans jeu de caractères prévisible selon le nombre d'entrées dans le carnet d'adresses.

Sélectionner l'entrée désirée du carnet d'adresses. Procéder tel que décrit dans la section «Recherche d'une entrée du carnet d'adresses» (> page 129). Si l'entrée sélectionnée dans le carnet d'adresses ne comporte pas encore de données d'adresse de navigation,

COMAND sauvegarde les données. Si l'entrée sélectionnée dans le carnet

d'adresses contient des données d'adresses de navigation, une question demandant si les données existantes doivent être écrasées paraît.

 Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, COMAND enregistre les données.

Suppression d'une destination ou adresse personnelle de la mémoire des destinations

- Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 62).
- ► Sélectionner Destination → Mémoire. Une liste apparaîtra avec ou sans jeu de caractères prévisible selon le nombre d'entrées dans le carnet d'adresses.
- Sélectionner la destination désirée.
 Procéder tel que décrit dans la section «Entrée d'une destination depuis la mémoire des destinations» (> page 80).
- ► Sélectionner Options → Supprimer. Un message-guide paraît, demandant à l'utilisateur s'il désire supprimer la destination.

- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, COMAND efface la destination. Un message correspondant s'affiche.
- Si la donnée de l'adresse de navigation de la destination à supprimer a aussi été attribuée à une entrée du carnet d'adresses, COMAND supprime également cette donnée. Si l'entrée correspondante du carnet d'adresses ne contient pas d'autres données, comme des numéros de téléphone, COMAND supprime l'entrée complète du carnet d'adresses.

Dernières destinations

COMAND sauvegarde automatiquement les dernières destinations utilisées lors du dernier calcul du trajet. Si la mémoire est pleine, COMAND supprime la destination la plus ancienne. Il est aussi possible de sauvegarder une destination choisie de la liste des dernières destinations dans la mémoire des destinations. Elle est ici sauvegardée en permanence.

Sauvegarde permanente d'une destination dans la mémoire des destinations

 Procéder tel que décrit dans la section «Entrée d'une destination depuis les dernières destinations» (> page 81).

Sauvegarde de la position du véhicule dans les dernières destinations

 Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61). ► Sélectionner Position → Enregistrer position du véhicule.

COMAND sauvegarde la position actuelle du véhicule comme destination dans la mémoire des dernières destinations.

Sauvegarde de la position du réticule dans la liste des dernières destinations

- Des réticules paraissent sur la carte, si elle a été déplacée manuellement. La position des réticules peut être sauvegardée comme destination dans la liste des dernières destinations.
- Pour afficher le système de menu si applicable: Appuyer sur (b).
- ► Sélectionner Position → Enregistrer la position du réticule.

COMAND sauvegarde la position des réticules comme destination dans la liste des dernières destinations.

Suppression d'une des dernières destinations

- Si nécessaire, commuter au mode de navigation et afficher le système de menus (> page 61).
- Sélectionner Destination → Dernières destinations.
 La liste des dernières destinations paraît.
- Sélectionner la destination désirée.
- ► Sélectionner Options → Supprimer. Une demande paraît.
- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, COMAND efface la destination. Un message correspondant s'affiche.

Téléphone

Caractéristiques COMAND	112
Mesures de précaution	112
Information générale	112
Activation du mobile	113
Aperçu du sous-menu	117
Annuaire téléphonique COMAND	117
Listes d'appels	121
Établissement des appels	124
Carnet d'adresses	127

Caractéristiques COMAND

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Mesures de précaution

ATTENTION

La responsabilité primordiale du conducteur doit être la conduite sécuritaire du véhicule. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, nous recommandons d'arrêter le véhicule en lieu sûr avant de placer un appel téléphonique ou d'en recevoir un. Si le téléphone mobile doit être utilisé en roulant, se servir du dispositif mains libres et utiliser le téléphone mobile uniquement lorsque les conditions du temps, de la route et de la circulation le permettent.

Certaines localités interdisent au conducteur de se servir du téléphone cellulaire mobile en conduisant.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance d'environ 14 mètres (environ 44 pieds) par seconde.

ATTENTION

L'exposition à des radiations électromagnétiques excessives peut endommager la santé du conducteur et des autres automobilistes. L'usage de l'antenne externe entraîne des risques possibles pour la santé à cause des champs électromagnétiques, lesquels sont en discussion par la communauté scientifique, et devraient être utilisés le moins possible.

Information générale

Faire des appels via l'interface Bluetooth[®]

La fonction téléphone via l'interface Bluetooth[®] est disponible conjointement avec un téléphone mobile activé Bluetooth.

Un téléphone mobile adéquat permet d'utiliser la fonction mains libres de COMAND pour télécharger des contacts de votre téléphone mobile (profil d'accès à l'annuaire téléphonique) et des cartes de visite électroniques (vCards) via l'interface Bluetooth[®].

Téléphones mobiles adéquats

De l'information complémentaire sur les téléphones mobiles adéquats et la connexion de téléphones mobiles Bluetooth adaptée à COMAND est disponible sur Internet à **http://www.mbusa-mobile.com**. Ou appeler le Centre d'assistance à la clientèle Mercedes-Benz au 1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372) (É.-U.) ou le Service à la clientèle au 1-800-387-0100 (Canada).

Interruptions à la liaison téléphonique pendant que le véhicule roule

Des interruptions à la liaison téléphonique peuvent survenir si:

- la couverture du réseau est insuffisante dans certaines régions
- le véhicule passe d'une région de transmission/réception (cellule) à une autre et aucun canal vocal n'est libre dans cette cellule
- la carte SIM utilisée n'est pas compatible avec le réseau disponible
- lorsqu'un téléphone mobile est utilisé avec «Twincard», le téléphone mobile est simultanément connecté au réseau avec la deuxième carte SIM.

Options de fonctionnement

Si le téléphone mobile est branché avec COMAND par l'interface Bluetooth[®], le téléphone peut être utilisé avec les dispositifs suivants:

- Clavier sur l'unité de contrôle COMAND
- Volant de direction multifonction
- Commande vocale

Les explications dans cette section assument que le téléphone mobile est branché à COMAND par l'interface Bluetooth[®]. Les exceptions sont explicitement décrites.

Restrictions fonctionnelles

L'utilisation du téléphone peut être retardée dans les circonstances suivantes:

 Si le téléphone n'est pas encore relié au réseau. Le téléphone tente indépendamment de se connecter à un réseau. Si aucun réseau n'est disponible, il est impossible de lancer un appel d'urgence au «911». Le message Aucun service paraît brièvement en essayant de lancer un appel.

Activation du mobile

Téléphone mobile avec interface Bluetooth[®]

Prérequis pour le téléphone mobile

Pour placer un appel en utilisant COMAND par l'interface Bluetooth[®], il est nécessaire d'utiliser un téléphone mobile adapté à Bluetooth.

Les téléphones mobiles disponibles sur le marché ne sont pas tous adéquats. De l'information complémentaire sur les téléphones mobiles adéquats et la connexion de téléphones mobiles Bluetooth adaptée à COMAND est disponible sur Internet à http://www.mbusa-mobile.com. Ou appeler le Centre d'assistance à la clientèle Mercedes-Benz au 1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372) (É.-U.) ou le Service à la clientèle au 1-800-387-0100 (Canada).

Activation de Bluetooth®

Avant de commencer l'activation de la connexion du téléphone mobile par l'interface Bluetooth[®], s'assurer qu'il est compatible avec le profil mains libres Bluetooth[®] 1,0 ou plus récent (guide de fonctionnement du téléphone mobile):

- Téléphone
- Activer le téléphone mobile et entrer le NIP, si pertinent (voir guide de fonctionnement du téléphone mobile).
- Activer la connection Bluetooth[®] du téléphone mobile (voir guide de fonctionnement du téléphone mobile).
- Sur certains téléphones mobiles, il faudra non seulement activer la fonction Bluetooth[®], mais le dispositif doit également être «visible» pour les autres dispositifs.

Chaque dispositif Bluetooth[®] possède un nom de dispositif Bluetooth[®]. Il est recommandé de donner un nom personnalisé à votre téléphone mobile, permettant de le reconnaître facilement.

- Si la fonction Bluetooth[®] sur COMAND est désactivée, le message Bluetooth n'est pas activé dans les réglages du système. paraît.
- Activer la connection Bluetooth[®] sur COMAND (▷ page 50).

Enregistrement d'un téléphone mobile (autorisation)

Lors de la première utilisation du téléphone mobile en conjonction avec COMAND, un enregistrement est nécessaire (autorisation).

Il est possible d'enregistrer plusieurs téléphones mobiles. La connexion est toujours établie au téléphone mobile activé le dernier. Lorsqu' un nouveau téléphone mobile est autorisé, il est automatiquement activé. Il est possible de commuter entre les téléphones mobiles autorisés. (▷ page 115).

Recherche d'un téléphone mobile

► Au sous-menu téléphone, sélectionner Téléphone → Téléphones Bluetooth → Actualiser.

COMAND recherche des téléphones Bluetooth[®] pertinents dans la portée, et les entre dans la liste de téléphones.

La durée de la procédure de recherche dépend du nombre et du type de téléphones Bluetooth[®]. La recherche peut durer quelques minutes.

Lorsque la liste des dispositifs est entrée pour la première fois et avant d'effectuer une mise à jour, le point noir • indique quel téléphone est actif (trouvé et autorisé).

Après avoir fait une mise à jour:



P82.87-4443-31

- Les crochets ✓ indiquent qu'un téléphone a été autorisé (noir) ou non (gris).
- 2 Dispositif non à portée mais précédemment autorisé (g, apparaît en gris)
- ③ Dispositif à portée mais pas encore autorisé

Les icônes de téléphone indiquent qu'un téléphone est détecté (noir) ou non (gris).

Si le nouveau dispositif que vous cherchez n'apparaît pas dans la liste et que la liste de dispositifs en contient déjà 15, COMAND vous demandera de désautoriser (> page 115) ou ou plusieurs dispositifs autorisés. Vous devrez alors relancer la recherche.

► Pour relancer la recherche: Sélectionner Actualiser

Entrée du code d'accès

- Sélectionner le dispositif pas encore autorisé (pas encore de crochet) de la liste.
- ► Sélectionner Options → Autoriser

ou

- ► Appuyer sur 🔊.
- ▶ Le menu d'entrée du code d'accès paraît.



P82.86-9973-31

- (1) Le code d'accès consiste en n'importe quel nombre choisi par l'utilisateur et comportant de un à seize chiffres. Il est recommandé d'utiliser au moins quatre chiffres parce que ceci améliore la qualité du cryptage pendant la connexion. Le code d'accès peut différer pendant chacune des autorisations pour chaque dispositif. Pour être autorisé, il faut entrer le même numéro sur COMAND et sur le dispositif. Veuillez aussi consulter les instructions du guide de fonctionnement du téléphone mobile.
- Pour entrer depuis COMAND: Sélectionner les chiffres dans la barre de menu ou les écrire l'un après l'autre.
- Pour corriger l'entrée: Sélectionner
 CLR

- Pour annuler l'entrée: Sélectionner Retour.
- ► Pour confirmer l'entrée: Sélectionner ok

Si une connection Bluetooth[®] est établie avec succès, le système demandera d'entrer un code dans le téléphone mobile (voir guide de fonctionnement du téléphone mobile).

Entrer le même code d'accès sur le téléphone mobile que sur COMAND. Le dispositif est autorisé. Il est maintenant possible de faire des appels par le dispositif mains libres COMAND en utilisant le téléphone mobile autorisé.

Autorisation externe

Si COMAND ne trouve pas le téléphone mobile, ce peut être à cause d'un réglage spécial de sécurité sur le téléphone mobile. Dans ce cas, vérifier si, inversement, le téléphone mobile peut trouver COMAND. Le nom du dispositif de COMAND Bluetooth[®] est «MB Bluetooth».

- ► Au sous-menu téléphone, sélectionner Téléphone → Téléphones Bluetooth → Actualiser → Options → Autorisation externe.
- Débuter la procédure de recherche Bluetooth[®] sur le téléphone mobile (voir guide de fonctionnement du téléphone mobile).
- Sélectionner COMAND («MB Bluetooth») sur le téléphone mobile.
- Lorsque demandé, entrer le code d'accès sur le téléphone mobile et sur COMAND.

Sur certains téléphones mobiles, après avoir entré le code d'accès sur COMAND et sur le téléphone mobile, vous devez déclencher manuellement une connexion vers COMAND.

Affichage des détails sur un téléphone mobile

- ► Au sous-menu téléphone, sélectionner Téléphone → Téléphones Bluetooth.
- Sélectionner le téléphone mobile à partir de la liste.
- ► Sélectionner Options → Détails. L'écran des détails pour le dispositif est affiché.
- ► Pour fermer l'écran des détails: Faire tourner \$ \$ ou glisser ← \$.

ou

► Appuyer sur le bouton ⑤ ou le bouton [BACK].

Désenregistrement (Désautorisation) d'un téléphone mobile

- Au sous-menu téléphone, sélectionner Phone → Téléphones Bluetooth.
- Sélectionner le téléphone mobile autorisé.
- ► Sélectionner Options → Désautoriser. On demandera si le dispositif doit réellement être désautorisé.
- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, l'autorisation du dispositif est retirée.
- Si l'autorisation d'un dispositif qui a déjà été autorisé par le passé a été retirée, la liste de dispositifs ne comprend plus ce dispositif.
- Si le téléphone mobile est désautorisé sur COMAND, «MB Bluetooth» devra aussi être désautorisé sur le téléphone mobile. Sinon une nouvelle autorisation dans le futur pourrait être rejetée.

Activation d'un autre téléphone mobile

Si plusieurs téléphones mobiles ont été autorisés, il est possible de commuter entre les téléphones mobiles individuels.

Lorsqu' un nouveau téléphone mobile est autorisé, il est automatiquement activé.

Seulement un téléphone mobile est actif à la fois.

- ► Sélectionner Phone → Téléphones Bluetooth.
- ▶ Sélectionner le téléphone mobile à partir de la liste.
- ► Appuyer sur 🕲.

Téléphone

Le téléphone mobile sélectionné est activé s'il est dans la plage de réception et que sa fonction Bluetooth[®] est activée. Tout autre téléphone activé précédemment est désactivé.

Réglage du volume d'émission et de réception

Ces réglages ne doivent normalement pas être changés puisque les réglages usine conviennent à la plupart des téléphones mobiles.

Des changements peuvent affecter sérieusement la qualité de la transmission. Ces réglages ne peuvent pas être modifiés durant un appel téléphonique actif.

- ► Au sous-menu téléphone, sélectionner Phone \rightarrow Téléphones Bluetooth.
- Sélectionner le téléphone mobile autorisé.
- ► Sélectionner Options → Volume de réception ou Volume de transmission.
- Le volume de réception et de transmission paraît uniquement pour les dispositifs autorisés.



P82.87-3783-31

▶ Pour régler le volume: Faire glisser t ⊚ ↓.

La barre rouge se déplace vers le haut ou le bas.

▶ Pour confirmer la sélection: Appuyer sur ۵.

Appel d'urgence «9-1-1»

ATTENTION

Le service d'appel d'urgence «911» est un service public. S'en servir sans raison valable constitue une offense criminelle.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour faire un appel d'urgence «9-1-1»:

- · Le téléphone doit être en circuit
- Un réseau mobile doit être disponible
- Il y a une carte SIM valide dans le téléphone (non requise dans tous les réseaux mobiles)
- Le téléphone mobile branché avec COMAND par le système Bluetooth®

Si un appel d'urgence ne peut pas être lancé, les mesures d'urgence doivent être prises personnellement.

Le numéro d'appel d'urgence «911» est un service public. Son utilisation sans cause valable constitue une offense criminelle passible d'une peine.

- ▶ Entrer les chiffres sur l'unité de contrôle COMAND (\triangleright page 125).
- Appuyer sur le bouton \bigcirc . Le téléphone établit la connection.
- ► Attendre que le centre de traitement des appels d'urgence réponde, puis décrire l'urgence.

Aperçu du sous-menu

Téléphone	Listes d'appels ou Microphone en/ hors fonction
Bluetooth Phones	Affiche ou supprime les listes d'appels
Importer contacts Effacer contacts	Mise en/hors fonction du microphone mains libres (pendant un appel)

Menu principal du téléphone

Commutation au mode téléphone

- Appuyer sur le bouton de fonction (n) sur l'unité de contrôle COMAND.
- In appuyant sur le bouton (n) lorsque le menu principal du téléphone est déjà ouvert, la liste des «Numéros composés» s'affiche (▷ page 121).

ou

D'une autre Fonction principale

Sélectionner Téléphone → Téléphone
 → Téléphone.

 Si le mode téléphone était déjà actif, sélectionner seulement «Téléphone».

Depuis la fonction Téléphone

► Sélectionner Téléphone \rightarrow Téléphone.

ou

 En mode téléphone, appuyer sur le bouton
 BACK à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le menu principal du téléphone apparaisse.

Annuaire téléphonique COMAND | 117

Menu téléphone



- ① État du service de téléphone
- Intensité du signal (si fourni par le téléphone)
- ③ État de l'appel
- ④ Affiche l'annuaire téléphonique COMAND
- 5 Affiche la sélection de la liste d'appels
- Composition avec caractères pour l'entrée des numéros de téléphone
- ⑦ Nom de l'appareil du téléphone mobile connecté

Annuaire téléphonique COMAND

L'annuaire téléphonique COMAND contient un extrait des entrées du carnet d'adresses. Toutes les entrées du carnet d'adresses COMAND comprenant au moins un numéro de téléphone se trouvent dans l'annuaire téléphonique COMAND.

Pour plusieurs autres fonctions, il est également possible d'utiliser les boutons sur le volant de direction multifonction, par exemple les boutons , , , ,

▲, ▼, OK, ⊘ ou pour sélectionner un menu, faire défiler les listes ou effectuer ou terminer un appel (▷ page 34).

118 Annuaire téléphonique COMAND

Ouverture de l'annuaire téléphonique COMAND

- Ouvrir le menu principal du téléphone (> page 117).
- Sélectionner Le nom.
 L'annuaire téléphonique COMAND est affiché.



P82.87-3785-31

- ① Entrée dans l'annuaire téléphonique
- Rappel des options
- ③ Jeu de caractères prévisibles
- ④ Ferme l'annuaire téléphonique
- (5) ♣[,])) symbole pour l'entrée vocale

Les entrées de l'annuaire téléphonique peuvent avoir le symbole ⑤. Une entrée vocale additionnelle est sauvegardée avec ces entrées.

► Pour fermer l'annuaire téléphonique: Dans le jeu de caractères prévisible, sélectionner le symbole ¹.

ou

► Appuyer sur васк.

Sélection d'une entrée

Sélection par la liste

- ► Faire tourner 【 ◎ 】 ou glisser t ◎ ↓ jusqu'à ce que l'entrée désirée soit en surbrillance.
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.

Sélection de sous-entrées

 Sélectionner une entrée du carnet d'adresses avec l'icône de appuyer sur
 O.

Les sous-entrées paraissent. L'icône commute à ▼.



P82.87-3786-31

- Entrée détaillée de l'annuaire téléphonique
- Entrée de l'annuaire téléphonique avec sous-entrées
- ► Faire tourner \$ \$ ou glisser * ↓ et sélectionner la sous-entrée désirée.

Affichage des détails d'une entrée

COMAND peut également afficher complètement une entrée abrégée.

- Sélectionner une entrée.
- ► Sélectionner Options → Détails. L'écran des détails paraît.

Annuaire téléphonique COMAND | 119

ou

► Appuyer sur le bouton BACK .

Lancement d'un appel à une entrée

- ► Sélectionner une entrée (▷ page 118).
- ► Appuyer sur 🕲

ou

 Appuyer sur le bouton de l'unité de contrôle COMAND.

Création d'une nouvelle entrée

- Lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée dans l'annuaire téléphonique COMAND, elle est sauvegardée dans le carnet d'adresses.
- Sélectionner Options → Nouvelle entrée dans l'annuaire téléphonique COMAND.
- Sélectionner une catégorie de numéro, par ex. Privé.
- Sélectionner une catégorie de téléphone, par ex. Téléphone mobile.
- Sélectionner Enregistrer.
 Le menu d'entrée avec champ de données s'affiche.



① Curseur

② Champ de données

- ③ Jeu de caractères prévisible
- ④ Catégorie de téléphone sélectionnée

Commutation au champ de données

- ► Faire glisser t à plusieurs reprises jusqu'à ce que le jeu de caractères prévisible disparaisse
- ► Faire glisser ensuite t ↓ et appuyer sur ⑤.

ou

Sélectionner
 ou
 dans le jeu de caractères prévisible.
 Le menu d'entrée affiche le champ de données sélectionné.

Entrée de données dans un champ

- Sélectionner tous les caractères, l'un après l'autre, dans le jeu de caractères prévisible.
 3.
- Le jeu de caractères prévisible offre les caractères qui correspondent au champ de données sélectionné.
- Pour commuter à majuscule ou minuscule dans un jeu de caractères prévisible: Sélectionner ABC ou abc.

Chaque sélection commute le jeu de caractères.

- Pour changer la langue du jeu de caractères prévisible: Sélectionner NN.
- Faire tourner ♀ ♀ ou glisser t ↓ jusqu'à ce que la langue désirée soit en surbrillance et appuyer ensuite sur .

Suppression d'une entrée

 Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR et appuyer brièvement sur .

ou

- Appuyer sur le bouton CLR près du contrôleur COMAND.
 Le caractère à la gauche du curseur est supprimé.
- Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR et appuyer sur jusqu'à ce que l'entrée complète ait été supprimée.

ou

Appuyer sur le bouton CLR à côté du contrôleur COMAND et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.

Annulation d'une entrée

▶ Sélectionner 🔄.

Si l'un des champs de données contient des données, un message-guide apparaît et il faudra confirmer si l'entrée doit être sauvegardée ou pas.

 Sélectionner Oui ou Non.
 L'entrée sera enregistrée ou non selon la sélection.

Sauvegarde d'une entrée

 Sélectionner ok . Un message correspondant est alors affiché.

Suppression d'une entrée

Les règles de suppression varient, selon l'entrée sélectionnée:

• Entrée sélectionnée dans l'annuaire téléphonique:

L'entrée est supprimée de l'annuaire téléphonique COMAND et du carnet d'adresses, si l'entrée dans le carnet d'adresses contient seulement des numéros de téléphone.

- Entrée complète du carnet d'adresses sélectionnée:
 L'entrée est supprimée de l'annuaire téléphonique COMAND et aussi du carnet d'adresses si l'entrée dans le carnet d'adresses contient seulement des numéros de téléphone.
- Sous-entrée d'une entrée du carnet d'adresses sélectionnée: La sous-entrée est supprimée de l'annuaire téléphonique COMAND et du carnet d'adresses.
- Pour supprimer: Sélectionner une entrée (> page 118).
- ► Sélectionner Options → Supprimer. Le système demandera de confirmer si l'entrée doit être supprimée.
- Sélectionner Oui ou Non.
 Oui option: L'entrée est supprimée selon les règles mentionnées plus haut.

Ajout d'un numéro de téléphone à une entrée de l'annuaire téléphonique

- Sélectionner l'entrée désirée du carnet d'adresses.
- ► Sélectionner Options → Ajouter numéro de téléphone.
- Sélectionner une catégorie de numéro, par ex. Privé.
- Sélectionner une catégorie de téléphone, par ex. Téléphone mobile.
- ► Sélectionner Enregistrer.

Si cinq numéros sont sauvegardés pour l'entrée dans la catégorie de numéros sélectionnée, un message demande à l'utilisateur s'il désire écraser un des numéros déjà existants.

Téléphone

- Sélectionner Oui ou Non.
 En sélectionnant Oui, une liste de sélection s'affichera avec les cinq numéro déjà existants.
- Sélectionner le numéro à écraser.
 Le menu d'entrée paraît avec le champ de données pour entrer le nouveau numéro de téléphone.
- Pour entrer les chiffres: Sélectionner les chiffres requis, l'un après l'autre, dans le jeu de caractères prévisible ou en utilisant le clavier numérique.
- ► Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR et appuyer brièvement sur le bouton (*).

ou

- Appuyer sur le bouton CLR près du contrôleur COMAND.
 Le chiffre à la gauche du curseur est supprimé.
- ► Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR et appuyer sur ⑤ jusqu'à ce que l'entrée complète ait été supprimée.

ou

- Enfoncer et maintenir le bouton clr à côté du contrôleur COMAND jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.
- Pour enregistrer l'entrée: Sélectionner
 ok

Listes d'appels

COMAND endosse Bluetooth[®] PBAP (Phone Book Access Profile).

COMAND traite les listes d'appels (Journal) selon le type de téléphone mobile branché:

• Téléphone Bluetooth[®] avec support PBAP:

COMAND télécharge les journaux du téléphone mobile lorsque le téléphone est branché à COMAND

• Téléphone Bluetooth[®] sans support PBAP:

COMAND crée les journaux à partir des appels reçus (dont les appels ratés) et émis pendant le mode téléphone quand un téléphone mobile est connecté à COMAND.

Le choix du menu particulier peut seulement être sélectionné si les appels sont déjà reçus ou effectués à partir du système COMAND.

L'affichage des appels ratés dans l'affichage COMAND n'est pas possible pour tous les téléphones mobiles.

Le choix au menu Journal n'est pas actif si aucun téléphone mobile n'est branché à COMAND.

 Si le téléphone mobile n'endosse pas PBAP, COMAND supprime automatiquement les listes d'appels (Journal) quand un téléphone mobile autre que le dernier utilisé est connecté.

 Le système de commande du combiné d'instruments affiche la liste des derniers appels composés.

Pour plusieurs fonctions, il est également possible d'utiliser les boutons sur le volant de direction multifonction, par exemple les boutons
 , ▶, ▲, ▼, OK,
 Ou o pour sélectionner un menu, faire défiler les listes ou effectuer ou terminer un appel (▷ page 34).

Rappel de la liste

 Au menu principal Téléphone, sélectionner Journa1. Un menu s'affiche.

122 Listes d'appels

 Sélectionner Appels reçus ou Appels composés.

La liste appropriée paraît.

ou

► Lorsque le menu principal Téléphone est affiché, appuyer sur le bouton sur COMAND ou sur le bouton au volant de direction multifonction.

La liste des derniers appels composés s'affiche.

Téléphone



P82.87-2137-31

Liste des appels entrants

- ① Liste des appels reçus
- ② Date/heure de l'entrée en surbrillance
- ③ Menu des options d'entrée de liste
- ► Pour sélectionner une entrée de liste: Faire tourner (○) ou faire glisser + ○ ↓.
- Pour fermer la liste: Sélectionner Retour.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK près du contrôleur COMAND.

Affichage des détails d'une entrée de liste

COMAND peut également afficher complètement une entrée de liste abrégée.

- ► Sélectionner l'entrée de liste.
- ► Sélectionner Options → Détails. L'écran des détails paraît.

ou

Appuyer sur le bouton BACK près du contrôleur COMAND.

Enregistrement d'une entrée de liste non enregistrée

Les entrées de liste non enregistrées sont affichées avec le numéro de téléphone.

Les entrées de liste enregistrées sont affichées avec le nom. Elles sont enregistrées dans l'annuaire téléphonique de COMAND.

Enregistrement dans le carnet d'adresses comme nouvelle entrée

- Sélectionner l'entrée de liste.
- ► Sélectionner Options → Enregistrer → Nouvelle entrée.
- Enregistrer Enregistrer n'a aucune fonction si l'entrée de liste sélectionnée a déjà été enregistrée dans le carnet d'adresses.
- Sélectionner une catégorie de numéro, par ex. Privé.
- Sélectionner une catégorie de téléphone, par ex. Téléphone mobile.

Catégorie de numéro	Affichage (téléphone et carnet d'adresses)
Pas classifié	C
Privé	♠
Work	#

Catégorie de téléphone	Affichage (téléphone et carnet d'adresses)		
Pas classifié	6		
Mobile	Ē		

Catégorie de téléphone	Affichage (téléphone et carnet d'adresses)
Car	
Pagette	

► Sélectionner Enregistrer.

Un menu d'entrée avec champ de données s'affiche. Le champ de données pour le numéro de téléphone est complété automatiquement.

Nom: /—1	2
Prénom:	
6 € : 9024237158	
ABCDEF	QRSTUVWXYZ_0k
■ &' + ;, / () # :	

P82.87-2138-31

- ① Curseur
- Champ de données
- ③ Jeu de caractères
- ④ Le champ de données pour le numéro de téléphone est complété automatiquement.
- 5 Catégorie de téléphone
- 6 Catégorie de numéro

▶ Pour changer de champ de données:

Faire glisser **t** ⊚ jusqu'à ce que le jeu de caractères disparaisse.

► Faire glisser ensuite t ○ ↓ et appuyer sur ⑤.

ou

- ► Sélectionner ↑ ou ↓ et appuyer sur). Le champ de données sélectionné est en surbrillance.
- Pour entrer des données dans un champ: Sélectionner tous les caractères, l'un après l'autre, dans le jeu de caractères prévisible. (3).

- Le jeu de caractères offre les caractères qui correspondent au champ de données sélectionné.
- Pour commuter dans un jeu de caractères prévisible à majuscule ou minuscule: Sélectionner abc ou ABC.

Chaque fois que ceci est sélectionné, il active le jeu de caractères (chiffres, lettres minuscules).

 Pour changer la langue du jeu de caractères prévisible: Sélectionner N.

Téléphone

- ► Faire tourner \$ \$ ou faire glisser ○ ↓ jusqu'à ce que la langue désirée soit en surbrillance et appuyer ensuite sur .
- ► Pour déplacer le curseur dans le champ de données: Sélectionner ← ou →.
- Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR et appuyer brièvement sur .

ou

- Appuyer sur le bouton CLR près du contrôleur COMAND.
 Le caractère à la gauche du curseur est supprimé.
- ► Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR et appuyer sur jusqu'à ce que l'entrée complète ait été supprimée.

ou

- Appuyer sur le bouton CLR à côté du contrôleur COMAND et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.
- Pour enregistrer l'entrée: Sélectionner

 OK
 Un message correspondant est alors
 affiché.
- Pour annuler l'entrée: Sélectionner Retour.

124 Établissement des appels

Si l'un des champs de données contient une donnée, un message-guide apparaît et il faudra confirmer si l'entrée doit être enregistrée ou pas.

 Sélectionner Oui ou Non.
 L'entrée sera enregistrée ou non selon la sélection.

Ajout d'un numéro de téléphone de la liste d'appels dans une entrée existante du carnet d'adresses

- ► Sélectionner l'entrée de liste.
- ► Sélectionner Options → Enregistrer → Ajouter numéro de téléphone
- Enregistrer n'a aucune fonction si l'entrée de liste sélectionnée a déjà été enregistrée.
- Sélectionner une catégorie de numéro, par ex. Privé.
- Sélectionner une catégorie de téléphone, par ex. Téléphone mobile.
- Sélectionner Enregistrer.
 Le menu de recherche pour les entrées du carnet d'adresses paraît.
- ► Rechercher l'entrée requise.
- Consulter la section «Recherche d'une entrée du carnet d'adresses» (▷ page 129) pour une description détaillée de la recherche d'une entrée du carnet d'adresses.
- Appuyer sur (5) après avoir complété la recherche.

Si moins de cinq numéros sont assignés à l'entrée sélectionnée dans la catégorie du numéro sélectionné, le système COMAND enregistre les données.

Si cinq numéros sont enregistrés pour l'entrée recherchée, un message demande

à l'utilisateur s'il désire écraser un des numéros déjà existants.

- Sélectionner Oui ou Non. En sélectionnant Oui, une liste de sélection comportant les cinq numéros existants est affichée.
- Sélectionner le numéro à écraser.
 Le système COMAND remplace le numéro sélectionné par la nouvelle donnée.

Effacement des listes d'appels (Journal)

Cette fonction est uniquement disponible si le téléphone Bluetooth est utilisé sans support PBAP, c'est à dire si les journaux ont été créés par COMAND.

Sélectionner Journal → Effacement des journaux au menu téléphonique de base.

Une demande s'affiche et demande à l'utilisateur si tous les journaux doivent être effacés.

- Sélectionner Oui ou Non.
 Les listes d'appels seront enregistrées ou non, selon la sélection.
- Si un téléphone mobile avec PBAP est utilisé, il faut effacer les journaux sur le téléphone mobile. La prochaine fois que le téléphone mobile sera rebranché, COMAND télécharge les journaux vides.

Établissement des appels

Appel entrant

Refuser ou Accepter des appels

Les appels entrants sont indiqués par une boîte de dialogue.

Établissement des appels | 125



P82.87-3790-31

Pour refuser: Sélectionner Refuser.

ou

- Pour accepter: Sélectionner Accepter. ou
- ► Appuyer sur le bouton du panneau de contrôle COMAND ou sur le bouton au volant de direction multifonction.

Après avoir accepté l'appel, vous pourrez parler par le système mains libres. Le volume de l'appel peut être réglé (⊳ page 40). Veuillez consulter la section «Fonctions durant un appel unique» pour d'autres fonctions (⊳ page 126).

Vous pouvez aussi accepter un appel tel que décrit ci-dessus quand COMAND affiche l'écran d'une application principale différente. Après avoir accepté l'appel, l'écran passe en mode téléphone. Lorsque l'appel est terminé, l'écran de l'application principale précédente réapparaît.

Initier un appel sortant

Entrée du numéro de téléphone via l'unité de contrôle COMAND

- > Ouvrir le menu principal du téléphone (▷ page 117).
- Entrer tous les chiffres les uns après les autres sur le clavier numérique

- Pour supprimer des caractères individuels: Appuyer brièvement sur le bouton CLR sur l'unité de contrôle COMAND.
- Pour supprimer un numéro de téléphone complet: Appuyer sur le bouton CLR et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le numéro soit supprimé.
- Pour effectuer un appel: Appuyer sur le bouton @ du panneau de contrôle COMAND ou sur le bouton @ au volant de direction multifonction.

Entrée du numéro de téléphone à partir du contrôleur COMAND

- Ouvrir le menu principal du téléphone (> page 117).
- Pour entrer les chiffres: Sélectionner tous les chiffres dans la séquence
- Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner <u>clr</u> et appuyer brièvement sur le bouton (5).

ou

- Appuyer sur le bouton CLR près du contrôleur COMAND.
- Pour supprimer un numéro de téléphone complet: Sélectionner clr et appuyer sur (*) jusqu'à ce que le numéro de téléphone ait été supprimé.

ou

- Enfoncer et maintenir le bouton CLR à côté du contrôleur COMAND jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.
- Pour effectuer un appel: Sélectionner
 en bas à droite du jeu de caractères prévisible.

ou

Appuyer sur le bouton @ du panneau de contrôle COMAND ou sur le bouton @ au volant de direction multifonction.

Recomposition

- > Ouvrir le menu principal du téléphone (▷ page 117).
- Sélectionner en bas à droite du jeu de caractères prévisible.

ou

- Appuyer sur le bouton sur l'unité de contrôle COMAND lorsque le menu principal du téléphone est affiché.
 La liste des appels composés paraît. Le dernier appel composé sera au début de la liste.
- ► Pour sélectionner un appel: Faire tourner \$ ② \$ ou glisser t ③ \$
- ▶ Pour initier un appel: Appuyer sur .

Initier un appel par une entrée de liste d'appels (Journal) ou une entrée de l'annuaire téléphonique COMAND.

► Rappeler une liste d'appels et sélectionner une entrée (▷ page 121).

ou

- ► Ouvrir l'annuaire téléphonique COMAND et sélectionner une entrée (▷ page 118).
- ▶ Pour effectuer un appel: Appuyer sur .

Fonctions pendant un appel unique



Mode téléphone avec un appel unique

- ① Autre participant
- Symbole pour une connexion téléphonique active

- ③ Mise en/hors fonction du microphone mains libres
- ④ envoie les tonalités DTMF (pas pour tous les téléphones mobiles)
- ⑤ Nom de l'appareil du téléphone mobile connecté
- 6 met fin à l'appel

Mise en/hors fonction du microphone mains libres

- > Ouvrir le menu principal du téléphone (▷ page 117).
- Pour mettre hors-fonction Sélectionner Couper micro.

 Pour mettre en fonction: Sélectionner Activer micro. Le symbole & disparaît.

Transmission de la tonalité DTMF

Cette fonction n'est pas possible avec tous les téléphones mobiles.

Les répondeurs téléphoniques et autres dispositifs peuvent être contrôlés par les tonalités DTMF, par ex. pour les fonctions de requête à distance).

Pour envoyer des caractères individuels: Durant un appel, sélectionner les caractères choisis à l'aide du contrôleur COMAND.

ou

 Appuyer sur le bouton correspondant sur le clavier de l'unité de contrôle COMAND.
 Chaque caractère sélectionné sera instantanément transmis.

Téléphone

- Transmettre une entrée de l'annuaire téléphonique en séquence de caractères: Sélectionner Le nom.
- Sélectionner l'entrée désirée de l'annuaire téléphonique.
 L'entrée est transmise instantanément comme séguence de caractères.
- Pour retourner à l'affichage d'appels: Sélectionner Retour.

Fin d'un appel actif

- ► Si nécessaire, ouvrir le menu principal du téléphone (▷ page 117).
- Pour terminer un appel: Sélectionner
 .

ou

Appel en attente

La fonction d'appel en attente doit être fournie et activée par le fournisseur du téléphone.

Quand vous êtes au téléphone pour un appel unique et que vous recevez un autre appel, le numéro du deuxième appel est entré dans la liste des appels reçus et une tonalité retentit.

Carnet d'adresses

ATTENTION

L'attention du conducteur devrait être porté en tout premier lieu sur les conditions de la circulation.

Avant de démarrer, se familiariser avec les fonctions du carnet d'adresses.

N'utiliser le système COMAND que lorsque les conditions de la route et de la circulation le permettent. Autrement, un accident pourrait survenir et blesser le conducteur et d'autres automobilistes.

Information générale

Les entrées du carnet d'adresses peuvent servir à placer des appels téléphoniques et servir aux entrées de destinations de navigation.

Avant de vendre le véhicule, les données personnelles devraient être supprimées à l'aide de la fonction de remise à l'état initial (▷ page 53).

Ouverture du carnet d'adresses

D'une autre fonction principale

- ► Sélectionner Tél. → Tél. → Carnet adres..
- Si le carnet d'adresses était la dernière fonction ouverte dans la fonction téléphone, sélectionner tout simplement Tél.

Depuis la fonction Téléphone

► Sélectionner Té1 → Carnet adres. L'affichage principal du carnet d'adresses paraît.

10:06	READY I		2
Navi	Audio Tél Vidéo Sy	vstèr	ne
c->	* Ø	S	
	MAACK SEEVETAL DE HAMBUR	М	
	A : HAMBURGER STRASSE 6	A	
•	🛔 : SEEVETAL	В	+
C 3		E	
Carne	t adres. Rechercher Nouv. E	ffac	er

P82.87-2141-31

Carnet d'adresses avec entrée du carnet d'adresses 🛔 et donnée de navigation 🔗

Une entrée de carnet d'adresses peut contenir jusqu'à cinq numéros de téléphone ainsi qu'une adresse privée et une adresse d'affaires.

d'adresses	
Sous-menus	Signification
Carnet adres.	Téléchargement des contacts (du téléphone mobile, de la carte mémoire ou des cartes d'affaires) Suppression de contacts
Rechercher	Recherche d'une entrée du carnet d'adresses
Nouv.	Création d'une nouvelle entrée du carnet d'adresses
Effacer	Suppression d'une entrée du carnet d'adresses

Aperçu du sous-menu pour le carnet

Sélection d'une entrée dans le carnet d'adresses

► Tourner \$ ○ \$ ou glisser ← ○ → lorsque la fenêtre d'affichage/sélection est active.

Création d'une nouvelle entrée du carnet d'adresses

- Une adresse peut être créée directement dans le carnet d'adresses. Si des numéros de téléphone sont sauvegardés dans l'annuaire téléphonique COMAND, ils sont sauvegardés également dans le carnet d'adresses. Lorsqu'une destination de navigation est sauvegardée, COMAND crée une entrée du carnet d'adresses contenant les données complètes de l'adresse de navigation.
- Ouvrir le carnet d'adresses (⊳ page 127) et sélectionner Nouv..
 Le menu d'entrée avec les champs de données et le jeu de caractères paraît.



P82.87-2142-31

Menu d'entrée avec champs de données

- Champ de données sélectionné avec le curseur
- ② Jeu de caractères prévisible

Commutation au champ de données

- Glisser t ⊚ à plusieurs reprises jusqu'à ce que le jeu de caractères soit caché.
- ▶ Puis glisser t ⊙ t et appuyer sur .
- ou
- ► Sélectionner ↑ ou ↓ dans le jeu de caractères.

Le menu d'entrée indique le champ de données sélectionné.

Entrée de données dans un champ

- Sélectionner tous les caractères, l'un après l'autre dans le jeu de caractères prévisible
 (2).
- Le jeu de caractères prévisible offre les caractères qui correspondent au champ de données sélectionné.
- Pour commuter dans un jeu de caractères prévisible à majuscule ou minuscule: Sélectionner abc ou ABC.
- Pour changer la langue du jeu de caractères prévisible: Sélectionner N.

Téléphone

- ► Tourner () ou glisser t ↓ jusqu'à ce que la langue requise soit en surbrillance puis appuyer sur ().
- ► Pour déplacer le curseur dans le champ de données: Sélectionner ← ou →.

Suppression

 Pour supprimer un caractère individuel: Sélectionner CLR et appuyer brièvement sur (5).

ou

 Appuyer sur le bouton CLR adjacent au contrôleur COMAND.
 Le caractère à la gauche du curseur est

supprimé.

▶ Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR et appuyer sur ⑤ jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.

ou

► Appuyer sur le bouton CLR adjacent au contrôleur COMAND et le retenir jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.

Annulation d'une entrée

▶ Sélectionner 🔄.

Si l'un des champs de données contient une nouvelle donnée, un message-guide apparaît et il faudra confirmer si l'entrée doit être sauvegardée ou pas.

Sélectionner Oui ou Non.
 L'entrée sera enregistrée ou non selon la sélection.

Sauvegarde d'une entrée

► Sélectionner ok . Le carnet d'adresses affiche l'entrée.

Recherche d'une entrée du carnet d'adresses

► Ouvrir le carnet d'adresses (> page 127) et sélectionner Rechercher.

S'il y a plus de huit entrées, le menu de recherche avec le jeu de caractères prévisible paraît.



P82.87-3822-31

Menu de recherche avec le jeu de caractères prévisible

- Symbole pour une entrée du carnet d'adresses
- ② Ø Symbole pour donnée d'adresse complète de la navigation
- (3) 🛔 י) Symbole pour l'entrée vocale de nom
- ④ ALS Symbole pour une entrée de l'annuaire téléphonique du téléphone mobile
- 5 Jeu de caractères prévisible

Les entrées sans symboles ou avec les symboles ① et ③ ne sont que des entrées du carnet d'adresses. Une entrée vocale de nom a de plus été sauvegardée pour les entrées avec le symbole ③. Les entrées avec le symbole ② contiennent les données de l'adresse complète du système de navigation, et elles supportent la navigation et sont couvertes par la carte numérique. Le guidage routier peut démarrer très rapidement avec ce genre d'entrée (▷ page 132). ou

► Sélectionner ok .

Commutation de la liste au jeu de caractères prévisible

► Sélectionner Retour sur la liste.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK adjacent au contrôleur COMAND.

Recherche

Recherche par le jeu de caractères prévisible

- Commuter de la liste au jeu de caractères prévisible si nécessaire.
- Pour changer la langue du jeu de caractères prévisible: Sélectionner N.

Selon le réglage précédent, ceci permet de commuter à des lettres ou à des nombres ayant des caractères particuliers.

- Pour entrer les caractères: Sélectionner les uns après les autres les caractères pour l'entrée requise.
- Pour supprimer des caractères individuels: Sélectionner CLR et appuyer brièvement sur .

ou

- ► Appuyer sur le bouton CLR adjacent au contrôleur COMAND.
 - Chaque fois qu'un caractère est entré ou supprimé, l'entrée la plus ressemblante est fournie en haut de la liste.

► Pour supprimer une entrée complète: Sélectionner CLR et appuyer sur jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.

ou

- Appuyer sur le bouton CLR adjacent au contrôleur COMAND et le retenir jusqu'à ce que l'entrée complète soit supprimée.
- Pour terminer une recherche:
 Commutation du jeu de caractères prévisible à la liste.
 La première entrée de la liste est automatiquement en surbrillance.
- Retour au carnet d'adresses: Si nécessaire, commuter de la liste au jeu de caractères prévisible et sélectionner dans le jeu de caractères prévisible.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK adjacent au contrôleur COMAND.

Recherche à partir de la liste

- Si nécessaire, commuter du jeu de caractères prévisible à la liste (> page 129).
- ► Tourner \$ \$ ou glisser ○ ↓ jusqu'à ce que l'entrée désirée soit en surbrillance dans la liste.

Suppression d'une entrée

- ▶ Rechercher l'entrée requise (▷ page 129).
- ► Sélectionner Options → Effacer.

ou

- ► Sélectionner Effacer dans le carnet d'adresses (▷ page 127). Une demande de suppression paraît.
- Sélectionner Oui ou Non.
 L'entrée sera sauvegardée ou éliminée selon la sélection choisie.
- La suppression d'une entrée dans l'annuaire téléphonique du téléphone

Féléphone

mobile ne supprime pas l'entrée dans le carnet d'adresses.

Affichage des détails d'une entrée du carnet d'adresses

► Commutation du jeu de caractères prévisible à la liste (▷ page 129).

ou

- Dans le carnet d'adresses, sélectionner une entrée du carnet d'adresses (> page 128).
- ► Appuyer sur 🔊.

L'affichage des détails paraît.



P82.87-2144-31

Écran des détails pour des données privées

- ① Retour au menu précédent
- ② Sélection d'un champ de données
- ③ A symbole de donnée privée
- ④ Rappel des options
- 5 🖶 symbole pour des données d'affaires

Sélection d'un autre champ de données

Affichage du contenu abrégé au complet

► Sélectionner Options → Détails. L'affichage complet paraît. ► Pour fermer l'affichage complètement: Glisser ← ○ → ou appuyer sur ⑤.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK adjacent au contrôleur COMAND.

Fermeture de l'écran des détails

► Sélectionner Retour.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK adjacent au contrôleur COMAND.

Changement d'entrée

Modification du contenu d'une entrée dans le carnet d'adresses

- ► Rechercher une entrée du carnet d'adresses (▷ page 129).
- ► Sélectionner Options → Modifier contenu.

ou

- Afficher des détails du contenu d'une entrée dans le carnet d'adresses.
- ► Sélectionner Options → Modifier contenu.

Le menu d'entrée avec champ de données s'affiche.



P82.87-2145-31

Continuer à partir de l'étape «Commutation au champ de données» dans la section «Création d'une nouvelle entrée du carnet d'adresses» (▷ page 128).

Téléphone

Changement de catégorie d'un champ de données de numéro de téléphone

- ► Afficher les détails d'une entrée et mettre en surbrillance le champ de données de numéros de téléphone (▷ page 131).
- ► Sélectionner Options → Modifier catégorie.
- Sélectionner une catégorie de numéro, par ex. Privé.
- Sélectionner une catégorie de téléphone, par ex. Téléphone mobile
- Sélectionner Numéro préféré, si nécessaire.

Selon l'état préalable, l'option commutera à marche 🗹 ou à arrêt 🗌. Le numéro de téléphone est affiché dans l'annuaire téléphonique comme premier numéro et peut être composé immédiatement.

Sélectionner Enregistrer.
 La nouvelle catégorie est sauvegardée.

Faire un appel téléphonique à partir d'une entrée

- Le téléphone mobile doit être branché par l'inferface Bluetooth[®].
- Afficher les détails d'une entrée et mettre en surbrillance le champ de données de numéros de téléphone (▷ page 131).
- Appuyer sur .
 Le téléphone initie l'appel. L'affichage passe à l'affichage du mode téléphone.

ou

► Sélectionner Options → Appeler. Le téléphone initie l'appel.

Lancer la navigation à partir d'une entrée

Cette fonction peut être utilisée aussitôt que la destination est sauvegardée dans la mémoire des destinations (> page 106). COMAND sauvegarde alors également la destination dans le carnet d'adresses avec la donnée de l'adresse complète de navigation.

- ▶ Rechercher une entrée de l'annuaire téléphonique avec le symbole Ø (▷ page 129).
- Afficher les détails d'une entrée et mettre en surbrillance le champ de données de l'adresse (▷ page 131).
- ► Appuyer sur 🔊.
- Appuyer sur S fonctionne uniquement si le champ de données de l'adresse contient des données complètes de navigation. Ceci est indiqué par le symbole Ø.

ou

- Sélectionner Options \rightarrow Naviguer.
- Naviguer ne peut être sélectionné que si le champ de données de l'adresse contient des données complètes de navigation. Ceci est indiqué par le symbole
 O.



P82.87-2146-31

- ① Adresse acceptant la navigation
- ② Ouvre le menu d'entrée de destination

Le menu d'entrée de destination paraît, la barre de sélection se trouve à l'article de menu Début (> page 79).

Entrées vocales de noms

 Les entrées vocales de noms peuvent être ajoutées par le biais du système de commande vocale.

Téléphone

Ajout d'une entrée vocale de nom

- Une seule entrée vocale de nom peut être ajoutée par entrée dans le carnet d'adresses.
- Rechercher une entrée du carnet d'adresses avec ou sans entrée vocale de nom (icône (19)) (> page 129).
- Sélectionner Options → Entrée vocale de nom → Ajouter.
 Le processus continue par commandes vocales. Le système de commande vocale sert de guide à travers les dialogues (▷ page 198).

Suppression d'une entrée vocale de nom

- Rechercher une entrée du carnet d'adresses avec une entrée vocale de nom (> page 129).
- ► Sélectionner Options → Entrée vocale de nom → Effacer. Une demande de suppression paraît.
- Sélectionner Oui ou Non. COMAND supprime l'entrée vocale selon la sélection.

Écoute d'une entrée vocale de nom

- Rechercher une entrée du carnet d'adresses avec une entrée vocale (> page 129).
- ► Sélectionner Options → Entrée vocale de nom → Écouter. L'entrée vocale de nom se fait entendre.

Téléchargement des contacts

Vous pouvez importer des contacts à partir du téléphone mobile ou de la carte mémoire dans le carnet d'adresses ou recevoir des vCards depuis un dispositif Bluetooth[®] externe.

L'icône dans le carnet d'adresses indique les entrées de l'annuaire

téléphonique qui ont été téléchargées depuis le téléphone mobile.

Selon le téléphone mobile utilisé, cette fonction importe seulement les entrées de l'annuaire téléphonique à partir du téléphone mobile ou les entrées de l'annuaire téléphonique de la carte SIM.

Les entrées importées de la carte mémoire PCMCIA ont l'icône . Les vCards sont identifiées par l'icône .

Selon la source de la donnée du contact, différentes exigences s'appliquent:

Téléphone mobile avec Bluetooth[®] profil PBAP

- Bluetooth[®] doit être activé dans COMAND et sur le téléphone mobile (consulter les instructions de fonctionnement du téléphone mobile).
- Le téléphone mobile est connecté à COMAND (▷ page 113).

Carte mémoire PCMCIA

 La carte mémoire PCMCIA est insérée (▷ page 153) et contient des données de contact à importer.

Dispositif Bluetooth® externe

- Bluetooth[®] est activé dans COMAND et sur le dispositif Bluetooth[®] (consulter les instructions de fonctionnement du dispositif).
- Le dispositif Bluetooth[®] peut envoyer des vCards par Bluetooth[®] (consulter les instructions de fonctionnement du dispositif).
- Le dispositif Bluetooth[®] dans le véhicule est mis en fonction.

Il n'est pas nécessaire d'autoriser le dispositif dans COMAND à recevoir des vCards.

- Sélectionner Carnet adres. ou, si le menu principal du téléphone est affiché, Téléplone sur COMAND.
- Sélectionner Importer contacts Un menu de sélection s'affiche.



Sélectionner Du téléphone portable.

 Sélectionner Ajouter ou Écraser.
 Sélectionner Ajouter permet d'importer les entrées de l'annuaire téléphonique du téléphone mobile dans le carnet d'adresses.

Sélectionner Écraser permet d'importer les entrées de numéros de téléphone du téléphone et d'écraser toutes les entrées de l'annuaire téléphonique dans le carnet d'adresses avec l'icône . Les entrées précédentes de l'annuaire téléphonique ne sont alors plus disponibles.

Après le téléchargement réussi des données de contact, un message correspondant sera affiché. Le carnet d'adresses ou le menu principal du téléphone est affiché.

Vous pouvez sélectionner l'article de menu Écraser si le carnet d'adresses contient déjà ces entrées. Lorsque le carnet d'adresses est rempli, un message paraît à cet effet.

Téléchargement depuis la carte mémoire

- Sélectionner Carnet adres. ou, si le menu principal du téléphone est affiché, Téléphone.
- Sélectionner Importer contacts. Un menu de sélection s'affiche.
- ► Sélectionner De la carte mémoire.
- Sélectionner Ajouter ou Écraser.
 Sélectionner Ajouter permet d'importer les entrées depuis la carte mémoire PCMCIA dans le carnet d'adresses.

Sélectionner Écraser permet d'importer les entrées depuis la carte mémoire PCMCIA et d'écraser toutes les entrées du carnet d'adresses avec l'icône . Les entrées précédentes de l'annuaire téléphonique ne sont alors plus disponibles.

Après l'importation réussie des données de contact, un message correspondant sera affiché. Le carnet d'adresses ou le menu principal du téléphone est affiché.

Vous pouvez sélectionner l'article de menu Écraser si le carnet d'adresses contient déjà ces entrées. Lorsque le carnet d'adresses est rempli, un message paraît à cet effet.

Téléchargement de vCards par Bluetooth®

Il est possible de recevoir des vCards depuis des dispositifs (comme un PC) qui supportent la transmission de vCards par Bluetooth[®]. Il n'est pas nécessaire d'autoriser le dispositif dans COMAND à recevoir des vCards. Les vCards reçues sont importées dans le carnet d'adresses.

La réception de vCards sera terminée en cas de commutation vers une autre fonction principale, par exemple la fonction de navigation, lors de la réception de vCards.

- Sélectionner Carnet adres. ou, si le menu principal du téléphone est affiché, Téléphone.
- Sélectionner Importer contacts. Un menu de sélection s'affiche.
- Sélectionner Cartes de visite reçues. Cette action interrompt la connexion Bluetooth entre COMAND et votre téléphone mobile actif. COMAND est prêt à recevoir des vCards d'un autre dispositif Bluetooth[®].
- Débuter le transfert de données sur le dispositif Bluetooth externe (consulter les instructions de fonctionnement du dispositif concerné).

Les données des vCards sont automatiquement transférées dans le carnet d'adresses. Le nombre de vCards reçues est affiché.

	All the second
2.	Ready to receive -
	Received: 2
	Panel B 0
	The second s
Back	

P82.87-2006-31

Pour annuler le transfert: Appuyer sur
 O.

ou

► Appuyer sur le bouton ____.

Suppression des données

Si le carnet d'adresses est affiché, sélectionner Carnet adres. → Effacer contacts.

ou

Si le menu principal du téléphone est affiché, sélectionner Téléphone → Effacer contacts. Un menu de sélection s'affiche. Sélectionner Contacts internes ou Du téléphone portable ou De la carte mémoire ou Cartes de visites reçues ou Tout supprimer.

Un message-guide correspondant à votre sélection apparaît.

- Sélectionner Oui ou Non.
- Appuyer sur le bouton (b).
 Si vous confirmez en sélectionnant Oui, les contacts sélectionnés seront supprimés.

Caractéristiques COMAND	138
Menu Audio	138
Radio	138
Radio satellite	143
CD Audio/DVD Audio/MP3	148
Music Register (registre de musi-	
que)	162
Interface média	165
Audio Aux	171

Caractéristiques COMAND

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Menu Audio

Des renseignements sur le système de contrôle COMAND et son fonctionnement se trouvent à la (▷ page 20).

Pour effectuer plusieurs fonctions, les boutons sur le volant de direction multifonction peuvent être utilisés, par exemple les boutons
 , ▶, ,
 , ♥, pour sélectionner un canal ou un menu ou pour faire défiler les listes (▷ page 30).

Rappel du menu Audio

Sélectionner Audio.
 Le dernier mode audio actif est activé.

ou

- Appuyer sur le bouton de fonction .
 Le mode radio est activé.
- Sélectionner Audio.
 Le menu audio apparaît.

1:45		REA	DY 11111 으
Navi	• Radio FM / AM	Vidéo	Système
(1)?adio sat.		
	Disque	5 FM	
	Carte mémoire		
85	Music Register		05 110 MHz
	Media Interface		
Radio	Aux	FM	Son

P82.87-5499-31

Affichage avec menu Audio

- ① Mode audio actuel
- Ligne de fonction principale
- ③ Menu Audio

Il est possible de commuter vers les différents modes audio à l'intérieur du menu audio:

- Mode radio FM/AM (▷ page 138)
- Mode Radio sat. (▷ page 145)
- Mode CD-/DVD audio/MP3 (▷ page 157)
- Carte mémoire (⊳ page 153)
- Music Register (registre de musique) (▷ page 162)
- Mode Aux (▷ page 171)

Radio

Commutation à la Radio

À partir de l'unité de contrôle COMAND

▶ Appuyer sur le bouton de fonction .

ou

- ► Sélectionner Audio \rightarrow Audio \rightarrow Radio FM/AM dans l'affichage.
- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton pour mettre la gamme d'ondes dans la séquence FM, AM, WB et le mode radio par satellite. Le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton commutera au mode radio FM.

Si le mode radio était déjà actif, sélectionner seulement Audio.

Audio

À l'intérieur de la fonction Audio

► Sélectionner Audio → Radio FM/AM. L'affichage radio paraît. La dernière station sélectionnée dans la gamme d'ondes sélectionnée auparavant est entendue.



P82.87-3446-31

- Zone principale avec cadran de syntonisation
- ② Numéro préréglé en mémoire
- ③ Nom de la station sélectionnée
- ④ Fréquence de station
- ⑤ Réglages du son
- (6) Radio FM, AM ou WB
- ⑦ Info sur les programmes
- (8) Liste des stations en mémoire
- Fonctions radio
 A state
 A

Radio (FM et AM seulement)	Mémoire (FM et AM seulement)	Canal (WB seulement)	Info	FM	Son
Entrer fréquence	Mémoire automatiqu e	Liste des canaux pouvant être captés	Information sur les programmes	FM	Aiguës
Afficher information sur la station	Liste des stations en mémoire			AM	Basses
				WB	Balance
					Système de son Bang & Olufsen

Commutation aux gammes d'ondes

La radio peut être commutée entre les gammes d'ondes FM, AM, et WB.

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton
 sur l'unité de contrôle jusqu'à ce que la bande désirée soit sélectionnée.
- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton pour mettre la gamme d'ondes dans la séquence FM, AM, WB et le mode radio satellite. Le fait d'appuyer à nouveau sur le bouton commutera au mode radio FM.

ou

- ► Appuyer sur **v** pour mettre le sousmenu en surbrillance.
- ► Pour sélectionner une gamme d'ondes: Tourner \$\left\$ ○ \$\overline\$ ou glisser \$\mathcal{-}\$ ou glisser \$\mathcal{-}
- ► Appuyer sur ∞. Le sous-menu de la gamme d'ondes est ouvert.



- Sous-menu de la gamme d'ondes La gamme d'ondes actuellement réglée est indiquée par un point •.
- Sélectionner la gamme d'ondes désirée (FM, AM ou WB).

Syntonisation d'une station

Il est possible de syntoniser une station par la recherche de station, par une entrée de fréquence manuelle ou par la mémoire de la station.

Syntoniser une station par la recherche de station

► Tourner \$ ○ \$ ou glisser • ○ → lorsque la section principale est en surbrillance.

ou

Appuyer sur Id ou PB de l'unité de contrôle COMAND.
 La recherche se fait vers le haut ou vers le bas et s'arrête à la première station captable.

Sélection d'une station par l'entrée manuelle des fréquences

Sélectionner Radio → Entrer fréquence dans l'affichage radio. Un menu d'entrée paraît.

ou

- ► Appuyer sur (*) de l'unité de contrôle.
- Pour entrer une fréquence: Appuyer sur les touches numériques sur l'unité de contrôle.
- Seuls les numéros permis peuvent être sélectionnés.

COMAND syntonise la fréquence entrée.

Si dans les fréquences AM ou FM une fréquence hors de la bande de fréquences de cette gamme d'ondes est entrée, COMAND syntonise la fréquence immédiatement inférieure au chiffre entré.

Syntonisation d'une station par la mémoire de station

 Sélectionner Mémoire dans l'affichage radio.

ou

- ► Appuyer sur (*) lorsque la section principale est en surbrillance.
 - La mémoire des stations paraît. Le point
 - devant un préréglage indique que la station actuellement syntonisée est mise en mémoire à cet endroit.

- Pour syntoniser une station: Appuyer sur
 O.

ou

► Appuyer sur une touche numérique, par exemple **4**, sur l'unité de contrôle.

Gammes d'ondes	Fréquence			
AM (MF)	530 - 1 700 kHz			
FM (VHF)	87,7 - 107,9 MHz			
WB (bande météo)	Canaux météo			

Audio |

Sauvegarde des stations

Dix stations peuvent être sauvegardées pour les gammes d'ondes FM, AM et Radio sat.

Sauvegarde manuelle des stations

 Appuyer sur la section principale est en surbrillance.

ou

 Sélectionner Mémoire dans l'affichage radio.

Dans les deux cas, la mémoire des stations paraît. Le point • devant la position d'une station préréglée indique la station à laquelle la radio est actuellement syntonisée.

04:	Mémoire automatique		READY IIII 🕰			
Na	• 1 87.9 FM	1	idéo	Sys	stème	
	2 90.1 FM	l.	z			
	3 98.1 FM					
	4 106.1 FM					
85	5 107.9 FM	2		105	110 MHz	
	6					
Ra	7	Ļ	FN	N	Son	
1						

P82.87-3447-31

Mémoire des stations

142 Radio

 Pour sauvegarder une station à un préréglage sélectionné: Appuyer et maintenir enfoncé (b) jusqu'à ce qu'une tonalité soit émise.

ou

 Appuyer et maintenir enfoncée une touche numérique, par exemple 4, jusqu'à ce qu'une tonalité soit émise.
 La station est mise en mémoire.

Sauvegarde par la fonction Mémoire automatique

- Cette fonction sauvegarde automatiquement les stations captables en tant que préréglages selon la qualité de réception. Toutes les stations sauvegardées manuellement dans la mémoire des préréglages sont remplacées.
- ► Appuyer sur ⑤ lorsque la section principale est active.
- Sélectionner Mémoire automatique.
 ou
- Sélectionner Mémoire → Mémoire automatique dans l'affichage radio. COMAND recherche les stations captables. Un message correspondant est alors affiché. Les stations disponibles sont automatiquement sauvegardées dans les préréglages.

Annulation de la procédure Mémoire automatique

► Sélectionner Annuler.

Commutation à la bande météo

 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton sur l'unité de contrôle jusqu'à ce que la bande météo soit sélectionnée.

ou

- ► Glisser ↓ pour mettre le sous-menu en surbrillance.
- ► Pour sélectionner la bande météo: Tourner \$ O \$ ou glisser O jusqu'à ce

que la gamme d'ondes actuellement réglée soit en surbrillance (FM ou AM).

- Appuyer sur (iv).
 Le sous-menu de la gamme d'ondes est ouvert.
- ► Sélectionner WB.

Recherche d'un canal

- ► Tourner \$ \$ ou glisser ← → lorsque la section principale est en surbrillance.
- ou
- ► Appuyer sur 🖂 ou ▷► de l'unité de contrôle.

La recherche se fait vers le haut ou vers le bas et s'arrête au premier canal captable.

Sélection d'un canal de la liste des canaux

- ► Glisser ↓ pour mettre le sous-menu en surbrillance.
- ► Pour rappeler la liste des canaux: Tourner (○) ou glisser ← ○ → jusqu'à ce que Cana] soit en surbrillance.
- ▶ Appuyer sur . La liste des canaux s'affiche.



P82.87-3449-31

- ► Pour sélectionner un canal: Tourner
 \$ \$ ou glisser t ↓.
- Pour syntoniser le canal sélectionné:

Audio
Radio satellite | 143

Appuyer sur 🐑.

ou

Appuyer sur une touche numérique, par exemple 4, sur l'unité de contrôle en tout temps.

Information sur la station

 Cette fonction n'est disponible que pour les programmes FM analogiques.

L'information sur la station actuelle est affichée sous la ligne de fonction principale.

	III 🗅
	tème
	110 MHz
Entrer fréquence	
Afficher infos station	Son

P82.87-5659-31

► Pour activer/désactiver l'affichage de l'information sur la station: Sélectionner Radio → Afficher infos station

dans le sous-menu radio. Si la case à cocher ☑ est cochée, l'information sur la station est affichée.

Information sur les programmes

 Cette fonction n'est disponible que pour les programmes FM analogiques.

L'information sur le programme en cours est généralement affichée au-dessus de la ligne de sous-menu.

 Pour afficher l'information sur le programme dans la section principale: Sélectionner Info dans le sous-menu de l'affichage radio.

L'information sur le programme actuellement syntonisé est maintenant affichée dans la section principale. Le contenu et la portée de l'information dépendent de la station radio.

10:57 💿 READY 💷 🖸					
Navi	Audio .	Tél	Vidéo	Système	
5102.3KISS					
👂 Bruc	e Springst	een			
Born	To Run				
0					
Radio	Mémoir	e Inf	o FM	Son	

P82.87-5660-31

Audio

Radio satellite

Remarques importantes

Dans ce chapitre se trouvent des informations détaillées concernant

- la sélection d'une station et d'une catégorie de programme
- les fonctions mémoire
- · les réglages du son

Si ce n'est déjà fait, se familiariser avec ces fonctions en lisant le chapitre «Aperçu».

- De l'équipement de radio par satellite optionnel ainsi qu'un abonnement à un fournisseur de service de radio par satellite sont requis pour le fonctionnement de la radio par satellite.
- À noter que les catégories et canaux montrés en illustration dépendent du contenu de la programmation offerte par le fournisseur de service. Le contenu de la programmation peut être modifié. Par conséquent, les canaux et catégories montrées en illustration et décrits dans ce manuel peuvent différer des canaux et catégories offerts par le fournisseur de service.

Le service de radio par satellite peut ne pas être disponible ou être interrompu à l'occasion pour diverses raisons, notamment les conditions environnementales ou topographiques et autres facteurs incontrôlables. De plus, il est possible que le service ne soit pas disponible à certains endroits (par ex. dans les tunnels, garages souterrains, à l'intérieur ou près des édifices), ou près d'autres technologies.

La radio par satellite SIRIUS XM fournit plus de 130 canaux de radio de qualité numérique, incluant de la musique, des sports, des actualités et des émissions de divertissement sans annonces publicitaires.

La radio par satellite SIRIUS XM a recours à une série de satellites à haute intensité pour diffuser 24 heures par jour, d'un océan à l'autre, dans les régions contiguës des États-Unis d'Amérique et du Canada.

Cette programmation diversifiée et par satellite est disponible moyennant un abonnement mensuel. Pour plus d'information, contacter le Centre de service SIRIUS XM (▷ page 147) ou contacter http://www.sirius.com (É.-U.) ou http://www.siriuscanada.com (Canada).

Abonnement

Abonnement à la radio par satellite

Pour commuter au fonctionnement de la radio par satellite:

- A partir d'une autre fonction principale: Sélectionner Audio → Audio → Radio Sat.
- Si le mode radio était déjà actif, sélectionner seulement Audio.
- À l'intérieur de la fonction Audio: Sélectionner Audio → Radio Sat. Si le service de radio par satellite n'est pas activé, le menu principal de la radio par satellite apparaît et affiche le canal Météo.

Aucune autre station ne peut être sélectionnée.

► Sélectionner Radio Sat (à partir du sousmenu) → Service.

L'affichage du service d'information paraît.



P82.87-2153-31

Affichage du service d'information

- Numéro de téléphone du fournisseur, (SIRIUS XM Radio)
- ② Numéro de série électronique (SIRIUS XM ID) de votre receveur satellite
- Contacter le fournisseur de service de radio par satellite au numéro de téléphone affiché à l'écran.
- Il est aussi possible d'activer le service de radio par satellite en ligne. Pour ce faire, visiter le site Web de la radio par satellite SIRIUS XM au http://www.sirius.com (É.-U.) ou

http://www.siriuscanada.com (Canada).

Lorsque la connexion est établie:

 Suivre les directives fournies par l'opérateur.

Le processus d'activation peut prendre jusqu`à 10 minutes. Si la procédure réussit, le message No Service est suivi du menu principal de la radio par satellite.

Si aucun abonnement n'est inclus dans l'achat du système, les informations d'une carte de crédit seront nécessaires pour activer votre compte.

Si un receveur satellite n'est pas installé ou n'est pas correctement installé, le message Device Unavailable sera affiché.

Fonctionnement de la radio par satellite

Mise en marche

Voir «Abonnement à la radio par satellite» pour des informations importantes au sujet de l'abonnement. (▷ page 144).

Pour commuter au fonctionnement de la radio par satellite:

- À partir d'une autre fonction principale: Sélectionner Audio → Audio → Radio Sat.
- Si le mode radio était déjà actif, sélectionner seulement Audio.
- À l'intérieur de la fonction Audio: Sélectionner Audio → Radio Sat.
- Receveur satellite non-opérationnel: Le message Device Unavailable paraîtra dans une fenêtre.

10:06 READY						
Navi	Auc		Tél	Vidéo	o Sys	tème
			No Ser	vice		
0 4	0	80	120	160	200	240 Ch.
Radio	sat.	Mén	noire		Catég.	
					D92 97	2154-31

Le message No Service paraîtra au démarrage ou lorsque le signal n'est pas disponible.

Après l'acquisition du signal par COMAND, le visuel de radio par satellite paraît. La dernière station syntonisée commencera à jouer.



P82.87-2155-31

Audio

Menu principal de la radio par satellite

- ① Affichage principal Radio sat.
- Nom du canal
- ③ Numéro préréglé en mémoire
- (4) Catégorie sélectionnée/numéro du canal
- Information sur la piste (courte)
- 6 Réglages du son
- ⑦ Liste des catégories
- (8) Information sur le canal (détaillée)
- Liste des canaux préréglés
- Menu Radio sat.
- 1 ll est possible d'afficher complètement:
 - Information sur le canal (▷ page 147)

Changement de catégorie

Les stations de radio par satellite se regroupent en catégories. Plusieurs catégories peuvent être sélectionnées telles que Nouvelles/Discussions, Sports et Country, si disponible. La liste des catégories est indiquée par ordre alphabétique.

Sélection d'une catégorie

- ► Pour rappeler la liste des catégories: Faire tourner \$\left\$ \overline\$ \$\right\$ ou faire glisser \$\notherdow\$ \$\right\$ \$\right\$ ou faire glisser \$\notherdow\$ \$\right\$ ou faire glisser \$\notherdow\$ \$\right\$ \$\right\$ \$\right\$ \$\right\$ \$\right\$ \$\notherdow\$ \$\right\$ ou faire glisser \$\notherdow\$ \$\right\$ \$\right\$
- Appuyer sur (b).
 La liste des catégories s'affiche.

146 Radio satellite

- ► Pour sélectionner une catégorie: Faire tourner (○) ou faire glisser + ○ →.
- Pour régler la catégorie sélectionnée: Appuyer sur (5).

La catégorie sélectionnée paraît dans l'affichage. Le dernier canal syntonisé dans la nouvelle catégorie commencera à jouer.

Au début de la liste de catégories, la catégorie Tous les canaux sera affichée. Cette catégorie est classée par ordre numérique (par numéro de canal) et permet de faire défiler tous les canaux disponibles.

Audio

Sélection d'un canal

Il est possible d'utiliser les fonctions suivantes:

- Recherche d'un canal
- Sélection de canal par entrée directe
- Sélection d'un canal à partir de la liste des canaux Radio sat.
- Sélection à partir du menu préréglé

Recherche d'un canal

► Faire tourner \$\log \$\rightarrow\$ ou faire glisser + \overline\$ → si l'affichage principal de Radio sat est en surbrillance.

ou

► Appuyer sur 🖂 ou 🛌 sur l'unité de contrôle.

La recherche procède vers le haut ou vers le bas et s'arrête au canal suivant dans la catégorie sélectionnée.

Menu Radio sat.

- Sur la barre du sous-menu, tourner () ou faire glisser ← → jusqu'à ce que Radio Sat soit en surbrillance.
- ► Appuyer sur 🕲.



P82.87-2156-31

Le menu Radio sat. apparaît.

Entrée directe du numéro de canal

► Sélectionner Radio Sat → Entrer canal au menu Radio sat. Un dialogue d'entrée paraît.

ou

- ► Appuyer sur (*) sur l'unité de contrôle.
- Pour entrer un canal: Appuyer sur les boutons du numéro correspondant sur l'unité de commande. COMAND syntonise le canal entré.
- Seuls les numéros permis peuvent être sélectionnés.

Sélection d'un canal à partir de la liste des canaux Radio sat.

- Sélectionner Radio Sat → Liste des canaux au menu Radio sat. La liste des canaux s'affiche.
- Pour syntoniser le canal sélectionné: Appuyer sur (5).

Fonctions mémoire

1 Dix préréglages sont disponibles.

Il est possible d'utiliser les fonctions suivantes:

- Mise en mémoire des canaux
- Sélection d'un canal de la mémoire de présélection satellite

Mise en mémoire des canaux

► Appuyer sur ⑤ lorsque la section principale est en surbrillance.

ou

 Sélectionner Mémoire sur la barre du sousmenu Radio sat.

Dans les deux cas, la mémoire des canaux paraît. Le point • devant un préréglage indique que le canal actuellement syntonisé est mis en mémoire à cet endroit.

1 Sirius Hits 1	A
• 2 Big '80s	Vidéo Système
3 BuzzSaw	annel 204
4 Area 33	
5 Shade 45	SIRIUS
6 Sirius Pops	160 200 240 Ch.
7 Howard 100	
8 Radio Disney	Info Catég. Son

P82.87-2157-31

Mémoire de canal

- ► Pour sélectionner un préréglage: Faire tourner () tourner () tourner () tourner () tourner
- Pour sauvegarder un canal à un préréglage sélectionné: Enfoncer et maintenir (*) jusqu'à la tonalité.

ou

 Appuyer et maintenir enfoncée une touche numérique, par exemple 4, jusqu'à la tonalité.

Le canal est mis en mémoire.

Sélection d'un canal à partir de la liste mémoire

 Pour rappeler la liste des canaux: Dans le sous-menu, tourner (○) ou faire glisser
 ← ○ → jusqu'à ce que Mémoire soit en surbrillance.

La liste des préréglages s'affiche.

- ▶ Pour sélectionner un canal: Faire tourner
 \$\lambda \overline\$ \$\overline\$ \$\vee\$ \$\vee\$ \$\vee\$ \$\vee\$ \$\vee\$.
- ▶ Pour syntoniser le canal sélectionné:

Appuyer sur 🐑.

ou

► Appuyer sur une touche numérique, par exemple **4** sur l'unité de contrôle.

Affichage de l'information

- Dans le sous-menu, tourner 【 】 ou faire glisser ← ○ → jusqu'à ce que Info soit en surbrillance.
- Appuyer sur .
 L'information sur le programme actuel paraît.



P82.87-2158-31

Audio

- 1 Catégorie
- 2 Canal
- Artiste
- ④ Titre de la chanson

Apparaîtra (si disponible):

- nom complet
- information supplémentaire
- ► Pour revenir à l'affichage principal Radio sat.: Faire glisser ← ○ →.

Affichage de l'information sur le service

Il est possible de contacter le fournisseur de service au besoin pour toute question.

► Sélectionner Radio Sat → Service au sous-menu Radio sat. L'information sur le service paraît.

148 CD Audio/DVD Audio/MP3



P82.87-2153-31

- Numéro de téléphone du fournisseur, (SIRIUS XM) ou Service
- Numéro de série électronique (SIRIUS XM ID) de votre receveur satellite
- ► Pour revenir à l'affichage principal Radio sat.: Faire glisser ← ○ →.

Mises à jour de la liste des canaux

Pendant la réception d'une nouvelle liste de canaux, le message Updating Channels sera affiché.

Le dernier canal syntonisé sera mis en sourdine, jusqu'à ce que la mise à jour soit complétée. Il est impossible de faire fonctionner la radio par satellite.

Lorsque la mise à jour est complétée, le menu principal de la radio^par satellite s'affichera de nouveau. Le dernier canal syntonisé commencera à jouer s'il est disponible dans la nouvelle liste de canaux.

Réglages du son

Se référer au chapitre «Aperçu» sur la façon de procéder aux réglages sonores.

- Volume (▷ page 40)
- Contrôle de balance (▷ page 41)
- Contrôle des basses et des aiguës (▷ page 41)
- Système de son Bang & Olufsen

CD Audio/DVD Audio/MP3

Directives sécuritaires

ATTENTION

COMAND est classifié comme un produit au laser de Classe 1. Ne pas ouvrir le boîtier. L'usager pourrait être exposé à des radiations laser invisibles s'il ouvre le boîtier, ou si celuici est défectueux ou endommagé.

COMAND ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut entretenir. Par mesure de sécurité, tout le travail d'entretien doit être effectué par des techniciens qualifiés exclusivement.

ATTENTION

Effectuer les fonctions suivantes uniquement lorsque le véhicule est stationnaire:

- · Insertion d'un disque
- Éjection d'un disque

Afin d'éviter les distractions susceptibles d'entraîner un accident pendant la conduite, le conducteur doit insérer les disques CD et DVD uniquement lorsque le véhicule est stationnaire.

Remarques sur le mode MP3

Média de stockage permissible

- CD-R et CD-RW
- DVD+R et DVD+RW
- DVD-R et DVD-RW
- Carte mémoire PCMCIA

Systèmes de fichiers permissibles

- ISO9660/Joliet pour média de stockage CD
- UDF pour DVD
- FAT16 ou FAT32 pour carte mémoire PCMCIA avec médium de stockage

CD multisession

Sur les CD multisessions, le contenu de la première session détermine la façon dont COMAND traite le CD.

Par exemple, si la première session contient des données en format CD audio et que la deuxième session contient des pistes MP3, le système COMAND traitera le CD comme un CD audio conventionnel. Ce qui signifie que le système ne peut accéder aux pistes MP3.

De même, si la première session contient des pistes MP3 et que la deuxième session contient des données en format CD audio, COMAND traite les CD comme des CD MP3. Le système peut accéder seulement aux pistes MP3.

Structure des fichiers du médium de stockage

Lors de la création d'un médium de stockage MP3, les pistes MP3 peuvent être organisées en dossiers. Un dossier peut aussi contenir d'autres dossiers. Un médium de stockage peut contenir 255 dossiers au maximum. Un maximum de 255 pistes et de 255 dossiers sont permis par dossier. Un médium de stockage peut contenir un maximum de 4000 pistes.

Noms des pistes et des dossiers

Lors de la création d'un médium de stockage MP3, il est possible d'attribuer des noms aux pistes et dossiers MP3.

COMAND utilise ces noms en mode MP3 pour l'affichage correspondant. Les dossiers vides, ou les dossiers contenant d'autres données que les pistes MP3 ne seront pas affichés par COMAND.

Si les fichiers MP3 sont stockés à la racine du répertoire, ce répertoire est aussi compté comme dossier. COMAND affichera ensuite le nom de la racine du répertoire comme nom de dossier.

À noter ce qui suit lors de l'attribution de noms aux pistes:

- Les noms de pistes doivent comporter au moins un caractère.
- Les noms de pistes doivent comporter l'extension «mp3».
- Un point (.) est requis entre le nom de la piste et son extension.
- COMAND ne gère pas les étiquettes ID3.

Formats admissibles

COMAND gère les formats suivants:

- format MPEG1 audio layer
- Microsoft Windows[®] Media Audio V2, V7, V8 et V9 (WMA).

Remarques sur les droits d'auteur (copyright)

Les pistes musicales créées pour lecture en mode MP3 sont généralement protégées par un copyright (droit d'auteur) en vertu des lois internationales et nationales applicables.

Dans beaucoup de pays, la reproduction du matériel soumis à un copyright est interdite, même réservée à l'usage personnel, sans le consentement préalable express du détenteur du copyright.

Vérifier les lois en vigueur sur le copyright dans votre pays, et s'y conformer.

Ces restrictions ne s'appliquent pas à vos compositions ou enregistrements personnels, par exemple, ou pour des enregistrements pour lesquels l'autorisation a été obtenue du détenteur du copyright.

Remarques au sujet des disques DVD audio

Le système COMAND peut jouer des DVD audio préenregistrés vendus dans le commerce et portant l'étiquette suivante. L'étiquette se trouve généralement sur la brochure accompagnant le DVD, la pochette ou le DVD lui-même.



P82.87-2206-31

 Les DVD audio diffèrent des disques DVD-R et DVD-RW enregistrables.

Audio

Les données des DVD audio sont emmagasinées soit sur un format non comprimé ou un format comprimé sans perte. Par conséquent, la qualité sonore des DVD audio est meilleure que celle des DVD inscriptibles contenant des données MP3, puisque le format MP3 a recours à une compression avec perte. On ne peut supprimer les données ni enregistrer de nouvelles données sur les DVD audio préenregistrés vendus dans le commerce. Respecter les informations suivantes concernant les CD/DVD, en portant une attention particulière aux remarques sur les CD/DVD copiés et/ou personnellement enregistrés.

Débit binaire et fréquences d'échantillonage permissibles

- Débit binaire fixe et variable de 32 kbps à 320 kbps
- Fréquences d'échantillonage de 8 kHz à 48 kHz.
- N'utiliser que des pistes MP3 avec débit binaire de 128 kbps ou plus et avec une fréquence d'échantillonage de 44,1 kHz ou plus. Des fréquences plus basses peuvent causer une détérioration de la qualité sonore. C'est notamment le cas si la fonction de son ambiophonique a été activée.

Format WMA[®] (Windows Media Audio) du type suivant:

- débits binaires fixes de 5 kbit/s jusqu'à 384 kbit/s
- fréquences d'échantillonage de 8 kHz à 48 kHz.

COMAND ne supporte pas les dossiers WMA du type suivant:

- fichiers codés DRM (Digital Rights Management)
- Si d'autres fichiers musicaux sont stockés dans ces formats audio sur un médium de stockage, en plus des fichiers MP3, le processus de chargement peut être plus long avant que la première piste ne soit jouée.

Remarques concernant les disques CD/DVD

Les disques avec protection contre la copie sont incompatibles avec les CD audio standard et, par conséquent, risquent de ne pas être lus par le système COMAND. Lors de la lecture de disques copiés, des problèmes peuvent survenir lors de la lecture.

Une grande variété de disques, logiciels d'inscription de disques et lecteurs sont disponibles. Cette grande variété signifie aussi qu'il n'est pas certain que votre système sera en mesure de jouer les disques que vous avez gravés ou copiés vous-même. Des problèmes de lecture peuvent survenir avec des CD gravés par l'usager ayant une capacité de stockage supérieure à 700 MB. Ces CD ne répondent pas aux normes actuelles.

Lorsqu'on fait jouer un DVD audio, ce peut être le cas avec de nombreux albums dont la dernière piste ne contient pas de musique et que COMAND passe à la piste suivante. Cette situation est causée par la méthode de production et n'impliquent aucunement que l'unité est défectueuse.

Ne pas apposer d'autocollants ni d'étiquettes sur les disques. Ils risquent de se décoller et d'endommager COMAND. COMAND est conçu pour recevoir des disques conformes à la norme EN 60908. Donc, seuls les CD d'une épaisseur maximale de 1,3 mm peuvent être utilisés.

Les disques plus épais, ceux qui ont des données des deux côtés (DVD d'un côté et de l'autre des données audio) ne peuvent être éjectés et peuvent endommager COMAND.

Ne pas utiliser de disques de 8 cm de diamètre, même avec un adaptateur. Utiliser uniquement des disques ronds dont le diamètre est de 12 cm.

 COMAND peut jouer un CD audio avec le format ambiophonique haute résolution.

Remarques sur l'entretien des CD/ DVD

- Ne manipuler les disques que par leur circonférence.
- Manipuler les disques avec soin, afin de prévenir les anomalies pendant la lecture.
- Éviter les éraflures, empreintes et poussière sur les disques.
- Nettoyer les disques à l'occasion, avec un chiffon de nettoyage disponible sur le marché. Toujours nettoyer le disque en ligne droite, de l'intérieur vers l'extérieur, jamais dans un mouvement circulaire.
- Les disques doivent être étiquetés uniquement avec des crayons feutre conçus spécialement à cette fin.
- Après usage, remettre les disques dans leur contenant.
- Protéger les disques de la chaleur et de la lumière solaire directe.

Chargement des CD et des DVD

Insérer les CD et DVD uniquement lorsque le véhicule est stationnaire. Le cas contraire, il existe un risque d'accident lorsque les conditions de la route et de circulation constituent une source de distraction si un CD/DVD est chargé pendant que le véhicule roule.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) chaque seconde.

- Audio
- Si le CD/DVD est imprimé sur un côté, ce côté doit être vers le haut lors du chargement. Si aucun côté n'est imprimé, le côté à jouer doit être vers le bas.

Le système pourrait ne pas pouvoir jouer des CD/DVD faisant l'objet d'une protection contre la copie.

Chargement du changeur de DVD

Le changeur de DVD est un magasin contenant six compartiments intégrés.



- Fente du disque
- Bouton de chargement/éjection (tous les compartiments du magasin)

Chargement d'un compartiment individuel du magasin

► Appuyer sur le bouton de chargement
▲.

Un menu indique les compartiments du magasin qui sont actuellement chargés. Le compartiment du magasin sélectionné ou présentement joué est indiqué par un chiffre rouge.



Menu du magasin

- ► Pour sélectionner un compartiment du magasin compartment: Tourner (○) ou glisser ← ○ →.
- Pour débuter le chargement: Appuyer sur (5).

Le changeur DVD commutera au compartiment du magasin sélectionné. Le message Veuillez patienter... sera affiché.

Le message Chargez disque <x> sera alors affiché.

 N'insérer le CD qu'après que COMAND demande de le faire avec le message.
 Insérer seulement un CD par compartiment du magasin.



P82.87-3901-31

- Insérer le disque dans la fente le côté imprimé sur le dessus. Le changeur de DVD tire le disque à l'intérieur et le place dans le deuxième compartiment sélectionné du magasin. Le message Chargement du disque <x> sera affiché.
- Le processus de chargement peut exiger un certain temps, selon le type de disque. Si aucun disque n'est inséré, l'affichage reviendra au menu de magasin après environ 20 secondes.

Le changeur DVD commence la lecture

- s'il a été inséré correctement
- s'il s'agit d'un type de disque permissible.



P82.87-2161-31

Menu du magasin, un disque chargé

- Compartiment du magasin occupé, éjection possible
- Compartiment vide du magasin
- Pour quitter le menu: Appuyer de nouveau sur le bouton de chargement
 .

► Sélectionner Retour.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK

Remplissage des compartiments vides du magasin

Appuyer sur le bouton de chargement Δ .

Le menu Magasin paraît. Le compartiment qui joue actuellement est indiqué par le chiffre rouge, ou si le magasin est vide, le compartiment 1 est indiqué.

- Sélectionner Remplir vides. Le message Chargez le disque <x> sera affiché.
- N'insérer le CD qu'après que COMAND demande de le faire avec le message.
 Insérer seulement un CD par compartiment du magasin.

Insérer un disque dans la fente avec le côté imprimé vers le haut. Le message Veuillez patienter... paraît. Lorsque le disque est chargé, le changeur de DVD commute au prochain compartiment vide. Les messages suivants s'affichent: Veuillez patienter puis Chargez le disque <x>.

 Répéter l'étape jusqu'au chargement de tous les compartiments.
 Le changeur DVD jouera le dernier disque inséré, s'il a été inséré correctement et s'il est de type permissible.

Si le chargement n'est pas complété, COMAND jouera le premier disque inséré.

► Pour terminer la procédure de chargement: Appuyer de nouveau sur le bouton de chargement <u>△</u>.

ou

► Sélectionner Retour.

ou

► Appuyer sur le bouton BACK adjacent au contrôleur COMAND.

Chargement de la carte mémoire PCMCIA

▲ ATTENTION

Charger une carte mémoire uniquement lorsque le véhicule est stationnaire. Afin d'éviter les distractions susceptibles d'entraîner un accident pendant la conduite, le conducteur doit insérer une carte mémoire uniquement lorsque le véhicule est stationnaire.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) chaque seconde.

COMAND accepte les cartes mémoire PCMCIA de type I et II, 16 bits grand format.

(1) Le système COMAND supporte les cartes PCMCIA ou les adaptateurs de carte PCMCIA disponibles commercialement dont la mémoire n'est pas toujours conçue pour les températures que peut atteindre le véhicule. Par conséquent, il faudrait retirer la carte PCMCIA du véhicule lorsque celui-ci n'est pas utilisé puisque les températures extrêmes risquent d'endommager les dispositifs de ce type.



① Fente pour carte mémoire PCMCIA

 Pousser la carte mémoire PCMCIA dans la fente.

Le côté avec les contacts doit pointer vers la fente.

COMAND charge la carte et affiche le message Lecture de la carte

mémoire. Si aucune piste MP3 n'est trouvée, un message s'affichera.

Éjection des CD et DVD

ATTENTION

Insérer les CD et DVD uniquement lorsque le véhicule est stationnaire. Le cas contraire, il existe un risque d'accident lorsque les conditions de la route et de circulation constituent une source de distraction si un CD/DVD est chargé pendant que le véhicule roule.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) chaque seconde.

Si un disque est éjecté pendant qu'un autre joue, le changeur DVD interrompra la lecture. La lecture reprendra lorsque le CD aura été complètement éjecté.

Éjection d'un disque

Appuyer sur le bouton d'éjection ▲. Le menu Magasin paraît. Le compartiment du magasin comprenant le disque actuel est en surbrillance.



- Compartiment du magasin occupé, éjection possible
- Type de disque
- ③ Nom de disque (seulement si sauvegardé sur le disque)
- ④ Disque actuel

- Pour sélectionner un compartiment de magasin occupé: Tourner (○) ou glisser
 ← ○ →.
- Appuyer sur (b).
 Le message Éjection du disque
 <x>... paraît. Le message suivant s'affiche par la suite:



P82.87-4445-31

Retirer le disque de la fente. Si le disque n'est pas retiré de la fente, le changeur DVD engagera automatiquement de nouveau le disque après un court délai et reprendra la lecture.

Éjection de tous les disques

► Appuyer sur le bouton d'éjection <u>△</u>. Le menu Magasin paraît.



P82.87-2164-31

Audio

- Sélectionner Éjecter tous. Le changeur DVD éjecte le premier disque trouvé. Le message Éjection du disque
 x>... paraît.
- Retirer le disque de la fente lorsque le message invite à le faire.
 Le changeur de DVD commute au prochain compartiment de magasin occupé et éjecte le disque.
- Répéter la dernière étape jusqu'à ce que le magasin soit vide.

Éjection de la carte mémoire PCMCIA

ATTENTION

Charger une carte mémoire uniquement lorsque le véhicule est stationnaire. Afin d'éviter les distractions susceptibles d'entraîner un accident pendant la conduite, le conducteur doit insérer une carte mémoire uniquement lorsque le véhicule est stationnaire.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) chaque seconde.



- (1) Bouton d'éjection
- ② Fente pour carte mémoire PCMCIA
- Appuyer deux fois sur le bouton d'éjection

 (1).
 - La carte mémoire PCMCIA est éjectée.
- Retirer la carte mémoire PCMCIA de la fente (2).

156 CD Audio/DVD Audio/MP3

Aperçu du menu

CD ou DVD-A ou MP3	Avec DVD-A seulement:	Liste des titres ou Dossier	Médias	Son
Séquence de piste normale	Pause de lecture	Affichage de la liste des titres (mode CD audio/DVD audio seulement)	Sélection des médias par la liste des médias • Changeur CD/DVD • Carte mémoire • Music Register (registre de musique) • Interface média • Aux	Aiguës
Pistes aléatoires	Arrêt de la lecture	Liste des dossiers (mode MP3 seulement)		Basses
Dossier aléatoire (mode MP3 seulement)	Recommencem ent ou reprise de la lecture			Balance
Mise en marche/à l'arrêt de la fonction de lecture des données CD (mode CD seulement)				Système de son Bang & Olufsen

Passage en mode CD audio, DVD audio ou MP3

À partir du panneau de commande

► Insérer un CD/DVD (▷ page 151) ou une carte mémoire PCMCIA (▷ page 153). COMAND charge le médium inséré et commence la lecture.

ou

- ► Appuyer sur le bouton de fonction 🔤.
- Appuyer sur le bouton de fonction ramène directement au mode de disque réglé précédemment (CD audio, DVD audio, CD MP3 ou DVD vidéo). COMAND accède alors à tous les disques se trouvant dans le changeur DVD, la carte mémoire et le registre de musique.
- ► Au besoin, sélectionner les médiums CD/ DVD audio/MP3 (▷ page 159).

ou

- Lorsqu'un DVD vidéo est joué: Ouvrir la liste des médiums comme décrit sous «Sélection d'un médium DVD» (> page 159).
- Sélectionner un médium audio de stockage.

Ceci commute au mode de disque requis.

Par le biais du contrôleur COMAND

D'une autre fonction principale

▶ Sélectionner Audio → Audio → Disque ou Carte mémoire ou Music Register dans l'affichage du menu audio.

À l'intérieur de la fonction Audio

► Sélectionner Audio → Disque or Carte mémoire dans l'affichage du menu audio.

Disque accède à tous les disques dans le changeur DVD. Carte mémoire sélectionne la fente de la carte mémoire PCMCIA.

► Sélectionner CD/DVD audio/MP3 si nécessaire (▷ page 159). Le mode de disque requis est activé.

Exemple d'affichage du mode CD audio



Audio

P82.87-3795-31

- Type de disque ☺
- Numéro de titre
- ③ Nom du titre (seulement si stocké sur le disque comme texte CD ou si disponible à partir de Gracenote[®])
- ④ Temps de lecture écoulé
- Graphique de durée et affichage de la piste
- 6 Option de lecture en cours
- ⑦ Réglages du son
- ⑧ Sélection de médium
- Nom du disque (seulement si stocké sur le disque comme texte CD ou si disponible à partir de Gracenote[®])
- Afficher la liste des titres
- (1) Position du disque dans la liste médias
- 2 Enregistrement du disque ou de la piste
- Options de lecture

Si le mode désiré est également le dernier mode activé, sélectionner simplement Audio.

Exemple d'affichage de DVD audio



P82.87-4301-31

- Audio
- Type de disque^{DV}^{DA}
 Numéro de titre
- (3) Nom du titre (si disponible)
- (4) Temps de lecture écoulé
- ⑤ Graphique de durée et affichage du titre
- (6) Option de lecture en cours
- ⑦ Réglages du son
- (8) Sélection de médium
- Nom de disque (si disponible)
- Afficher la liste des titres
- ① Fonction arrêt
- 12 Fonction pause
- (13) Position du disque dans la liste médias
- (1) Options de lecture

Exemple d'écran en mode MP3



P82.87-3796-31

- Type de disque ^{MP3} ou □ (carte mémoire)
- Numéro de titre
- ③ Nom de titre ou de fichier
- ④ Temps de lecture écoulé

- 5 Graphique de durée et affichage du titre
- Option de lecture en cours
- ⑦ Réglages du son
- ⑧ Sélection de médium
- Ossier actuel
- ① Afficher liste des dossiers
- (1) Position du disque dans la liste médias
- ① Options de lecture
- Un exemple d'affichage de liste des médias est montré à la (▷ page 159).

Fonction arrêt

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode DVD audio.
- Commuter au mode DVD audio.
- ► Pour interrompre la lecture: Sélectionner . L'affichage passe à ►.
- Pour reprendre la lecture: Sélectionner
- La lastura reprend là cù alla a átá

La lecture reprend là où elle a été interrompue.

Pour arrêter la lecture: Sélectionner de nouveau lorsque la lecture est interrompue.

ou

- Sélectionner deux fois durant la lecture.
 Le sélecteur d'option reste à ►.
- ► Pour recommencer la lecture:

Sélectionner ►.

La lecture reprend à partir du début du DVD.

Fonction pause

En mode CD audio, DVD audio et MP3

- Pour interrompre la lecture: Appuyer brièvement sur (a).
 main paraît en haut à gauche de la barre d'état.
- Pour continuer la lecture: Appuyer brièvement sur (4) de nouveau.
 La lecture continue alors du point où elle a été interrompue. 💢 disparaît.

En mode DVD audio seulement

- Pour interrompre la lecture: Commuter au mode DVD audio.
- Sélectionner ■■.
 L'affichage ■■ passe à ►.
- Pour reprendre la lecture: Commuter au mode DVD audio.
 La lecture continue alors du point où elle a été interrompue.
- Sélectionner ►.
 L'affichage ► passe à ■.

Sélectionner CD/audio DVD/MP3

- En mode CD audio, DVD audio et MP3: Sélectionner Médias.
- ou
- En mode CD audio et mode DVD audio seulement: Appuyer sur
 Iorsque la section principale est en surbrillance.
 La liste des médias s'affiche. Un point • indique le médium actuellement à l'écoute.



P82.87-2168-31

Liste médias

La liste des médias indique les disques actuellement disponibles:

 Dans le changeur CD (compartiments 1 à 6 du magasin)

Les médias de stockage suivants peuvent être lus:

© CD audio, ^M[®] MP3-CD ou MP3-DVD, ^DV[®] DVD audio et ^DV[®] DVD vidéo

- Carte mémoire PCMCIA
 à la position
 7
- Registre de musique HB) à la position 8
- Pour sélectionner un disque: Tourner
 \$\langle \rightarrow\$ ou glisser \$\mathbf{t} \overline\$ \$\mathbf{t}\$.
- ► Appuyer sur 🔊.
- Si vous sélectionnez un DVD vidéo ^{DVD-V}, COMAND passe en mode vidéo
 (▷ page 176).

Sélection d'une piste

Pour effectuer plusieurs fonctions, les boutons sur le volant de direction multifonction peuvent être utilisés, par exemple les boutons ▲, ▼, pour sélectionner une piste ou un menu ou pour faire défiler les listes (▷ page 30).

Sélection par saut de piste

 Pour exécuter un saut de piste avant ou arrière: Tourner () lorsque la section principale est en surbrillance.

ou

► Appuyer sur le bouton 🖂 ou ▷►.

Le «Saut de pistes avant» permet d'avancer à la piste suivante. Le «Saut de pistes arrière» ramène au début de la piste actuelle si cette dernière joue depuis plus de 8 secondes. Si la piste joue depuis moins de 8 secondes, elle revient au début de la piste précédente. Si l'option de lecture Pistes aléatoires est activée, la séquence de pistes est aléatoire.

Sélection par la liste des titres

► En mode CD audio et en mode DVD audio: Sélectionner Liste des titres.

ou

En mode MP3: Appuyer sur (*) lorsque la fenêtre de la section principale est en surbrillance.

La liste des titres s'affiche. Le point • indique la piste actuellement sélectionnée.

- ► Appuyer sur 🕲.
- En mode MP3, la liste montre tous les titres en ordre alphabétique.

Avance/marche arrière rapides

► Lorsque la section principale est en surbrillance: Glisser et retenir ← ○ → jusqu'à ce que la position désirée soit atteinte.

ou

Sélection des dossiers

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode MP3.
- ► Commuter au mode MP3 (▷ page 157).
- Sélectionner Dossier.

ou

 Appuyer sur lorsque la section principale est en surbrillance. La liste des dossiers s'affiche.



- 102.07-0
- ① Nom du dossier actuel
- Symbole de piste
- ③ Titre à l'écoute
- ④ Symbole du dossier précédent
- Pour commuter au dossier supérieur suivant: Sélectionner le symbole 1/2 . L'affichage passe au prochain dossier supérieur (dossier arrière).

10:0 ™3 Disque — (1) 2 → □ Bob Dylan - Modern Times □ Elvis Costello - Very Best Of 3 → □ Jan Delay - Mercedes Dance □ Johnny Cash - American IV The... □ Michael Friedman - Diamond S... □ Miles Davis - You're Under Arrest

MP 🗂 The Beatles - Abbey Road

P82.87-2170-31

- Nom de disque (si sauvegardé sur le disque)
- Dossier actuel
- ③ Symbole du dossier

- ► Pour sélectionner un dossier: Tourner
 \$ \$ ou glisser * ↓.
- ► Appuyer sur . Les titres du dossier s'affichent.
- Pour sélectionner un titre: Tourner
 O J ou glisser t O J.
- Appuyer sur .
 Le titre est joué et le dossier correspondant est maintenant actif.

Base de données médias Gracenote[®]

Cette fonction n'est disponible qu'en mode CD audio.

L'information CD, incluant l'album, le titre, le nom de l'artiste et le nom de la piste sont obtenus de la base de données Gracenote[®]. Une version de Gracenote[®] est sauvegardée sur le disque dur COMAND. L'accès à cette base de données est indiqué par le logo Gracenote affiché dans le bas à droite de quelques afficheurs audio.



P82.86-9903-31

Plusieurs CD audio contiennent un texte CD. COMAND utilise l'information contenue dans ce texte pour afficher le nom de l'artiste, l'album et la piste.

Si le CD audio ne contient aucun texte CD, COMAND peut reconnaître des pistes CD inconnues dans le mode CD audio à l'aide de la base de données Gracenote Media. L'information correspondante doit être mise en mémoire dans la base de données Gracenote Media et la fonction «Consulter la base de données des CD» doit être activée. Si c'est le cas, COMAND fournit les données correspondantes, comme le nom de l'artiste, l'album et la piste, dans les listes et les affichages correspondants. Si COMAND accède à la base de données Gracenote Media pendant la lecture d'un CD audio, les informations suivantes sont affichées:



Mise en marche/arrêt de la fonction «Lecture de la base de données CD»

- ► Commuter au mode CD audio (▷ page 157).
- ► Sélectionner CD \rightarrow Lecture de la base de données CD.

Une liste s'ouvre à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la donnée désirée. Sélectionner Aucune si vous ne souhaitez afficher aucune de ces données.

Mise à jour de la base de données Gracenote[®]

Dès la sortie d'un nouveau CD il sera nécessaire de mettre à jour la base de données Gracenote Media. La fonction de reconnaissance de musique Optimum Gracenote est atteinte quand la base de données la plus actuelle est disponible dans le véhicule.

Le logiciel de reconnaissance de musique peut être mis à jour chez un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé à l'aide d'un DVD ou procéder soi-même à la mise à jour.

La base de données Gracenote[®] Media est mise à jour en même temps que le logiciel de carte (▷ page 56).

Réglage du format audio

Le réglage du format audio n'est possible qu'en mode DVD audio. Le nombre de formats audio disponibles dépend du DVD. Le contenu d'un DVD audio est appelé «album», et peut être divisé en un maximum de neuf groupes. Un groupe peut contenir, par exemple, de la musique aux sons de différentes qualités (formats stéréo et multicanaux) ou des pistes bonus. Chaque groupe inclut jusqu'à 99 pistes. Si un DVD audio comprend uniquement un format audio, les articles du menu «Groupe» ne peuvent pas être sélectionnés.

- Commuter au mode DVD audio (▷ page 157).
- Sélectionner DVD-A → Groupe.
 La liste des formats audio disponibles paraît. Le point • indique le format actuellement sélectionné.
- ► Pour changer le réglage: Tourner \$ \$ ou glisser t ↓.
- ► Appuyer sur 🔊.

Options de lecture

Les options suivantes sont disponibles:

• Séquence de piste normale

Les pistes jouent selon l'ordre normal (par exemple, piste 1, 2, 3, etc...).

• Pistes aléatoires

Les pistes jouent selon un ordre aléatoire (par exemple, piste 8, 5, 3, etc...).

• Dossier aléatoire (Mode MP3 seulement)

Les pistes du dossier actif et de tout sousdossier jouent en ordre aléatoire.

- ▶ Pour sélectionner une option: Commuter au mode CD audio, DVD audio ou MP3 (▷ page 157).
- Sélectionner CD ou DVD-A ou MP3. La liste des options s'affiche. Un point • indique l'option sélectionnée.
- Sélectionner une option. L'option est activée. Pour toutes les options à l'exception de Séquence normale titres, un affichage correspondant sera dans la zone principale.
- L'option Séquence normale titres est activée automatiquement si le médium actuellement joué est changé ou si un autre médium est sélectionné. Une option demeure active après que COMAND est activé ou désactivé.

Music Register (registre de musique)

Il est possible d'enregistrer des pistes de CD audio et de les sauvegarder dans le Music Register. La capacité de la mémoire est de 6 GB.

Garder les fichiers de musique dans un endroit sûr. Une erreur dans COMAND peut faire perdre les fichiers de musique mis en mémoire dans le registre de musique. Mercedes-Benz É.-U., LLC ne se tient pas responsable pour toute perte de données.

Commutation au Music Register

À partir d'une autre fonction principale

- ► Sélectionner Audio → Audio → Music Register dans l'affichage du menu Audio.
- Si Music Register était le dernier mode, sélectionner seulement Audio.

À l'intérieur de la fonction Audio

► Sélectionner Audio → Music Register. Le Music Register est chargé. L'affichage du Music Register paraît.

Aucun fichier de musique disponible:

Un message sera affiché.

► Enregistrer d'abord les fichiers de musique d'un CD audio (▷ page 163).

Fichiers de musique disponibles:

La première piste du premier dossier trouvé se fait entendre ou la lecture commencera de l'endroit entendu en dernier.



P82.87-3798-31

- Type de médiums de stockage Music Register ^{HDD}
- Numéro de piste
- ③ Nom de piste
- ④ Temps de piste écoulé
- Graphique de durée et affichage de la piste
- Option de lecture en cours
- ⑦ Réglages du son
- (8) Sélection de médium
- Ø Dossier actuel
- Fonctions dossier
- Position du médium de stockage dans la liste des médias
- 12 Rappel du menu du Music Register

Enregistrement de dossiers de musique

- L'information CD, incluant l'album, le titre, le nom de l'artiste et le nom de la piste sont obtenus de la base de données Gracenote[®] Media. (> page 161).
- Dans le sous-menu Disque avec CD Audio inséré, sélectionner REC. Le sous-menu Enregistrement s'affiche.

Sélection des pistes à enregistrer

- ► Faire tourner \$ \$ ou glisser ← → jusqu'à ce que Titres soit en surbrillance.
- ► Appuyer sur 🔊.
- Sélectionner les pistes individuelles à enregistrer en activant ou désactivant la case à cocher à proximité de chaque entrée de piste.



P82.87-2173-31

- ① Enregistrer toutes les pistes (par défaut)
- ② Option pour la sélection de pistes individuelles
- ③ Confirmation de la sélection
- Si aucune piste individuelle n'est sélectionnée avant l'enregistrement, toutes les pistes du CD seront copiées.

Sélection d'un dossier de destination

- ► Faire tourner () ou glisser ○ → jusqu'à ce que Dossier de destination soit en surbrillance.
- Appuyer sur (5).

164 Music Register (registre de musique)



Liste de sélection

- ① Créer un nouveau dossier (par défaut)
- Dossiers existants
- ③ Dossier actif en cours
- ► Pour sélectionner un dossier: Faire tourner (○) ou glisser t ○ ↓.
- ► Appuyer sur 🔊.
- Si aucun dossier de destination n'est sélectionné avant la copie, un nouveau dossier sera créé.

Début de la copie

- Faire tourner ♀ ♀ ou glisser ← → jusqu'à ce que Lancer soit en surbrillance.
- Appuyer sur . Sur l'affichage, l'information au sujet de la source, de la destination et de la progression de la copie est montrée.

1 Le menu Disque reparaît

automatiquement après un enregistrement réussi.



P82.87-3799-31

- ► Pour arrêter l'enregistrement: Faire tourner (○) ou glisser ← ○ → jusqu'à ce que Cancel soit en surbrillance.
- Appuyer sur (5).
 Le menu Disque réapparaît.

Suppression de tous les fichiers de musique

Cette fonction efface tous les fichiers musicaux dans le Music Register.

 \blacktriangleright Sélectionner Music Register \rightarrow Effacer tous les fichiers de musique.

Une demande paraît. Non soit en surbrillance.

Ne pas supprimer: Appuyer sur le bouton
 .

L'affichage du Music Register paraît.

Pour supprimer: Sélectionner Oui. Un message correspondant paraît.

Demande d'informations sur l'espace de mémoire disponible

► Sélectionner Music Register → Info mémoire.

Une fenêtre paraît contenant de l'information sur:

- La capacité de mémoire
- Mémoire disponible
- Mémoire occupée
- Contenu (dossiers, pistes)

Fonctions dossier

Il est possible de visualiser le Music Register, de changer le nom de dossier/piste et d'annuler dossiers/pistes individuels.

▶ Sélectionner Dossier au sous-menu.

ou

► Appuyer sur Iorsque la section principale est en surbrillance.



- ① Symbole du dossier précédent
- Dossier actuel
- ③ Symbole du fichier de musique
- Pour commuter au dossier supérieur suivant: Sélectionner le symbole 1/2 . L'affichage passe au dossier suivant.

Changement de nom d'un dossier/ d'une piste

- ► Sélectionner Dossier.
- ► Pour sélectionner un dossier/piste: Faire tourner \$ ○ \$ ou glisser t ○ ↓.
- Sélectionner Options \rightarrow Changer.
- Entrer le nom du dossier/piste dans la ligne d'entrée.
- ► Pour sauvegarder les modifications: Sélectionner ok .

Suppression d'un dossier/piste

- ► Sélectionner Dossier.
- ► Pour sélectionner un dossier/piste: Faire tourner \$ ○ \$ ou glisser t ○ ↓.
- ► Sélectionner Options → Supprimer. Une demande paraît. Non soit en surbrillance.
- Ne pas supprimer: Appuyer sur le bouton
 .
- Pour supprimer: Sélectionner Oui et appuyer sur (5). Un message paraît.

Options de lecture

Les options suivantes sont disponibles:

- Séquence normale titres Les pistes jouent selon l'ordre sur le disque (par exemple, piste 1, 2, 3 etc...).
- Pistes aléatoires
 - Les pistes jouent en ordre aléatoire.
- Dossier aléatoire

Les pistes du dossier actif actuel et de tout sous-dossier jouent en ordre aléatoire.

- ▶ Pour sélectionner une option: Commuter au Music Register (▷ page 162).
- Sélectionner Music Register au sousmenu.

La liste des options s'affiche. A • indique l'option activée.

- Sélectionner une option.
 L'option est activée. Un affichage correspondant paraît dans la zone principale pour toutes les options sauf Séquence normale titres.
- L'option Séquence normale titres est activée automatiquement si le médium actuellement joué est changé ou si un autre médium est sélectionné. Une option demeure active après que COMAND est mis en/hors fonction.

Interface média

Remarques importantes

Options de connexion

Par la connexion UCI (Universal Consumer Interface) il est possible de brancher les médiums suivants à COMAND:

- iPod
- Lecteur MP3
- Dispositifs USB

Versions de iPod[®] reconnues

Les versions de iPod[®] suivantes sont acceptées entièrement:

- iPod[®] mini
- iPod nano
- iPod[®] classic
- iPod[®] touch

Dispositifs USB acceptés

Les dispositifs USB suivants sont acceptés:

- clés USB (mémoire flash)
- disques durs USB (lecteurs de 1 po, 1,8 po et 2,5 po) avec un courant nominal de départ/continu de 800mA (autrement, une source d'alimentation électrique séparée sera requise)
- Media Interface accepte les médiums de stokage de «Dispositif USB sous-classe 6». De l'information au sujet du «Dispositif USB sous-classe 6» peut être obtenue auprès du fabricant.

Information supplémentaire sur les dispositifs acceptés

Des informations supplémentaires sur les dispositifs multimédia compatibles sont disponibles sur l'Internet à

http://www.mbusa-mobile.com. Ou appeler le Centre d'assistance à la clientèle Mercedes-Benz au 1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372) (É.-U.) ou le Service à la clientèle au 1-800-387-0100 (Canada).

Formats de données acceptés (Dispositifs USB)

Les formats de données suivants sont acceptés:

- MP3: CBR, VBR (jusqu'à 320kbit/s)
- WMA: CBR, VBR (jusqu'à 320kbit/s)

Les étiquettes ID3 (version 1.x, 2.3, 2.4) et étiquettes WMA en codage ASCII et UTF16 sont reconnues pour afficher les données méta pendant la lecture.

Remarques spéciales sur les dispositifs USB

- Afin de conserver le temps d'initialisation le plus court possible, ne pas stocker de données autres que des fichiers de musique sur le dispositif USB.
- Jusqu'à huit niveaux de répertoire avec jusqu'à 1 000 pistes sont supportés.
- Ne pas utiliser de câble d'extention ou d'adaptateur USB. Ils peuvent nuire à la fonctionnalité.
- Les listes d'écoute sont recherchées dans l'arrière-plan du dispositif USB et, si disponibles, sont offertes auprès des dossiers dans une catégorie séparée.
- N'utiliser que des dispositifs USB formatés avec le format de système de fichiers FAT (File Allocation Table).
- Les fichiers protégés avec DRM (Digital Rights Management) ne sont pas acceptés par Media Interface.

Connexion d'un dispositif externe

Les douilles de branchement se trouvent dans la boîte à gants.

Ne jamais brancher plus d'un dispositif à la fois. Consulter un Concessionnaire Mercedes-Benz pour de plus amples informations.

Ne pas laisser de dispositifs externes dans le véhicule, puisque la fonctionnalité ne peut pas être garantie au-dessus de certaines températures (comme l'intérieur du véhicule au soleil direct). Mercedes-Benz ne se tient pas responsable de tout dommage aux dispositifs externes.



P82.60-6736-31

- Douille de connexion pour fiche-jack 1/8 po pour lecteurs MP3, par exemple.
- ② Douille de iPod[®] pour brancher un iPod[®]
- ③ Douille USB pour brancher un dispositif USB
- ④ Exemple de dispositif: iPod[®]
- Brancher le dispositif externe à l'aide de la connexion appropriée (1), (2) ou (3). Ne jamais brancher plus d'un dispositif à la fois. Autrement, il sera impossible de lire un dispositif externe. COMAND active le dispositif.

Si le dispositif est débranché, le message

Aucun dispositif connecté s'affiche.

- Le iPod[®] ou le dispositif USB branché ne doit pas fonctionner avec une télécommande (comme une télécommande Bluetooth) lors du fonctionnement avec Media Interface, puisque des difficultés techniques imprévisibles peuvent survenir.
- Le temps de démarrage peut être prolongé si un iPod[®] ou un dispositif USB qui a déchargé complètement la batterie est branché.

Les messages d'erreur paraissent pendant que le dispositif est activé si:

- deux dispositifs ont été branchés en même temps
- COMAND n'accepte pas le dispositif branché

- le dispositif branché consomme trop d'énergie
- la connexion à Media Interface est défectueuse

Si nécessaire, consulter un atelier Mercedes-Benz.

Commutation à Media Interface

À partir d'une autre fonction principale

► Sélectionner Audio → Audio → Media Interface dans l'affichage du menu audio.

Si le fonctionnement a été sélectionné auparavant avec Media Interface, il suffit de sélectionner Audio.

ou

- Appuyer sur le bouton is de fonction.
 Ceci commute au mode de fonctionnement du disque précédent.
- Si le fonctionnement a été sélectionné auparavant avec Media Interface, il sera maintenant activé.
- Sélectionner Media.
 La liste des médias s'affiche. Le point indique le médium actuellement à l'écoute.
- Faire tourner () to u glisser () to u glis
- Si aucun dispositif n'est connecté, l'entrée visible sera Media Interface au lieu d'un nom de dispositif.
- Appuyer sur (5).
 COMAND active le dispositif branché

(seulement pour les dispositifs iPod et USB). Un message correspondant s'affiche. L'affichage de base paraît alors.



P82.87-2507-31

Affichage d'un exemple: Fonctionnement iPod®

- ① Type de dispositif
- Numéro de piste
- ③ Nom de piste
- ④ Temps visuel écoulé de la piste
- Temps numérique écoulé de la piste (également en format 00:00:00 pour livres audio)
- 6 Affichage visuel de la piste
- ⑦ Option de lecture en cours
- (8) Réglages du son
- ④ Liste médias
- 1 Nom de l'album, si disponible
- Catégories, listes d'écoute et/ou dossiers
- 12 Artiste, si disponible
- Options de lecture
- Si le dispositif connecté ne contient aucune piste jouable, un message paraît à cet effet.

À l'intérieur de la fonction Audio

Connecter un dispositif externe

(⊳ page 166).

COMAND active le dispositif. L'affichage de base paraît alors.

ou

- ► Sélectionner Audio → Media Interface.
- Le type de dispositif (1) qui a été connecté est indiqué par les icônes correspondantes pour iPod[®], lecteur MP3 ou dispositif de mémoire auxiliaire USB.

Sélection de fichiers de musique

COMAND affiche les données stockées sur le iPod[®], lecteur MP3 ou dispositif de mémoire auxiliaire USB, comme elles sont stockées dans le médium connecté.

Sélection par sauts à une piste

- ► Pour exécuter un saut de piste avant ou arrière: Glisser ← ○ →.
- ou
- ▶ Appuyer sur le bouton ▷► ou ou ou .
- Un saut vers l'avant saute à la piste suivante. Un saut vers l'arrière saute au début de la piste courante si la piste a joué pendant plus de 8 secondes. Si la piste joue depuis moins de 8 secondes, elle revient au début de la piste précédente. Si une option de lecture autre que Séquence normale titres a été sélectionnée, la séquence de piste sera jouée au hasard.

Sélection manuelle par entrée du numéro de piste

► Pour effectuer une entrée: Appuyer sur le bouton (*).

Un menu d'entrée paraît. Le nombre de caractères possibles dépend du nombre de pistes stockées.

 Pour entrer un numéro de piste: Appuyer sur une clé numérique, comme par exemple ().

Le numéro est entré en première position dans la ligne d'entrée.

- Si un numéro invalide est entré, COMAND l'ignore et il ne sera pas affiché.
- Entrer plus de numéros si désiré.
- ▶ Pour confirmer l'entrée: Appuyer sur le bouton .

Le piste sélectionnée est jouée.

Marche avant/arrière rapide

- ► Lorsque la section principale est en surbrillance, faire glisser et maintenir
 ← ○ → jusqu'à ce que la position désirée
 - soit atteinte.

ou

Enfoncer et maintenir le bouton be ou jusqu'à ce que la position désirée soit atteinte.

Sélection d'une catégorie/liste d'écoute/dossier

iPods et lecteurs MP3

Il est possible de sélectionner les pistes par catégorie pour les iPods et par dossier pour les lecteurs MP3.

Selon le dispositif connecté, les catégories peuvent inclure:

- Liste titres actuelle
- Listes d'écoute (par ex. Tous, Les 25 meilleurs ou vidéos de musique)
- Artistes
- Albums
- Balados (Podcasts)
- Livres parlés
- Genres musicaux
- Compositeurs
- Certaines catégories de lecture contiennent l'entrée Tous. D'autres entrées du même type suivront selon le niveau hiérarchique. Lorsque le titre et le niveau de piste sont sélectionnés, le contenu entier de la catégorie sélectionnée sera joué.

Dispositifs USB

Pour les dispositifs de mémoire auxiliaire USB, des dossiers et également des listes d'écoute peuvent être sélectionnés (si disponibles). COMAND peut également afficher le nom de l'album et l'artiste («métadonnée») pendant la lecture, si cette information a été entrée dans le système au préalable.

Les listes d'écoute sont montrées dans l'affichage avec une icône particulière. Si vous ouvrez une liste d'écoute, les pistes sélectionnées sont ouvertes et la lecture commence.

Pour les dispositifs de mémoire auxiliaire USB, il est possible de déterminer quelle métadonnée des étiquettes, dans la donnée de musique codée, devrait être affichée, ou quel nom de fichier et de répertoire devrait être affiché pendant la lecture.

► Sélectionner Media Interface → Display Metadata.

Sélection d'une catégorie et ouverture d'un dossier

ou

Sélectionner Musique.

Les catégories disponibles ou le contenu du dossier (par exemple autres dossiers) paraissent.

 Le choix au menu Musique n'est pas disponible jusqu'à l'activation du dispositif.



P82.87-2508-31

- (1) Nom et icône du dispositif
- Catégories sélectionnables

170 Interface média

Pour sélectionner une catégorie/

dossier: Faire glisser $\mathbf{t} \odot \mathbf{I}$ et confirmer avec **(b)**.

Le contenu de la catégorie sélectionnée ou le dossier sélectionné paraît.

Le message Veuillez patienter... peut s'afficher à l'avance.

Si nécessaire, répéter cette étape jusqu'à ce que les pistes dans le dossier/album sélectionné paraissent.

Na

4

Me

: (1).iste titres actuelle -(2)

• л 0001_mp3_Texas

л 0002_mp3_Timeless

- л 0003_mp3_HiAction
- л 0004_mp3_HipHop
- *□* 0005_mp3_Kilometerfresser
- n 0005_mp3_kilometerrresser

n 0006_mp3_NationalTrust

P82.60-2509-31

- ① Symbole du dossier arrière
- Catégorie actuelle
- ③ Icône de la piste
- ④ Titre à l'écoute
- ▶ Pour sélectionner une piste: Faire glisser
 t ↓ et confirmer avec ⑤.
 - Le piste sélectionnée est jouée.

ou

- ► Sélectionner un album ou un dossier et confirmer avec .
- ▶ Pour sélectionner une piste: Faire glisser

 t ○ ↓ et confirmer avec ⑧.
 Ensuite, la première piste de l'album/ dossier est jouée.

- ► Pour commuter au dossier supérieur suivant: Sélectionner le choix ^{*}
- L'icône 1 paraît toujours à droite, en haut du dossier en question.

Lecture du contenu d'une catégorie de dossiers

- Sélectionner une catégorie ou dossier.
- ► Appuyer sur ⑤ pendant plus de deux secondes.

Le contenu de la catégorie ou du dossier sélectionné est joué en accord avec l'option de lecture (⊳ page 171) sélectionnée.

Sélection alphabétique de piste

iPods et lecteurs MP3

- Cette fonction est disponible pour les catégories qui ont été placées par ordre alphabétique. Cette fonction n'est pas disponible dans les listes d'écoute, par exemple.
- Sélectionner une catégorie, par exemple Artistes.

Les artistes disponibles paraissent.

Appuyer sur la touche chiffrée correspondante une fois ou à plusieurs reprises pour sélectionner la lettre initiale de l'artiste désiré. Par exemple, pour sélectionner un artiste dont le nom commence par C, appuyer sur la clé chiffrée "2" trois fois.

Les lettres disponibles paraissent au bas de l'affichage.

Après un message, la première entrée de la liste qui correspond à la lettre entrée paraît en surbrillance.

Si aucune entrée ne correspond à la lettre entrée précédemment, la dernière entrée de la liste qui correspond à une lettre entrée précédemment paraît en surbrillance.

Dispositifs USB

 Cette fonction est disponible pour les répertoires qui sont en ordre alphabétique. Cette fonction n'est pas disponible dans les listes d'écoute.

Appuyer sur la touche chiffrée concernée une fois ou à plusieurs reprises dans un répertoire pour sélectionner la lettre initiale de l'artiste désiré.

Par exemple, pour sélectionner un artiste dont le nom commence par C, appuyer trois fois sur la touche chiffrée «2». Les lettres disponibles paraissent au bas de l'affichage.

Si le répertoire ne contient que des dossiers, COMAND recherche des dossiers. La première entrée de la liste qui correspond à la lettre entrée paraît en surbrillance.

Sinon, COMAND recherche des pistes. Après un message, la première entrée de la liste qui correspond à la lettre entrée paraît en surbrillance.

Si aucune entrée ne correspond à la lettre entrée, la dernière entrée de la liste qui correspond à une lettre paraît en surbrillance.

Sélection d'une partition active (pour les dispositifs USB seulement)

Cette fonction peut être sélectionnée pour des dispositifs USB quand le dispositif de mémoire est divisé. Jusqu'à quatre partitions (primaires ou logiques et format-FAT) sont acceptées.

- Le programme de mise en forme Windows accepte les partitions FAT qui comprennent soit FAT16 ou FAT232.
- ► Sélectionner Media Interface \rightarrow Sélectionner la partition active.

Options de lecture

Les options suivantes sont disponibles:

• Séquence normale titres

Séquence normale titres:Les pistes sont entendues dans leur ordre normal (numérique ou alphabétique).

- Pistes aléatoires Toutes les pistes jouent en ordre aléatoire.
- Catégories aléatoires ou Dossier aléatoire (pour les dispositifs USB lorsque Dossier a été sélectionné):
 Les pistes sont jouées dans la catégorie active ou dossier actuel et tout sousdossier en ordre aléatoire.
- Pour sélectionner une option: Sélectionner Media Interface dans l'affichage de base.
 La liste des options s'affiche. Un point • indique l'option sélectionnée.
- Sélectionner une option.

Audio Aux

Une source audio externe (Aux) peut être branchée au système COMAND par la prise adaptateur (1) à l'intérieur de la boîte à gants.



Commutation au mode Audio Aux

À partir d'une autre fonction principale

- ► Sélectionner Audio → Audio → Aux dans l'affichage du menu audio.
- Si le dernier mode était le mode Audio, sélectionner seulement Audio.

Audio

À l'intérieur de la fonction Audio

• Sélectionner Audio \rightarrow Aux.

Le menu Audio Aux apparaît. Le média dans la source audio externe est entendu, en autant qu'il est branché et en mode de lecture.





Pour des directives sur le fonctionnement de la source audio externe, se référer au manuel d'instructions de l'appareil.

Les réglages suivants peuvent être appliqués dans le mode Audio Aux:

- Volume (⊳ page 40)
- Balance (▷ page 41)
- Basses et aiguës (▷ page 41)
- Bang & Olufsen

ATTENTION

En raison des différences de volume des sources audio externes, les messages du système du véhicule (par ex., messages de navigation) peuvent être beaucoup plus forts. L'usager devra peut-être désactiver des messages du système ou régler manuellement le volume de ces messages.

Le volume des sources audio externes est très variable. Il est possible qu'un dispositif connecté comme source audio externe soit plus silencieux ou plus fort dans le véhicule, ou que le volume maximum habituel ne puisse être atteint. Sur certains appareils, le volume peut être réglé de manière indépendante. En pareil cas, commencer à volume modéré et augmenter lentement. De cette façon, il sera possible de déterminer si le système est capable de lecture sans distorsion, même à volume élevé.

Caractéristiques COMAND	174
Information générale	174
Aperçu du sous-menu	176
Vidéo DVD	176
Vidéo Aux	181

Vidéo

Caractéristiques COMAND

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Information générale

Notes sur la sécurité

ATTENTION

COMAND est classifié comme un produit au laser de Classe 1. Ne pas ouvrir le boîtier. L'usager pourrait être exposé à des radiations laser invisibles s'il ouvre le boîtier, ou si celuici est défectueux ou endommagé.

COMAND ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut entretenir. Par mesure de sécurité, tout le travail d'entretien doit être effectué par des techniciens qualifiés exclusivement.

ATTENTION

Effectuer les fonctions suivantes uniquement lorsque le véhicule est stationnaire:

- Insertion d'un disque
- Éjection d'un disque

Afin d'éviter les distractions susceptibles d'entraîner un accident pendant la conduite, le conducteur doit insérer les disques CD et DVD uniquement lorsque le véhicule est stationnaire.

Mise hors fonction automatique de l'image

L'image vidéo ne s'affiche que si le levier sélecteur de vitesse est sur la position «P». Lorsque le levier sélecteur de vitesse est déplacé de la position «P», le message suivant

s'affiche: Afin d'éviter d'être distrait par la circulation environnante, l'image est atténuée lorsque le véhicule est en mouvement.

Quand le levier sélecteur est replacé sur la position «P», l'image réapparaît.

Notes sur les médiums de stockage

Lors de la lecture de disques copiés, des problèmes peuvent survenir lors de la lecture. Une grande variété de logiciels de gravure et graveurs de disque sont offerts sur le marché. Cette grande variété signifie aussi qu'il n'est pas certain que votre système sera en mesure de jouer les disques que vous avez gravés ou copiés vous-même.

Ne pas apposer des étiquettes ou des autocollants sur les disques, car ils pourraient se détacher et endommager COMAND. Les collants et étiquettes peuvent également faire plier le disque, ce qui peut causer des erreurs de lecture et des problèmes avec la reconnaissance du disque.

COMAND a été conçu pour des disques rencontrant les conditions de norme EN 60908. Donc, seulement les disques d'une épaisseur maximale de 1,3 mm peuvent être utilisés.

Si un disque plus épais est inséré, par exemple un disque possédant des données des deux côtés (DVD d'un côté, données audio de l'autre côté), il ne pourra être éjecté et le système COMAND risque de s'endommager.

Ne pas utiliser des disques de 8 cm de diamètre, même avec un adaptateur. Utiliser uniquement des disques ronds d'un diamètre de 12 cm.

Notes sur l'entretien des disques

- Ne manipuler les disques que par les rebords.
- Manipuler les disques avec soin, afin de prévenir les anomalies pendant la lecture.
- Éviter les éraflures, empreintes et poussière sur les disques.
- Nettoyer les disques à l'occasion, avec un chiffon de nettoyage disponible sur le marché. Toujours nettoyer le disque en ligne droite, de l'intérieur vers l'extérieur, jamais dans un mouvement circulaire.
- Les disques doivent être étiquetés uniquement avec des crayons feutre conçus spécialement à cette fin.
- Après usage, replacer les disques dans leur pochette.
- Protéger les disques de la chaleur et de la lumière solaire directe.

Conditions de lecture des DVD

Certains DVD peuvent ne pas se conformer aux normes de lecture NTSC ou PAL TV. Des problèmes de son, d'image et autres problèmes de lecture peuvent survenir en utilisant de tels DVD.

Comme standard, COMAND peut jouer des DVD vidéos qui répondent aux critères suivants:

- Code régional 1 ou code régional 0 (toutes régions)
- Avec des DVD vidéo ayant un autre code régional, un message correspondant sera affiché.
- Norme PAL ou NTSC TV

De l'information à ce sujet se trouve sur le DVD lui-même ou sur la pochette.

Le réglage usine pour COMAND est le code régional 1. Ce réglage peut être changé jusqu'à cinq fois par un Concessionnaire Mercedes-Benz agréé. Ceci permet de jouer des DVD vidéos avec d'autres codes régionaux pour autant qu'ils ont été produits selon les normes PAL ou NTSC TV.

Restrictions fonctionnelles

Il se peut que certaines fonctions ou actions ne soient pas possibles à certains moments, ou en général, selon le DVD.

Le symbole 🛇 paraît dans l'affichage lorsque de telles actions ou fonctions sont activées.

Chargement d'un DVD

 Procéder tel que décrit dans la section «Chargement des CD et DVD» (> page 151).

Vidéo

Éjection d'un DVD

 Procéder tel que décrit dans la section «Éjection des CD et DVD» (> page 154).

Aperçu du sous-menu

DVD-Vidéo			Médias	Son
Fonctions DVD	Pause la lecture	Arrête la lecture	Sélection du médium	Aiguës
Luminosité	Reprend la lecture			Basses
Contraste	Redémarre la lecture			Balance
Couleur				Système de son Bang & Olufsen
16:9 optimisé				
4:3				
Écran large				

Vidéo DVD

Commutation au DVD vidéo

À partir du panneau de commande

Insérer un DVD vidéo (> page 151).
 COMAND charge le médium inséré et commence la lecture.

ou

► À partir d'une autre fonction

principale: Appuyer sur le bouton (msc) de fonction.

Enfoncer le bouton de fonction vous ramène directement au dernier mode de disque actif (CD audio, DVD audio, CD MP3, interface média ou DVD vidéo). COMAND accède alors à tous les disques dans le changeur DVD.

Si le mode DVD vidéo était déjà sélectionné, il s'active maintenant.

Si un autre mode disque est activé:

- Sélectionner Médias.
 La liste des médias s'affiche.
- ► Sélectionner un DVD vidéo (▷ page 177).

Par le biais du contrôleur COMAND

 Sélectionner Video sur la ligne de fonction principale.

Affichage/masquage du menu de commande

- ▶ Pour montrer: Faire glisser t ⊙ ↓.
- ▶ Pour masquer: Faire glisser t ⊙ ↓.

ou

Attendre environ huit secondes.

Vidéo DVD 177



P82.87-2178-31

Menu de commande affiché

- ① Type de disque
- Titre actuel
- ③ Scène actuelle
- ④ Temps écoulé du titre
- 5 Afficher le système de menu

Affichage/masquage du système de menus

▶ Pour montrer: Appuyer sur .

ou

- Lorsque le menu de commande est visible, sélectionner Menu.



P82.87-2179-31

Système de menus affiché

- ① Menu DVD vidéo
- Fonction pause
- ③ Fonction arrêt
- ④ Sélection de médium
- 5 Réglages du son

Marche avant/arrière rapide

ou

Enfoncer et maintenir de ou be dans le panneau de commande jusqu'à ce que la position désirée soit atteinte. Le menu de commande est visible.

Sélection du médium DVD

- En mode vidéo DVD, afficher le système de menus au besoin (▷ page 177).
- Sélectionner Médias.
 La liste des médias s'affi

La liste des médias s'affiche. Le point • indique le médium actuellement à l'écoute.

10:06	01
Navi A	O 2
	🕲 3 Sans titre
	™®^ 4 STING_BRAND_NEW_DAY
1	- **&* 5 DVD_VIDEO
2	-• ™ 6 <i>SOUTH_PARK</i>
	📼 7 Memory Card
DVD-Vide	™™® <i>Music Register</i>

P82.87-2180-31

Liste médias

- ① Symbole pour vidéo DVD
- DVD vidéo actuellement à l'écoute
- ► Pour sélectionner le vidéo ^{DV}GY: Faire tourner () ou faire glisser t ↓.
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 O.

COMAND change le médium.

Si un médium CD, DVD audio ou MP3 est sélectionné, le système passe au mode audio correspondant. De plus amples informations sur les listes de médias se trouvent à la (▷ page 159). Vidéo

Fonction arrêt

- Dans le mode DVD vidéo, afficher si nécessaire le système de menu (> page 177).
- ► Pour interrompre la lecture: Sélectionner . L'affichage change à ►.
- Pour reprendre la lecture: Sélectionner
 .

La lecture reprend là où elle a été interrompue. Le système de menus est masqué.

Pour arrêter la lecture: Sélectionner de nouveau alors que la lecture est interrompue.

ou

Vidéo

- Sélectionner deux fois durant la lecture. La sélection est à ►.
- Pour redémarrer la lecture: Sélectionner
 .

La lecture recommence au début. Le système de menus est masqué.

Fonction pause

- Dans le mode DVD vidéo, afficher si nécessaire le système de menu (> page 177).
- ▶ Pour activer la pause de la lecture: Sélectionner ↓ ↓.
 L'affichage ↓ change à ▶.
- Pour reprendre la lecture: Sélectionner
 .

La lecture continue alors au point où elle a été interrompue. Le système de menus est masqué.

Sélection d'une scène/chapitre

► Pour faire un saut avant ou arrière: Faire tourner (○) ou faire glisser ← ○ → en mode plein écran. ou

Appuyer sur le bouton ◄ ou ▷ sur le panneau de commande. Le menu de contrôle (▷ page 176) apparaît pendant environ 8 secondes.

Sélection d'un film/piste

- La fonction est disponible seulement si le DVD est divisé en plusieurs films/pistes.
- ▶ Afficher le système de menu au besoin (▷ page 177).
- ► Sélectionner DVD-Vidéo \rightarrow Fonctions DVD.

Un menu s'affiche.

	→	1
Fonctions DVD	Valider	• 2
Luminosité 0	Langue menu	3
Contraste 0	Langue audio	4
Couleur 0	Sous-titres	5
 16:9 optimisé 	Angle caméra	6
° 4:3	Sélection titre	7
 Ecran large 	Remonter	8

P82.87-2181-31

Menu des fonctions DVD

- ► Faire tourner \$ \$ ou faire glisser ○ ↓ jusqu'à ce que Sélection de titre est sélectionné.
- ► Sélectionner un film/titre.

Réglages de l'image

Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs

- Afficher le système de menu au besoin (> page 177).
- ► Sélectionner DVD-Vidéo \rightarrow Luminosité, Contraste ou Couleur.
Vidéo DVD 179

- Pour modifier le réglage: Faire tourner
 ()) ou faire glisser () jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint.
- Pour sauvegarder le réglage: Appuyer sur .

Changement du Format de l'image

- Afficher le système de menu au besoin (▷ page 177).
- Sélectionner DVD-Vidéo. Le menu DVD vidéo paraît. Le bouton d'option rempli devant l'un de ces articles du menu: 16:9 optimisé, 4:3 ou Écran large indique le format actuellement sélectionné.
- Pour changer le format: Faire tourner
) ou faire glisser ○ jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint.
- Pour sauvegarder le réglage: Appuyer sur (5).

Menu DVD

Le menu DVD est le menu sauvegardé sur le DVD lui-même. Sa structure diffère d'un DVD à l'autre et permet la performance d'actions ou de réglages spécifiques.

Ouverture du menu DVD

- En mode vidéo DVD, afficher le système de menus au besoin (▷ page 177).
- Sélectionner DVD-Vidéo → Fonctions
 DVD → Menu.
 Le menu DVD paraît.

Sélection d'articles de menu dans le menu DVD

- ► Faire glisser t ⊙ I ou ← ⊙ →.
- Pour confirmer la sélection: Appuyer sur
 .
 - Le menu de sélection paraît.
- Les articles de menu qui ne peuvent pas être sélectionnés sont estompés.



P82.87-2182-31

Pour confirmer la sélection: Sélectionner Sélectionner.

COMAND exécute l'action ou affiche un sous-menu représenté par l'article du menu sélectionné dans le menu DVD. Au besoin, sélectionner parmi d'autres options de la même manière. COMAND retourne alors au menu DVD.

Vidéo

Selon le DVD, il est possible que le choix au menu Jouer n'ait aucune fonction ou aucune fonction dans certaines parties du menu du DVD. Ceci est indiqué par le symbole ⊘ de l'affichage.

ou

- ► En mode vidéo DVD, afficher le menu de commande au besoin (▷ page 177).
- ▶ Sélectionner Menu \rightarrow DVD Vidéo \rightarrow Fonctions DVD

	Menu	^
Fonctions DVD	DVD Menu titre	tem
Luminosité 0	Ť	
Luminosité 0	t	
Couleur 0	→	
• 16:9 optimisé	~	
° 4.3	Valider	
 Ecran large 	Menu Langue	und

P82.87-2183-31

Menu DVD

Arrêt du film ou passage au début ou à la fin d'une scène

- Sélectionner tout article de menu dans le menu DVD.
 Le menu de sélection paraît.
- Pour arrêter le film: Sélectionner Arrêt au menu.
- Pour sauter à la fin d'une scène:
 Sélectionner au menu.
- Pour sauter au début d'une scène:
 Sélectionner au menu.
- Selon le DVD, les choix ▲ et ▶ au menu peuvent ne pas fonctionner ou ne fonctionner qu'en partie dans le menu DVD. Le symbole sera affiché comme indicateur.

Passage au menu DVD immédiatement supérieur

- ► Appuyer sur le bouton BACK . ou
- Sélectionner le choix au menu correspondant dans le menu DVD. ou
- Sélectionner tout article de menu dans le menu DVD.
- Sélectionner Remonter au menu de sélection.
- Selon le DVD, le choix Jouer au menu peut ne pas fonctionner ou ne fonctionner qu'en partie dans le menu DVD. Le symbole sera affiché comme indicateur.

Retour au film

- Appuyer sur le bouton BACK à plusieurs reprises jusqu'à ce que le film soit affiché. ou
- Sélectionner le choix au menu correspondant dans le menu DVD.
- Sélectionner le choix Retour (au film) au menu de sélection.
- Selon le DVD, le choix Retour (au film) au menu peut ne pas fonctionner en

général ou ne fonctionner qu'en partie dans le menu DVD.

Réglage de la langue et du format audio

- Cette fonction n'est pas disponible sur tous les DVD. Si elle est disponible, la langue du menu DVD, la langue audio ou le format audio peut être réglée. Le nombre de réglages possibles dépend du contenu du DVD. Il est possible d'avoir accès aux réglages depuis le menu DVD (▷ page 179).
- ▶ Afficher le système de menu au besoin (▷ page 177).
- ► Sélectionner DVD-Vidéo \rightarrow Fonctions DVD.
- Sélectionner Langue du menu ou Langue audio.

Dans les deux cas, un menu de sélection paraîtra après quelques secondes. Le point • devant une entrée indique la langue actuellement sélectionnée.

- ▶ Pour modifier le réglage: Faire tourner (○) ou faire glisser + ○ ↓ jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint.
- Pour sauvegarder le réglage: Appuyer sur (5).

Sous-titres et angle de prise de vue

Ces fonctions ne sont pas disponibles sur tous les DVD. Le nombre de langues en sous-titres ou d'angles de caméra disponibles est déterminé par le contenu du DVD. Il est également possible d'accéder aux réglages dans le menu DVD (> page 179).

Vidéo

Vidéo Aux | 181

- Afficher le système de menu au besoin (> page 177).
- ► Sélectionner DVD-Vidéo \rightarrow Fonctions DVD.
- Sélectionner Sous-titres ou Angle de la caméra.

Dans les deux cas, un menu de sélection paraîtra. Le point • un point devant une entrée indique le réglage actuel.

- ▶ Pour modifier le réglage: Faire tourner
 (○)) ou faire glisser t ↓ jusqu'à ce que le réglage désiré soit atteint.
- Pour sauvegarder le réglage: Appuyer sur (5).

Contenu interactif

Les DVD peuvent également avoir un contenu interactif (par exemple, un jeu vidéo). Dans un jeu vidéo par exemple, il est possible de contrôler le jeu en sélectionnant et en initiant des actions. Le type et le nombre d'actions dépendent du DVD.

- ► Pour sélectionner une action: Faire glisser t ↓ ou ← →.
- Pour déclencher une action: Appuyer sur
 .

Un menu apparaît et la première entrée, Sélectionner, est en surbrillance.

► Appuyer sur 🕥.

ou

- ► En mode vidéo DVD, afficher le menu de commande au besoin (▷ page 177).
- ▶ Sélectionner Menu \rightarrow DVD-Vidéo \rightarrow Fonctions DVD.
- Sélectionner une flèche directionnelle pour sélectionner ou déclencher une action.

	Menu	
Fonctions DVD	DVD Menu titre	tem
Luminosité 0	Ť	
Luminosité 0	t	
Couleur 0	→	
• 16:9 optimisé	~	
° 4.3	Valider	
 Ecran large 	Menu Langue	und

P82.87-2183-31

La façon de commander les actions dépend du DVD.

Vidéo Aux

Connecteurs Aux

Vidéo

Une source vidéo externe (Vidéo Aux) peut être connectée à COMAND par le biais de la prise de l'adaptateur de l'interface média (> page 166) qui se trouve dans la boîte à gants.

La connexion Vidéo Aux ne peut pas être utilisée pour des sources vidéo externes sur les véhicules équipés d'une caméra de recul.

Commutation à Vidéo Aux

À partir d'une autre fonction principale

- Sélectionner Video → Vidéo → Vidéo Aux
- Si le mode Vidéo Aux était déjà actif, sélectionner seulement Vidéo.

À l'intérieur de la fonction Vidéo

Sélectionner Vidéo → Vidéo Aux Le menu Vidéo Aux s'affiche. Le médium dans la source vidéo externe est joué, en autant qu'il est branché et en mode de lecture.



P82.87-2184-31

 Se référer au guide de fonctionnement de la source vidéo externe.

Réglages vidéo Aux

Les réglages suivants peuvent être apportés au mode Vidéo Aux:

- Volume (▷ page 40)
- Balance (▷ page 41)
- Basses et aiguës (▷ page 41)
- Système de son Bang & Olufsen
- Image (▷ page 178)

ATTENTION

En raison des différences de volume des sources audio externes, les messages du système du véhicule (par ex., messages de navigation) peuvent être beaucoup plus forts. L'usager devra peut-être désactiver des messages du système ou régler manuellement le volume de ces messages.

Le volume des sources audio externes est très variable. Il est possible qu'un dispositif connecté comme source audio externe soit plus silencieux ou plus fort dans le véhicule, ou que le volume maximum habituel ne puisse être atteint. Sur certains appareils, le volume peut être réglé de manière indépendante. En pareil cas, commencer à volume modéré et augmenter lentement. De cette façon, il est possible de déterminer si le système est capable de lecture sans distorsion, même à volume élevé.

Commande vocale

Caractéristiques COMAND		
Aperçu	184	
Téléphone		
Navigation	190	
Carnet d'adresses	197	
Radio et radio satellite		
Changeur DVD	204	
Équipement externe (Aux)	205	
Liste des commandes		
Dépannage		

Caractéristiques COMAND

Ces instructions de fonctionnement décrivent tout l'équipement standard ou optionnel disponible pour le système COMAND au moment de l'achat. Des différences spécifiques au pays sont possibles. Noter que le système COMAND peut ne pas être équipé de toutes les fonctions décrites.

Aperçu

Sécurité de fonctionnement

ATTENTION

D'abord et avant tout, le conducteur doit accorder toute son attention à la circulation environnante. Bien que le système permette le fonctionnement mains libres du téléphone. le conducteur risque d'être distrait non seulement par l'utilisation physique du téléphone mais aussi par la conversation pendant la conduite. Par mesure de sécurité, nous encourageons le conducteur à arrêter le véhicule en lieu sûr avant de prendre ou de lancer un appel téléphonique.

Toujours par mesure de sécurité, le conducteur devrait sélectionner une destination uniquement lorsque le véhicule est stationnaire.

Pendant que le système de navigation fournit une aide directionnelle, l'attention du conducteur doit toujours être concentrée sur la conduite sécuritaire de son véhicule, notamment sur les panneaux de signalisation et les enseignes de rues, et les instructions vocales du système devraient être utilisées en roulant.

Le système de navigation ne fournit pas d'information sur la signalisation d'arrêt, les priorités de passage, les règlements de la circulation ou de sécurité en conduite. Il revient toujours au conducteur d'observer ces règlements. Les cartes sur DVD ne

couvrent pas toutes les régions ni toutes les routes dans une région donnée.

Les règlements de la circulation ont toujours priorité sur l'itinéraire recommandé.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) par seconde.

ATTENTION

Les annonces vocales de navigation ont pour but de diriger le conducteur vers sa destination, sans détourner son attention de la route et de la conduite.

Toujours utiliser cette fonction au lieu de consulter la carte pour les directions à suivre. La consultation des symboles ou de la carte peut détourner l'attention de la conduite et augmenter ainsi les risques d'accidents.

ATTENTION

Ne jamais employer le système de commande vocale en cas d'urgence parce que le ton de la voix risque de fluctuer dans une situation stressante, ce qui peut entraîner un délai de complétion de l'appel téléphonique dans une manière opportune. Le conducteur risque d'être distrait lors d'une situation d'urgence et de provoquer un accident.

Symboles utilisés uniquement dans ce chapitre

Les symboles suivants indiquent:



aue l'utilisateur doit effectuer une entrée vocale

que le système de commande vocale comprend une sortie vocale

que le système affiche l'information sur le visuel.

Usage

Le système de commande vocale peut être utilisé pour le fonctionnement des systèmes suivants, selon l'équipement du véhicule:

- Téléphone
- Navigation
- Carnet d'adresses
- Audio (radio, radio satellite, changeur DVD, carte mémoire, registre de musique, interface média)

Dire les commandes sans pause entre chaque mot. Si vous entrez une commande incorrecte ou qui n'existe pas, le système de commande vocale vous invite à ajouter une nouvelle commande par le biais de Veuillez répéter ou Veuillez répéter votre entrée!. La commande vocale confirme les commandes importantes et fournit à l'utilisateur les instructions requises dans le cas d'une entrée incorrecte.

Types de commande

La commande vocale fait une distinction entre les types de commande suivants:

- Commandes globales: Ces commandes peuvent être rappelées en tout temps (par exemple, commandes d'aide, de navigation ou de téléphone).
- Commandes locales: Ces commandes sont disponibles uniquement pour l'application active (par exemple, «Sauvegarder»).

Application active

Les commandes locales réfèrent à l'application actuellement montrée sur l'affichage et à la source audio actuellement à l'écoute.

Par exemple, si la radio fonctionne pendant que l'application de navigation est active sur l'affichage, les deux applications peuvent fonctionner à l'aide de la commande vocale.

Fonctionnement de la commande vocale



- ① Affichage multifonction
- ② ☆ Sourdine, réduit le volume, + augmente le volume.
- (3) \square Active la commande vocale
- ④ _ Annule la commande vocale

Début du dialogue

- Établir le contact (voir le Guide du conducteur du véhicule).
- Quand le contact est établi, il faut environ 30 secondes au système de commande vocale pour être prêt à fonctionner. Durant cette période, le message Chargement des données de la voix est affiché.
- Appuyer sur le bouton <u>w</u>.
 Un signal audible confirme le début du dialogue.
- Donner une commande.

Interruption du dialogue

Si une liste paraît sur l'affichage, la commande «Pause» peut être utilisée pour interrompre le dialogue. Le contrôleur COMAND permet alors de sélectionner une entrée.

Pour reprendre le dialogue avec la commande vocale, appuyer sur le bouton $\boxed{w \xi}$ sur le volant de direction multifonction.

Annulation du dialogue

- ► Appuyer sur le bouton ____.
- ou
- Donner la commande Annuler (excepté en créant et sauvegardant des entrées vocales, des entrées de navigation ou pendant la personnification).

ou

 Appuyer sur n'importe quel bouton sur COMAND.

Téléphone | 187

Réglage du volume

- ► Débuter le dialogue.
- Donner une commande, par ex. Aide.
- ► Appuyer sur le bouton + ou . Le volume augmente ou diminue pendant la sortie vocale.

ou

 Régler le volume pour la sortie vocale sur la commande du volume du système COMAND.

Affichage des messages

En plus de la fonction d'aide auditive, une fonction d'aide visuelle est ajoutée sur l'affichage (▷ page 48). Si la fonction d'aide est activée, les commandes les plus importantes actuellement possibles paraissent dans l'affichage dès l'activation du système de commande vocale.

Si le système de commande vocale requiert des informations additionnelles de l'utilisateur, une liste de sélection paraît dans l'affichage du carnet d'adresses et du système de navigation.

Entrée des chiffres

- Des chiffres de «zéro» à «neuf» sont possibles.
- Énoncer le numéro de téléphone en groupe de trois à cinq chiffres.

Épellation

- Les lettres de l'alphabet et les chiffres de 0 à 9 sont possibles.
- Énoncer les lettres en groupes de cinq à sept lettres.
- Énoncer clairement chaque lettre individuellement.
- En utilisant la personnification, il est possible d'ajuster avec précision la

commande vocale à sa propre voix et ainsi améliorer la reconnaissance de la voix. Le processus de personnalisation est décrit dans le chapitre «Réglages du système» (> page 49).

La personnification peut nuire à l'identification d'autres usagers si elle est utilisée. Désactiver la personnification si elle rend difficile l'identification d'autres usagers.

Téléphone

ATTENTION

Certaines juridictions interdisent au conducteur d'utiliser un téléphone cellulaire pendant la conduite du véhicule. Que la loi le permette ou non, pour des raisons de sécurité, le conducteur devrait s'abstenir d'utiliser le téléphone en conduisant. Arrêter le véhicule en lieu sûr avant de prendre ou de placer un appel.

Si le téléphone doit néanmoins être utilisé en conduisant, le conducteur doit s'assurer d'utiliser le dispositif mains libres et de garder les yeux sur la route en tout temps. Il doit utiliser le téléphone mobile uniquement lorsque les conditions de la circulation, du temps et de la route le permettent. Autrement, les conditions de la circulation pourraient ne pas être respectées et les occupants du véhicule pourraient être en danger.

Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), votre véhicule couvre une distance d'environ 14 mètres (environ 44 pieds) par seconde.

Fonctionnement

Le système de commande vocale permet les fonctions suivantes:

- la composition d'un numéro de téléphone par l'énoncé vocal du numéro de téléphone
- la sauvegarde des noms et numéros dans le carnet d'adresses
- la composition d'un numéro de téléphone à partir du carnet d'adresses
- la composition d'un numéro de téléphone à partir de la liste des appels reçus ou des appels récents
- l'écoute de l'annuaire téléphonique
- la gestion et l'accès à un système de répondeur automatique/boîte vocale
- recomposer

Le système de commande vocale détecte ce qui suit:

- si le téléphone est en circuit
- si le téléphone est branché via Bluetooth[®]
- si le téléphone du véhicule est enregistré au réseau de téléphone mobile requis
- la composition est possible

Si la composition est impossible, le système de commande vocale en informe l'utilisateur en ce sens.

Le fonctionnement du téléphone continue d'être assuré par l'entremise du clavier du téléphone.

Les commandes

«Phone»

Utiliser la commande «Phone» pour sélectionner la fonction téléphone. Utiliser cette commande pour afficher les chiffres entrés dans l'affichage.

«Help Phone»

Le système de commande comporte une fonction d'aide très complète. Donner la commande «Help phone» pour que le système de commande vocale lise les commandes essentielles du téléphone (⊳ page 206).

«Dial number»

Utiliser la commande «Dial number» pour composer un numéro de téléphone.

Les chiffres de 0 à 9 et le mot «Plus» sont autorisés.

«Plus» remplace le code international de composition, par exemple «00».

Dire le numéro de téléphone sans interruption en chiffres ou blocs de chiffres, par exemple, de trois à cinq chiffres.

La commande vocale répète les chiffres qu'elle reconnaît après chaque bloc de chiffres (avec une pause d'une demi-seconde entre chaque bloc de chiffres) et attend la suite de l'énoncé.

Exemple de dialogue:





- Zero one three zero
- Five zero zero five
- Five zero zero five
- 🔊 Okay
- **1** Dialing number
- Vous pouvez aussi composer le numéro spécifié en appuyant sur le bouton au volant de direction multifonction au lieu de la commande de la fin «Okay».

«Confirm»

Pendant la composition du numéro, la commande «Confirm» peut être utilisée pour faire répéter tous les numéros par la commande vocale. La commande vocale demandera alors de poursuivre l'entrée.

Exemple de dialogue:

ber



Zero one three zero



Zero one three zero 🕒 Confirm

Zero one three zero. Please continue.

- Five zero zero five
- Five zero zero five
- 🕒 Okay
- Dialing number
- U Vous pouvez aussi composer le numéro spécifié en appuyant sur le bouton 6 au volant de direction multifonction au lieu de la commande de la fin Okay.

«Correction»

Pendant l'entrée du numéro, la commande «Correction» peut être utilisée pour corriger le bloc de chiffres prononcé en dernier. Lorsque cette commande est entrée, la commande vocale supprime le dernier bloc de chiffres et répète l'entrée de chiffres jusqu'à ce point. La commande vocale demandera alors de poursuivre l'entrée. Exemple de dialogue:

- Dial number
- Please say the number
- Zero one three zero
- Zero one three zero
- Every zero zero five
- Five zero zero five
- Correction
- Zero one three zero. Please continue.
- Five zero zero five
- Five zero zero five
- 🕒 Okay
- Dialing number

«Delete»

Pendant l'entrée du numéro, la commande «Delete» peut être utilisée pour supprimer tous les chiffres entrés. Après avoir donné cette commande, le système demande d'entrer de nouveaux chiffres ou commandes.

Exemple de dialogue:

L	Dial number
۲	Please say the number
.)	Zero one three zero
۲	Zero one three zero
•)	Five zero zero five
1	Five zero zero five
.)	Delete
IJ.	Number deleted, please say the
	number again
.)	Zero three seven three
IJ.	Zero three seven three
•)	Three nine one
IJ.	Three nine one
•))	Okay
۲	Dialing number

«Save Name» (carnet d'adresses)

(⊳ page 198)

«Dial Name» (carnet d'adresses)

(⊳ page 199)

«Delete Name» (carnet d'adresses)

(⊳ page 199)

«Read out Phone Book» et «Dialing a Phone Number»

La commande «Read out phone book» peut être utilisée pour écouter toutes les entrées de l'annuaire téléphonique dans lesquelles un numéro de téléphone est également sauvegardé et, si nécessaire, sélectionner une entrée.

Exemple de dialogue:

Read out phone book

Le système lit toutes les entrées du carnet d'adresses avec numéros de téléphone. Si la liste comporte plus de 30 entrées, le système vous demande

Navigation 190

de dire le nom à partir duquel la lecture doit commencer.



Le système affiche la liste des entrées du carnet d'adresses qui sont lues.

- ► Pour sélectionner une entrée: Appuyer sur le bouton 🗽 immédiatement après que l'entrée désirée a été lue.
- S'il y a plus d'un numéro de téléphone pour une entrée, la commande vocale demande ce qui suit.
- Do you want to call Smith?
- ->>) Home
- Smith home. Dialing.
- ▶ Pour annuler le dialogue: Appuyer sur le bouton 🛨 .

Le système confirme en répondant «Cancel».

«Redial»

La commande «Redial» peut être utilisée pour recomposer le numéro le plus récemment composé.

Gestion du système de répondeur automatique ou de boîte vocale

Activer le système de commande vocale pour accéder et gérer le répondeur automatique/ boîte vocale.

- ► Appuyer sur le bouton w{ pendant qu'un appel est en cours. Une tonalité confirme l'activation du système.
- ▶ Dire les chiffres requis («zero» à «nine»).
- ou
- ▶ Dire les mots reguis «Star» ou «Hash».
- Dire la commande finale «Okay». Le système compose le numéro entré.

Navigation

ATTENTION

Toujours par mesure de sécurité, le conducteur devrait sélectionner une destination uniquement lorsque le véhicule est stationnaire. Pendant que le système de navigation fournit une aide directionnelle, l'attention du conducteur doit toujours être concentrée sur la conduite sécuritaire de son véhicule, notamment sur les panneaux de signalisation et les plaques de rues, et les instructions vocales du système devraient être utilisées en roulant.

Le système de navigation ne fournit pas d'information sur la signalisation d'arrêt, les priorités de passage, les règlements de la circulation ou de sécurité en conduite. Il revient toujours au conducteur d'observer ces règlements. Les cartes sur DVD ne couvrent pas toutes les régions ni toutes les routes dans une région donnée.

Les règlements de la circulation ont toujours priorité sur l'itinéraire recommandé. Se rappeler qu'à une vitesse aussi peu élevée que 50 km/h (environ 30 m/h), le véhicule couvre une distance de 14 m (environ 44 pieds) chaque seconde.

Aucune des informations suivantes ne sont données au cours du guidage routier:

- feux de circulation
- signalisation d'arrêt et de priorité de passage
- zones de stationnement ou d'arrêt
- rues à sens unique
- ponts étroits
- données similaires relatives à la circulation.

Par conséquent, les règlements doivent toujours être strictement observés pendant la conduite. Conduire prudemment et toujours obéir aux règlements de la circulation et à la signalisation routière, même s'ils contredisent les directives du système de navigation.

ATTENTION

Ne jamais employer le système de commande vocale en cas d'urgence parce que le ton de la voix risque de fluctuer dans une situation stressante, ce qui peut entraîner un délai de complétion de l'appel téléphonique dans une manière opportune. Le conducteur risque d'être distrait lors d'une situation d'urgence et de provoquer un accident.

Fonctionnement

Le système de commande vocale permet les fonctions suivantes:

- entrer un état
- entrer une province
- entrer une localité
- entrer un district (centre)
- entrer une rue
- entrer une intersection
- entrer un numéro de rue
- entrer une adresse complète
- entrer un code postal
- trouver une adresse
- entrer une destination spéciale
- sélectionner une des destinations précédentes
- rappeler une information routière
- mettre en mémoire une destination
- afficher la carte
- augmenter/réduire l'échelle de la carte
- écouter la mémoire des destinations
- commencer et arrêter le guidage routier
- marche/arrêt des instructions de guidage routier
- ► Pour sélectionner l'application de navigation, appuyer sur le bouton w{ au volant de direction multifonction.
- ► Donner la commande «Navigation».
- Appuyer sur le bouton $\llbracket \{ \xi \end{bmatrix}$.
- Donner une des commandes de navigation expliquées ci-dessous.

Les commandes

Avant de pouvoir commencer le guidage routier, toutes les données essentielles d'adresse doivent être entrées.

"Help Navigation"/"Help"

Utiliser la commande «Help navigation» pour que le système de commande vocale lise les commandes essentielles du système de navigation.

Entrée d'une adresse

Si la commande vocale ne reconnaît pas une entrée, il peut être utile d'épeler le nom de la localité et de la rue. Épeler les noms de localités et de rues lorsque l'on se trouve à l'étranger.

Le système guide le conducteur à partir du dialogue jusqu'au guidage routier. Dès qu'une adresse valide est entrée, (au moins la localité), la commande «Start route guidance» permet de commencer le guidage routier.

"Enter state"/"Enter province"

Utiliser la commande «Enter state"/"Enter province» pour changer le réglage de la province ou de l'état du système de navigation.

Exemple de dialogue:

- 🔝 Enter state
 - Please enter the name of the state
- Le système montre, sur l'affichage, une liste numérotée de noms d'états possibles. S'il n'y a qu'une entrée sur la liste, la commande vocale demande d'en confirmer l'exactitude.
- Please select a line number
- Line number 1
 - Line number 1 accepted

192 Navigation

"Enter Destination"

Il est possible d'entrer une adresse complète par la commande «Enter destination».

Le système guide le dialogue en entier. Dès qu'une adresse valide est entrée, (au moins la localité), la commande «Start route guidance» permet de commencer le guidage routier.

- Exemple de dialogue:
- Enter destination
- Do you want to enter street first or town first?
- 📄 Town
- Please say the name of the town
- 🔒 Albany
- Loading list of towns
- Le système montre, sur l'affichage, une liste numérotée de noms de localités possibles. S'il n'y a qu'une entrée sur la liste, la commande vocale demande d'en confirmer l'exactitude.
- Please select a line number.
- 🔝 Line number 1
- Line number 1 accepted
- Would you like to enter a street?
- 📄 Yes
- Please say the name of the street
- 📄 Park Avenue
- Loading list of streets
- Le système montre, sur l'affichage, une liste numérotée de noms de rues possibles. S'il n'y a qu'une entrée sur la liste, la commande vocale demande d'en confirmer l'exactitude.
- Please select a line number
- 🔊 Line number 1
- Line number 1 accepted
- Would you like to enter a house number?
- 📄 No
- Would you like to start route guidance?



Starting route guidance

Le système met en mémoire la destination sélectionnée et commence le guidage routier. En entrant une des commandes suivantes, le système guide l'utilisateur à travers le dialogue vers le guidage routier.

"Enter Town"

La commande «Enter town» permet d'entrer toute localité dans l'état ou la province actuellement sélectionnée.

- Si la localité demandée ne paraît pas dans la liste ou si le système ne reconnaît pas le nom de la localité, il est possible de l'entrer en utilisant la commande «Spell town».
- Les commandes «Next page» ou «Previous page» peuvent être utilisées pour faire défiler la liste. Utiliser la commande «Correction» pour entrer de nouveau le nom de la localité.

Exemple de dialogue:

- Enter town
- Please say the name of the town
- 📄 Albany
- Loading list of towns
- Le système présente une liste numérotée de noms de localités sur l'affichage. S'il n'y a qu'une entrée sur la liste, la commande vocale demande d'en confirmer l'exactitude.
- Please select a line number
- 🔊 Line number 1
- Line number 1 accepted

La localité est mise en mémoire dans le guidage routier.

"Spell town"

Avec la commande «Spell town», il est possible d'épeler tout nom de localité. Cette commande peut s'avérer nécessaire si

Navigation 193

certains noms de localité ou de rue ne sont pas reconnus.

Dire les lettres de facon continue. Il n'est pas toujours nécessaire d'épeler le nom au complet, dans le cas de noms très longs. Il suffit habituellement de cing à sept lettres.

Une liste de noms de localités paraît dans l'affichage et le nom requis peut être choisi. Énoncer clairement chaque lettre individuellement.

Il n'est pas facile d'éviter la confusion lorsque des lettres ont une sonorité semblable (par exemple M et N).

Exemple de dialogue:

- 🔊 Spell town
- Please spell the town
- 🕒 F-R-E-N-S
- Loading list of towns

Le système présente une liste numérotée de noms de localités sur l'affichage.

Please select a line number

Number three

Number three accepted

La localité est mise en mémoire dans le guidage routier.

1 Les commandes «Next page» ou «Previous page» peuvent être utilisées pour faire défiler la liste. Utiliser la commande «Correction» pour épeler de nouveau le nom de la localité depuis le début.

1 Noter que la liste dans l'affichage est triée selon la probabilité de reconnaissance de la voix.

"Enter District" (Center)

Utiliser la commande «Enter district» pour sélectionner une zone dans la localité sélectionnée précédemment.

Exemple de dialogue:

Enter district



Please say the name of the district

.)	N

anhattan

Le système présente une liste numérotée de districts dans l'affichage si la localité sélectionnée comporte plus d'un district.

- Please select a line number
- Line number 1
- Line number 1 accepted

Le district est mis en mémoire dans le guidage routier.

"Enter Street"

Utiliser la commande «Enter street» pour entrer le nom de toute rue dans la localité sélectionnée.

1 Si seulement quelques rues sont mises en mémoire pour la localité sélectionnée, elles seront affichées pour sélection immédiatement après avoir donné la commande «Enter street».

Exemple de dialogue:

- Please say the name of the street
- Mabel's Street



Le système présente une liste numérotée de noms de rues sur l'affichage

- Please select a line number
- Number three
- Number three accepted

Le nom de la rue est mis en mémoire dans le guidage routier.

«Correction»

Si le nom d'une rue ou d'une localité est entré ou épelé, utiliser la commande «Correction» pour entrer de nouveau ou épeler depuis le début la localité ou la rue.

"Enter Intersection"

La commande «Intersection» permet de préciser l'intersection de deux rues.

Aucune rue n'a encore été entrée

Exemple de dialogue:

- Entrer intersection.
- Veuillez dire le nom de la première rue
- Rue Principale
- Veuillez sélectionner un numéro de ligne ou dire continuer
- Numéro 1
- Numéro 1 accepté
- Veuillez dire le nom de l'intersection
- Rue Marble
- Veuillez sélectionner un numéro de ligne ou dire continuer
- Numéro 4
- Numéro 4 accepté
- Voulez-vous lancer le guidage routier?

🕒 Oui

Le guidage routier pour cette destination spécifiée commence.

Une rue a déjà été entrée

Exemple de dialogue:



 Enter Intersection Please say the name of the

intersecting street

- Mable street
- Please select a line number or say continue
- Number 4
- Number 4 accepted
- Do you want to start route guidance?
- 🕒 Yes

Le guidage routier pour cette destination spécifiée commence.

En rapport avec le dialogue «Enter destination»

Vous pouvez entrer une intersection au lieu d'un numéro de rue dans le dialogue «Enter destination».

Exemple de dialogue (continue le dialogue «Enter destination»):

٦.	Do want to enter a house number?
•	Enter Intersection

- Please say the name of the
 - intersecting street
- ▲ Mable street
- Please select a line number or say continue
- Number 4
- Number 4 accepted
- Do you want to start route guidance?

->>) Yes

Le guidage routier pour cette destination spécifiée commence.

"House Number"

Utiliser la commande «House number» pour spécifier le numéro de porte pour la rue sélectionnée en chiffres individuels.

Exemple de dialogue:

- 🔊 House number
- Please say the house number in single digits
- Three four
- Three four
- 🕒 Okay

Le numéro de porte est mis en mémoire dans le guidage routier.

"Points of interest" (POI)

Utiliser la commande «Point of interest» pour sélectionner des destinations spéciales (stations-service, aéroports, etc.).

Commande vocale

Navigation 195

Exemple de dialogue:

Point of interest

- Le système montre la liste suivante dans l'affichage:
- Please select a line number

Line number 1 ...

- Line number 1 accepted
- Le système montre une liste numérotée de catégories de destinations spéciales POI.
- Please select a line number or say the category name
- Line number 5
- Le système montre une liste numérotée avec des destinations de la catégorie sélectionnée.
- Please select a line number
- Line number 1
- Line number 1 accepted

La destination spécifique avec le numéro un est mise en mémoire dans le guidage routier.

Selon la zone sélectionnée, d'autres listes peuvent être montrées.

Le système de navigation est réglé pour sélectionner uniquement les destinations spéciales dans certains états ou provinces.

Sélection de la prochaine destination spéciale

Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour sélectionner la prochaine destination spéciale:

- "Next gas station"
- "Next car park"
- "Next Mercedes-Benz Service"
- "Next restaurant"
- "Next hospital"

Exemple de dialogue:



Le système présente une liste numérotée de stations-service sur l'affichage.

Please select a line number.

Line number 1

Line number one accepted. Would you like to start route guidance?

🕒 Yes

Le guidage routier pour cette destination spéciale commence.





Do you want to save the destination? 🕒 Yes

Le dialogue continue tel que montré dans la section «Save destination».

"Last Destinations"

Utiliser la commande «Last destinations» pour sélectionner de nouveau une destination depuis la liste des destinations sélectionnées précédemment.

Exemple de dialogue:





Le système montre une liste numérotée des destinations



Please select a line number



▲ Line number 1

Line number one accepted. Would you like to start route guidance?

🕒 Yes

Le guidage routier pour cette destination commence.

"Save Destination"

Utiliser la commande «Save destination» pour sauvegarder la destination actuelle dans le carnet d'adresses par l'entrée vocale.

Si l'entrée vocale désirée existe déjà dans le carnet d'adresses, le système invite l'utilisateur à ajouter l'adresse.



Navigation 196

Exemple de dialogue:

1 1 1

Save destination

- Please say the name
- 🕒 Smith
 - Please repeat the name
- Smith **_**))
 - Where would you like to save: home or work?
- ->> Work
- The destination has been saved.

"Find Address"

Utiliser la commande «Find address» pour sélectionner une adresse précédemment sauvegardée et commencer le guidage routier.

Exemple de dialogue:

- Trouver une adresse
- Please say the name
- 🕒 Smith
- Le système montre une liste numérotée d'adresses sauvegardées dans l'affichage
- Please select a line number
- Line number 1
- Line number 1 accepted
- Smith Lancement du guidage routier.

"Start Route Guidance"

Si le guidage routier est inactif, utiliser la commande «Start route guidance» pour commencer le guidage routier une fois une destination valide entrée.

Start route guidance Starting route guidance

"Route Information"

Utiliser la commande «Route information» pour entendre les informations suivantes sur l'itinéraire routier:

- Distance jusqu'à destination
- Temps de conduite restant
- Heure d'arrivée prévue

"Guidance Instructions On"

Lorsque la commande «Guidance instructions on» est utilisée, la commande vocale répète les derniers conseils de conduite. Si le dispositif de conseils de conduite a été désactivé à ce point, il est maintenant réactivé.

"Guidance Instructions Off"

Cette commande peut être utilisée pour désactiver le dispositif vocal de guidage routier.

"Cancel Route Guidance"

Cette commande peut être utilisée pour arrêter le guidage routier. Exemple de dialogue:



Cancel route guidance

Are you sure you want to cancel route guidance?



Cancelling route guidance

La commande vocale annule le guidage routier.

0	u	
	•))	

No

Continuing route guidance.

Le dialogue avec commande vocale est terminé. Le guidage routier demeure actif.

"Zoom In"/"Zoom Out"

Utiliser cette commande pour réduire l'affichage de la carte d'un cran avant ou arrière.

Commande vocale

"Zoom In Completely"/"Zoom Out Completely"

Utiliser cette commande pour régler l'affichage de la carte directement à l'échelle la plus petite ou la plus grande.

"Read Out Destination Memory"

Utiliser la commande «Read out destination memory» pour écouter les entrées de la mémoire des destinations du carnet d'adresses et, si requis, naviguer vers l'une d'elles.

Exemple de dialogue:

Read out destination memory Le système lit toutes les entrées de la mémoire des destinations du carnet d'adresses. Si la liste comporte plus de 30 entrées, le système vous demande de dire le nom à partir duquel la lecture doit commencer.

 Si le nom n'est pas donné, la commande vocale lit toutes les entrées de destinations.

- Pour sélectionner une entrée et régler une adresse: Appuyer sur le bouton w_ de l'entrée sélectionnée.
- S'il y a plus d'une adresse, le système demande «Navigate to: home or work?"
- 📄 Home

Le système commence le guidage routier.

Pour annuler le dialogue: Appuyer sur le bouton <a>>

Le dialogue est annulé. Le système confirme en répondant «Cancel».

Carnet d'adresses

ATTENTION

Accorder toute votre attention à la circulation routière.

Avant de démarrer, se familiariser avec les fonctions du carnet d'adresses.

N'utiliser le système de commande vocale que lorsque les conditions de la route et de la circulation le permettent. Autrement, le conducteur risque d'être impliqué dans un accident dans lequel lui ou les autres pourraient être blessés.

Aperçu

Le carnet d'adresses permet de mettre en mémoire des informations sur les personnes sous forme d'entrées.

Au moyen du système de commande vocale, il est possible de composer un numéro de téléphone sauvegardé dans le carnet d'adresses ou de lancer un guidage routier pour une adresse en mémoire.

Indépendamment des entrées vocales dépendant du locuteur mise en mémoire dans le carnet d'adresses, la commande vocale peut reconnaître toutes les entrées dans les champs de nom du carnet d'adresses. La reconnaissance des entrées du carnet d'adresses dépend du texte entré. Pour placer un appel, dire le texte de l'entrée. Dans les entrées du carnet d'adresses, s'assurer que:

- Les entrées de nom, par exemple le prénom et le nom se trouvent dans le bon champ.
- Ne pas utiliser d'abréviations ou d'acronymes.
- Éviter les espaces inutiles dans les noms.
- ne pas utiliser de caractères spéciaux.

La reconnaissance de la voix peut être améliorée en sauvegardant une entrée vocale dépendant du locuteur pour les entrées du carnet d'adresses. Utiliser une entrée vocale dépendant du locuteur:

- pour les noms difficiles à prononcer
- pour distinguer les noms d'une sonorité similaire
- pour les noms qui ne se prononcent pas comme ils sont écrits

La commande vocale peut contenir jusqu'à 50 entrées du carnet d'adresses transmises par une entrée vocale dépendant du locuteur.

Fonctionnement

La commande vocale peut être utilisée en tout temps pour:

- sauvegarder un nom
- sélectionner un nom
- supprimer un nom
- énumérer le contenu du carnet d'adresses
- supprimer le carnet d'adresses
- ouvrir le carnet d'adresses
- ouvrir une entrée du carnet d'adresses
- énumérer l'annuaire téléphonique
- énumérer la mémoire des destinations
- ► Pour ouvrir le carnet d'adresses: Appuyer sur le bouton w{ au volant de direction multifonction.
- Donner la commande «Address book».
- Donner une des commandes du carnet d'adresses expliquées ci-dessous.

Les commandes

"Address Book"

Pour ouvrir le carnet d'adresses: Donner la commande «Address Book».

"Help Address Book"

 Utiliser la commande «Help Address Book» pour connaître toutes les commandes essentielles pour la lecture du carnet d'adresses.

"Save Name"

Utiliser la commande «Save Name» pour enregistrer un numéro de téléphone avec une entrée vocale pour un locuteur spécifique. Utiliser cette commande pour un nom compliqué ou qui se prononce différemment de son écriture, par exemple, parce que c'est un nom étranger. Lorsque la commande «Save name» est donnée, la commande vocale invite à entrer le numéro de téléphone.

Les chiffres de 0 à 9 et le mot «Plus» sont autorisés.

«Plus» remplace le code international de composition, par exemple «00».

Dire le numéro de téléphone en ligne continue de chiffres ou comme blocs de chiffres, par exemple, de trois à cinq chiffres.

La commande vocale répète les chiffres qu'elle reconnaît après chaque bloc de chiffres (avec une pause d'une demi-seconde entre chaque bloc de chiffres) et attend la suite de l'énoncé.

Lorsque la commande «OK» est donnée, la commande vocale invite deux ou trois fois à dire le nom. En répétant le nom, s'assurer de le prononcer exactement de la même façon que la première fois. Autrement, le nom ne pourra pas être sauvegardé et le système de commande vocale suspendra la procédure de sauvegarde.

Exemple de dialogue:

- 🔊 Save name
- Please say the number
- Zero one three zero
- Zero one three zero
- Five zero zero five
- Five zero zero five
- 📄 Okay
- Please say the name.
- 📄 Smith
- Please repeat the name.

Carnet d'adresses 199



🕒 Smith

Would you like to save the number in a category?

🕒 No

Name and number saved

"Dial Name"

Utiliser la commande «Dial Name» pour placer un appel en sélectionnant le nom du carnet d'adresses. Choisir une entrée vocale ou dire l'entrée du nom.

Dire uniquement le nom de famille si seulement le nom de famille est entré dans le carnet d'adresses.

Dire le nom de famille en premier lieu et ensuite le prénom si les deux sont entrés dans le carnet d'adresses.

Exemple de dialogue:

📄 Dial name

Please say the name

->>) Smith

S'il y a plus d'un numéro de téléphone pour une entrée, la commande vocale demande ce qui suit.

Do you want to make a work call or a home call?

ou

Please select a line number

🕒 Work

Smith work. Dialing number.

"Find Name"

Utiliser la commande «Find name» pour rechercher un nom dans le carnet d'adresses. Le système de commande vocale demande quelle action doit être faite: par exemple, appeler le numéro sélectionné, commencer le guidage routier à l'adresse en mémoire ou ouvrir une entrée.

Exemple de dialogue:

🔊 Find name





Le système montre une liste numérotée dans l'affichage.

Please select a line number.

Line number 1 ...

- Line number 1 accepted.
 - Le système ouvre la première entrée de la liste.

Si l'entrée sélectionnée contient au moins un numéro de téléphone ou une adresse. la commande vocale demande à l'utilisateur s'il veut composer le numéro ou naviguer à l'adresse en mémoire.

"Find Address"

(⊳ page 196)

"Delete Name"

Utiliser la commande «Delete name» pour annuler une entrée vocale du carnet d'adresses.

Exemple de dialogue:

•))	Delete name
	Please say the name
.)	Smith
L]	Do you want to delete Smith?
•)	Yes
L)	The voice name has been deleted

"Read Out Address Book"

Utiliser cette commande «Read out address book» pour écouter tous les noms et les entrées vocales du carnet d'adresses. Pendant ce temps, une entrée peut être sélectionnée.

Si aucun nom n'est entré dans le champ de noms du carnet d'adresses, le numéro de téléphone de l'adresse est lu. Un nom peut être entré plus tard dans le champ de noms. Exemple de dialogue:



Read out address book





Le système lit toutes les entrées du carnet d'adresses. S'il existe plus de 30 entrées, le système demande à partir de quelle entrée l'énumération doit commencer.

- 1 Si le nom n'est pas donné, la commande vocale lit toutes les entrées du carnet d'adresses.
- Pour sélectionner une entrée du carnet d'adresses :

Appuyer sur le bouton 🗽 de l'entrée sélectionnée.

L'entrée est sélectionnée et montrée dans l'affichage. Le système de commande vocale demande si l'entrée sélectionnée doit être appelée, naviguée ou ouverte.

Pour annuler le dialogue: Appuyer sur le bouton 5. Le dialogue est annulé. Le système confirme en répondant «Cancel».

"Delete Address Book"

Utiliser la commande «Delete address book» pour supprimer une entrée vocale individuelle ou toutes les entrées vocales du carnet d'adresses. Les données de l'adresse ne sont pas supprimées.

"Open Entry"

Utiliser la commande «Open entry» pour ouvrir toute entrée du carnet d'adresses. Exemple de dialogue:



- Please say the name
- 🕒 Smith
- Le système montre une liste numérotée dans l'affichage.
- Please select a line number.



Line number 1 accepted. Le système ouvre la première entrée

de la liste.

Si l'entrée sélectionnée contient au moins un numéro de téléphone ou une

adresse, la commande vocale demande à l'utilisateur s'il veut composer le numéro ou naviguer à l'adresse en mémoire.

"Spell Entry"

Utiliser la commande «Spell entry» pour ouvrir toute entrée du carnet d'adresses en épelant le nom.

Dire les lettres en suite continue de lettres (cing à sept lettres).

Une liste des entrées possibles paraît dans l'affichage et l'utilisateur peut choisir celle dont il a besoin.

Exemple de dialogue:

- Spell entry
- Please spell the name.
- ->>) S-M-I-T-H
- Le système montre une liste numérotée dans l'affichage.
- Please select a line number.
- Number four
- Number four accepted Le système ouvre la première entrée de la liste.

Si l'entrée sélectionnée contient au moins un numéro de téléphone ou une adresse. la commande vocale demande à l'utilisateur s'il veut composer le numéro ou naviguer à l'adresse en mémoire.

1 Les commandes «Next page» ou «Previous page» peuvent être utilisées pour faire défiler la liste. Utiliser la commande «Correction» pour épeler de nouveau le nom.



Commande vocale

Radio et radio satellite

ATTENTION

L'attention du conducteur devrait être porté en tout premier lieu sur les conditions de la circulation.

Avant de démarrer, se familiariser avec le fonctionnement de la radio.

N'utiliser le système de commande vocale que lorsque les conditions de la route et de la circulation le permettent. Autrement, un accident pourrait survenir et blesser le conducteur et d'autres automobilistes.

Fonctionnement

Le système de commande vocale permet les fonctions suivantes:

- sélectionner la gamme d'ondes
- trouver une station
- sélectionner une fréquence (FM, AM)
- sélectionner une catégorie (radio par satellite)
- · écouter la liste des stations
- sauvegarder une entrée vocale pour une station
- supprimer une liste de stations (entrées vocales seulement)
- supprimer une station (entrée vocale seulement)
- sélectionner un numéro de canal (radio par satellite)

Les noms de toutes les stations captées ou sauvegardées sont disponibles pour la reconnaissance de la voix. Pour améliorer la reconnaissance de la voix, une entrée vocale pour un utilisateur spécifique peut être mise en mémoire.

 Pour sélectionner l'application radio ou radio par satellite: Appuyer sur le bouton wf au volant de direction multifonction.

- Dire la commande Radio ou Satellite Radio.
- Appuyer sur le bouton $\llbracket \{ w \\ \xi \end{bmatrix}$.
- Dire une des commandes radio ou radio par satellite expliquées ci-dessous.

Les commandes

Les commandes pour la radio peuvent toujours être données tout en écoutant la radio, même si une application différente est montrée sur l'affichage.

"Help Radio"

Utiliser la commande «Help Radio» pour obtenir la lecture de toutes les commandes pour la radio.

"Help Satellite Radio"

Utiliser la commande «elp Satellite Radio» pour obtenir la lecture de toutes les commandes de la radio par satellite.

Sélection d'une gamme d'ondes

La gamme d'ondes peut être réglée par les commandes suivantes:

- «FM»
- «AM»

"Next Station"/"Previous Station"

Pour commencer la syntonisation manuelle et régler la station suivante, utiliser ces commandes:

- "Next station"
- "Previous station"

"Next Category"/"Previous Category"

Pour changer la catégorie sur la radio par satellite, utiliser les commandes suivantes:

- "Next category"
- "Previous category"

Sélection d'une fréquence (plage FM)

Les fréquences peuvent être sélectionnées directement dans la plage FM (87.7 à 107,9 MHz). La commande vocale reconnaît également les mots «frequency», «point» et «megahertz».

Exemple de dialogue:

Eighty seven point nine megahertz

La commande vocale règle la fréquence.

Sélection d'une fréquence (plage AM)

Les fréquences peuvent être sélectionnées directement dans la plage AM (530 à 1710 kHz). La commande vocale reconnaît également les mots «frequency» et «kilohertz».

Exemple de dialogue:



Five hundred and thirty kilohertz

La commande vocale règle la fréquence.

"Save Station"

Utiliser la commande «Save station» pour donner une entrée vocale à la station actuellement sélectionnée. Cette commande peut également être utilisée pour améliorer la reconnaissance de la voix pour les noms difficiles ou pour utiliser un nom de son choix. Une station peut, par exemple, être sauvegardée sous le nom de «Favorite station».

Après l'énoncé de la commande, le système invite à donner le nom de la station jusqu'à trois fois. En répétant le nom de la station, s'assurer de répéter le nom de la station exactement de la même façon que la

première fois. Autrement, le nom ne pourra pas être sauvegardé et le système de commande vocale suspendra la procédure de sauvegarde.

Exemple de dialogue:



- Please say the station name
- Eavorite station
- Please repeat the station name.
- Favorite station
- The station has been saved.

"Select Station"

Utiliser la commande «Selection station» pour sélectionner une station.

Exemple de dialogue:



- Select station
- Please say the station name
- Favorite station
 - La commande vocale règle la fréquence.

"Station 'Favorite Station'"

Utiliser cette commande pour sélectionner une station.

Exemple de dialogue:



Station 'Favorite station'

La commande vocale règle la «Favorite station».

"Select Category" (Satellite radio)

Utiliser la commande «Select category» pour sélectionner une catégorie disponible. Exemple de dialogue:

- Select category
- Please say the category name
- 🔊 News
- La commande vocale règle la catégorie.

"Category News" (Satellite Radio)

Utiliser cette commande pour sélectionner une catégorie de radio satellite. Exemple de dialogue:

■ Category news

La commande vocale règle la catégorie.

"Enter Channel Number" (Satellite Radio)

Utiliser la commande «Enter channel number» pour sélectionner une catégorie de radio par satellite.

«Read Out Station List» et «Selecting a Station»

Utiliser la commande «Read out station list» pour entendre une liste de toutes les stations recevables et en choisir une de la liste personnelle des stations.

Si la commande vocale ne reconnaît pas le nom de la station, faire une lecture de la liste des stations. Ceci permet de vérifier si la station requise a été sauvegardée dans la liste des stations.

Exemple de dialogue:



Le système lit la liste des stations.

- Si la station requise est lue:
- Le système règle la fréquence correspondante.
- ▶ Pour annuler le dialogue: Appuyer sur le bouton 🛨 .

Le dialogue est annulé. Le système confirme en répondant «Cancel».

"Delete Station"

Utiliser la commande «Delete station» pour supprimer une entrée vocale de la station depuis la liste personnelle des stations.

Exemple de dialogue:

- Which station name do you want to delete?
- 🚓 Favorite station



🕒 Yes

Station deleted.

"Delete Station List"

Utiliser la commande «Delete station list» pour supprimer toutes les entrées vocales ou des entrées individuelles de la liste personnelle des stations.

Exemple de dialogue:



Delete station list

Voulez-vous supprimer toutes les entrées vocales de la liste des stations?

- 🔊 Yes
- Are you sure?
- 🕒 Yes
- All voice names have been deleted from the station list
- Le système supprime de facon permanente toutes les entrées vocales de la liste des stations.

ou

–୬ No

Le système fait la lecture de la liste des stations.

Pendant que le système fait la lecture des stations à supprimer:

- Appuyer sur le bouton $\llbracket \{ \{ \} \}$. La station à supprimer est sélectionnée. Le système fait une autre fois la lecture de la station sélectionnée.
- Do you want to delete 'Favorite station'?
- ->>) Yes
- Station deleted

Commande vocale

Changeur DVD 204



Le système supprime la station et fait la lecture des entrées restantes dans la liste des stations.

ou 🕒 No

Le système continue la lecture de la liste des stations.

Changeur DVD

ATTENTION

Le conducteur devrait en tout temps surveiller les conditions de la circulation.

Avant de démarrer, se familiariser avec les fonctions de disque.

N'utiliser le système de commande vocale que lorsque les conditions de la route et de la circulation le permettent. Autrement, un accident pourrait survenir et blesser le conducteur et les autres.

Fonctionnement

Le système de commande vocale permet les fonctions suivantes:

- sélectionner un CD/DVD
- sélectionner une piste
- sélectionner un répertoire en mode MP3
- sélectionner un groupe en mode DVD audio
- In donnant les commandes suivantes: «Next/previous CD/ DVD», le changeur DVD passe d'un CD/DVD à l'autre, sautant tout compartiment vide. Si un compartiment vide est sélectionné avec la commande «CD/DVD 1 to CD/DVD 6», le compartiment actuellement choisi demeure sélectionné.
- ▶ Pour choisir une application CD: Appuver sur le bouton \mathbb{R}^{2} .
- ► Dire une des commandes suivantes:
 - «CD player/CD changer»
 - «DVD audio»

- «DVD video»
- «MP3»
- ▶ Appuyer sur le bouton $\boxed{m_{\xi}}$.
- Donner l'une des commandes CD ou DVD expliquées ci-dessous.

Les commandes

«Help CD»/«Help DVD»/«Help MP3»

Avec les commandes:

- «Help CD»
- «Help DVD Audio»
- «Help DVD video»
- «Help DVD Audio»

il est possible d'avoir la lecture de toutes les commandes pour le CD, DVD ou MP3.

«Next CD/Next DVD»

Utiliser les commandes «Next CD/Next DVD» pour sélectionner le prochain CD/DVD audio dans le changeur DVD.

«Track 1» to «Track 99»

Utiliser les commandes «Track 1» to «Track 99» pour sélectionner un numéro de piste du CD/DVD inséré.

«Next Track»

Utiliser la commande «Next Track» pour sélectionner la piste suivante.

«Previous Track»

Utiliser la commande «Previous track» ou «Repeat track» pour répéter le titre présentement à l'écoute. Si la commande est donnée vocalement dans les premières secondes de lecture de la piste, la piste précédente est sélectionnée.

«Group 1» to «Group 9»

Les commandes «Group 1» to «Group 9» sont utilisées pour sélectionner un groupe sur le DVD audio inséré.

«Next Group»/«Previous Group»

Les commandes «Next Group»/«Previous Group» sont utilisées pour sélectionner le groupe suivant ou précédent sur le DVD audio inséré.

«Next Folder»/«Previous Folder»

Les commandes «Next Folder»/«Previous Folder» sont utilisées pour sélectionner un dossier sur un CD/DVD inséré, en mode MP3.

«Memory Card»

La commande «Memory card» est utilisée pour commuter à la carte PCMCIA sur le système COMAND.

«DVD Video»

La commande «DVD video» est utilisée pour débuter un DVD vidéo sur le système COMAND.

«Music Register»

La commande «Music Register» est donnée pour passer au music register (disque dur) de COMAND.

«Media Interface»

Avec la commande «Media Interface», il est possible de passer à l'appareil externe branché à l'interface média de COMAND.

Équipement externe (Aux)

«Audio Aux»

La commande «Audio Aux» peut être utilisée pour activer l'entrée Aux.

Liste des commandes

La section Liste des commandes donne toutes les commandes principales qui servent à faire fonctionner le système de commande vocale. Les commandes disponibles dépendent de l'équipement du véhicule.

Certaines fonctions possèdent plusieurs commandes vocales pour en faciliter le fonctionnement. Elles sont regroupées entre les lignes de séparation dans la liste et peuvent être interchangées.

Commandes générales

- Yes
- Correct
- Okay
- Cancel
- No
- Pause
- Address book
- MP3
- CD changer
- CD
- Navigation
- Route guidance
- Nav
- DVD vidéo
- DVD audio
- Radio
- Satellite radio / Sirius
- Phone
- Messages
- Video

206 Liste des commandes

- Correction
- Wrong
- Incorrect
- Help
- Help functions
- Help devices
- Help voice control [system]
- Help voice control/voice control help
- General help
- 0 9 (chiffres)
- a z (lettres de l'alphabet)
- Continue
- Go forward
- Next page
- Previous page
- Go back
- Back
- Help radio
- Help phone/help telephone
- · Help address book
- Help CD changer
- Help DVD
- Help DVD changer
- Help DVD audio
- Help DVD audio changer
- Help MP3
- Help MP3 changer
- Help navigation
- Help route guidance
- Help nav

Commandes téléphoniques

- Phone
- Telephone on/phone on
- Save
- Save name
- Save number
- Save phone number
- Dial number
- Dial phone number
- Confirm
- Confirm number
- Confirm phone number
- · List phone book
- Read out phone book
- Redial
- Redial last number
- Redial last phone number
- Correction
- Incorrect
- Wrong number
- Wrong phone number
- Delete
- Delete name
- Delete phone number

Commandes de navigation

- Navigation
- Route guidance
- Nav
- Guidance / route guidance instructions on
- Switch guidance/ route guidance instructions on
- Listen to guidance/ route guidance instructions

Liste des commandes 207

- Guidance / route guidance instructions
 off
- Switch off guidance/ route guidance instructions
- Mute guidance/ route guidance instructions
- House number
- Enter house number
- Map
- Show map
- Map on/switch on map
- Zoom in
- Zoom in on map
- Zoom out
- Zoom out of map
- Zoom out completely
- Zoom in completely
- Enter state
- Change state
- Enter province
- Change province
- Enter destination area
- Another state
- Last destinations
- Enter town
- Enter name of town
- Spell town
- Spell name of town
- District
- Enter district
- Center
- Enter center
- Spell district
- Spell center
- Enter intersection
- Intersection

- Point(s) of interest/POI(s)
- Enter point(s) of interest/POI(s)
- Street
- Enter street
- Name of street
- Enter name of street
- Spell street
- Spell name of street
- Enter destination
- Save destination
- Save address
- Start route guidance/routing/ destination guidance
- Begin route guidance
- Begin destination guidance
- Continue route guidance/destination guidance
- Cancel route guidance/navigation/ nav/destination guidance
- Exit route guidance/navigation/nav/ destination guidance
- Stop route guidance/navigation/ nav/ destination guidance
- Terminate route guidance/navigation/ nav/destination guidance
- Next gas station
- Next Mercedes-Benz Service
- Next workshop
- Next MB service
- Next hospital
- Next car park
- Next restaurant

Commandes du carnet d'adresses

- Address book
- Read out/play address book
- List address book
- Delete address book
- Spell entry
- Spell name
- Find entry
- Delete name
- Read out/play destination memory
- List destination memory
- <voice_name_tu>
- <voice_name_ad> car
- <voice_name_ad> car phone
- <voice_name_ad> landline
- <voice_name_ad> landline phone
- <voice_name_ad> mobile
- <voice_name_ad> mobile phone
- <voice_name_ad> phone
- <voice_name_ad> work
- <voice_name_ad> home
- Work
- Office
- · Company/business
- Car
- Car phone
- Landline
- Landline phone
- Mobile
- Mobile phone
- Work car
- Work car phone
- Car phone work/office/business/ company

- Work/office/business/company/ landline
- Work/office/business/company/ landline telephone/phone
- Landline telephone/phone work/office/ business/company
- Work/office/business/company/ mobile
- Work/office/business/company/ phone
- Mobile phone work/office/business/ company
- Home
- Home car
- Home car phone
- Car phone home
- Home landline
- Home landline telephone/phone
- Landline telephone/phone home
- Home mobile
- Home mobile phone
- Mobile phone home
- Dial name
- Save name
- Save number
- Save telephone/phone number
- Accept
- Accept name
- Accept phone number
- Okay
- Finished
- <1>-<6>
- Select 1 select 6
- Number 1 number 6

Commandes Audio et Vidéo

• Audio

Liste des commandes | 209

Radio

Radio on

- 87 7 megahertz 107 9 megahertz
- 87 point 7 to 107 point 9
- 87 point 7 megahertz to 107 point 9 megahertz
- Frequency 87 7 to frequency 107 9
- Frequency 87 point 7 to frequency 107 point 9
- Frequency 87 point 7 megahertz to frequency 107 point 9 megahertz
- FM
- AM
- Weatherband
- Next station
- Other station
- Station search
- Station <voice_name>
- Delete station
- Save station
- Select station
- List station list
- Read out station list
- Delete station list
- Previous station
- Last station

Radio satellite (SIRIUS XM)

- Satellite Radio on/SIRIUS on
- Next station
- Other channel
- Channel <voice_name>
- Delete channel

- Save channel
- Select channel
- List channel list
- Read out channel list
- Delete channel list
- Last channel
- Previous station
- Next category
- Previous category
- Category <category name>
- Select category
- · List category list
- Read out category list
- Previous category
- Last category

Changeur de CD

- CD changer
- Next CD
- Other CD
- Previous CD
- Last CD
- Next track
- Other track
- Previous track
- Last track
- Repeat/replay track
- CD 1 to CD 6
- CD number 1 to CD number 6
- Track 1 to Track 99
- Track number 1 to Track number 99

Commande vocale

210 Liste des commandes

MP3

- MP3
- MP3 changer (on)
- Next MP3
- Other MP3
- Previous MP3
- Last MP3

Commande vocale

- Repeat/replay MP3
- Next directory
- Other directory
- Previous directory
- Last directory
- Next track
- Other track
- Previous track
- Last track
- Repeat/replay track
- Track 1 to Track 99
- Track number 1 to Track number 99
- MP3 1 to MP3 6
- MP3 number 1 to MP3 number 99

Music Register

- Music register
- Hard disk

Carte mémoire

• Memory card

DVD Audio

- DVD audio
- DVD audio changer on
- Next DVD audio
- Other DVD audio
- Previous DVD audio
- Last DVD audio
- Next directory
- Other directory
- Previous directory
- Last directory
- Next group
- Other group
- Previous group
- Last group
- Group 1 to 9
- Group number 1 to 9
- Next track
- Other track
- Previous track
- Last track
- Repeat/replay track
- Track 1 to Track 99
- Track number 1 to Track number 99
- DVD audio 1 to DVD audio 6
- DVD audio number 1 to DVD audio number 6

Interface média

• Media interface

Aux

Audio aux

Video

- Video
- DVD video

212 Dépannage

Dépannage

Problème	Cause probable/ conséquence	Solutions suggérées
La commande vocale ne comprend pas ce que dit l'utilisateur.	Le système n'est pas utilisé à partir du siège du conducteur.	 Actionner le système depuis le siège du conducteur uniquement.
	La voix est trop exagérée, trop forte ou trop calme.	 Énoncer les commandes avec cohérence et clairement, sans exagération.
Une entrée du carnet d'adresses sans entrée vocale dépendante du locuteur n'est pas reconnue.	Les champs du carnet d'adresses pour les noms et prénoms sont tous les deux remplis, mais un seul de ces deux noms a été dit.	Dire le nom de famille et ensuite le prénom du carnet d'adresses au complet.
	Il n'y a pas assez de différence entre les noms entrés dans le carnet d'adresses ou ne sont pas prononcés comme ils sont écrits.	 S'assurer que les entrées du carnet d'adresses sont plausibles. Dans les entrées du carnet d'adresses, s'assurer que: Les entrées de nom, par exemple le prénom et le nom se trouvent dans le champ approprié. Ne pas utiliser d'abréviations ou d'acronymes. Éviter les espaces inutiles dans les noms. Ne pas utiliser de caractères spéciaux.
Une entrée du carnet d'adresses sans entrée vocale dépendante du locuteur n'est pas reconnue.	Il n'y a pas assez de différence entre les noms entrés dans le carnet d'adresses ou ne sont pas prononcés comme ils sont écrits.	 Créer une entrée vocale dépendante du locuteur. ou Donner la commande «Read out address book». Le système lit le carnet d'adresses. Appuyer sur le bouton w£ pendant la lecture du nom désiré.

Problème	Cause probable/ conséquence	Solutions suggérées
	Il n'y a pas assez de différence dans la sonorité vocale des noms entrés dans le carnet d'adresses.	 La sonorité de l'entrée vocale entrée dans le carnet d'adresses doit être aussi différente que possible, par exemple mettre en mémoire des noms à consonnance semblable tels Labelle et Lebel en disant «bureau de M. Labelle» et «M. Labelle Jacques». Ou Donner la commande «Read out address book». Le système lit le carnet d'adresses. Appuyer sur le bouton mt pendant la lecture du nom désiré.
Une entrée de liste de stations n'est pas reconnue.	Il n'y a pas assez de différences dans la sonorité vocale des noms dans les stations du carnet d'adresses.	 Sauvegarder l'entrée vocale dépendante du locuteur pour la station (⊳ page 198) Ou Donner la commande «Read out station list». Le système lit la liste des stations. Appuyer sur le bouton wt_ pendant la lecture de la station désirée. La station est sélectionnée .
Pendant la création d'entrées vocales dépendantes du locuteur, le système invite à les entrer plusieurs fois.	Les deux entrées vocales diffèrent l'une de l'autre.	Dire deux fois l'entrée vocale avec la même intonation.

Fonction d'aide

Le système de commande vocale comporte une fonction d'aide extensive pour mieux soutenir l'utilisateur.

La fonction d'aide du système de commande vocale offre:

- des conseils d'ordre général sur la meilleure façon d'utiliser le système de commande vocale
- une liste de toutes les commandes disponibles

«Help Voice Control»

La commande «Help Voice Control» donne des informations sur la meilleure façon d'utiliser le système de commande vocale.

214 Dépannage

«Help»

Appuyer sur le bouton we donner la commande «Help» pour recevoir de l'aide pour l'application actuellement sélectionnée.

En sélectionnant la commande «Help» pendant un dialogue vocal, par exemple après la commande «Dial number», des information seront fournies pour expliquer comment le dialogue continue.

Il est également possible d'avoir recours à la fonction d'aide pour un système spécifique, par exemple par la commande «Help phone».

Si la fenêtre aide est activée, une sélection des commandes disponibles est dans l'affichage. (> page 48).
Détails de publication

Internet

Pour plus d'information concernant les véhicules Mercedes-Benz et Daimler AG, visiter les sites Web suivants:

http://www.mbusa.com (É.-U. seulement) http://www.mercedes-benz.ca (Canada seulement)

Bureau des publications

Toute reproduction, traduction ou réimpression quelconque, en tout ou en partie, est strictement interdite sans la permission écrite expresse de Daimler AG.



 N° de commande 6515 6899 13 $\,$ Référence 197 584 03 71 $\,$ Edition Edition A 2012 $\,$